

Manual de Instalação – Pedra Leve Semi-Flexível

Características do produto

- **Dimensões:** placas de 1,20 m × 0,60 m × ~3 mm
 - **Peso:** cerca de 4 kg por placa
 - **Material:** Pó mineral (argila modificada) + polímero de base aquosa – superfícies tipo pedra natural, resistentes a mofo e pragas, e com alta durabilidade
 - **Uso:** ideal para áreas internas e externas (paredes secas ou úmidas)
-

Passo a Passo de Instalação

1. Preparação da parede

- Certifique-se de que a superfície está limpa, seca, firme.
- Não é necessário remover revestimentos antigos; pode ser aplicada diretamente.

2. Marcação de referência

- Use régua e lápis para traçar linhas retas que orientarão o posicionamento das placas.

3. Corte se necessário

- Use estilete para formas simples; lâmina afiada facilita cortes retos nos encaixes.

4. Aplicação do adesivo

- Use silicone PU: **1 bisnaga para cada 4 placas.**
- Em áreas externas, pode-se aplicar argamassa AC3.
- Aplique filetes em “#” no verso da placa para boa fixação

5. Fixação na parede

- Posicione a placa na linha guia e pressione do centro para as bordas.
- Garanta que cada placa esteja alinhada com a anterior, evitando falhas no padrão.

6. Acabamento e emendas

- Encaixe placas lado a lado cuidadosamente para criar continuidade visual.
- Corte placas se precisar ajustar ao teto, rodapé ou tomadas.

7. Limpeza final

- Remova o excesso de cola imediatamente com pano úmido.
 - Após 24h, use apenas pano seco ou levemente úmido para manutenção — não requer manutenção pesada.
-

Vantagens do produto

- Textura realista de pedra natural
 - Super leve, fácil de manusear e instalar
 - Resistente a umidade, mofo, pragas
 - Alta durabilidade e visual sofisticado
 - Aceita pintura para personalização
-

Dicas rápidas

- Trabalhe com um ajudante para alinhar e posicionar as placas
- Pressione uniformemente para evitar bolhas
- Deixe curar 24h antes da limpeza final

Resumo visual

Etapa	O que fazer
Superfície	Limpa, seca e firme
Medição	Trace linhas guias retas
Corte	Estilete para ajustes simples
Adesivo	Silicone PU ou argamassa nas costas
Posicionamento	Pressione e alinhe as placas o
Limpeza	Pano úmido imediato e pano seco após 24h