

Instruções para Instalação – Piso Vinílico Rígido SPC Quality Floor

Cuidados com a Embalagem

- As régua do produto possuem 1200mm de comprimento e são acondicionadas em caixas de papel cartão resistentes ao transporte.
- O nome do padrão de cor está mencionado nos topos da embalagem. Confira se a cor mencionada é a mesma que foi escolhida
- No transporte, armazenagem, estoque ou no local da obra as caixas devem ser acondicionadas sobre o chão (sempre na horizontal). Jamais armazene as caixas do seu piso na vertical por longos períodos, a fim de evitar que se quebrem encaixes ou que o produto possa empenar.
- Para início da instalação, abra várias caixas e retire as régua deixando-as empilhadas no local da instalação para melhor climatização. Sabemos que nem sempre é possível, mas recomenda-se que as régua estejam desembaladas pelo menos 3h antes da instalação.
- As régua não devem ser selecionadas por tonalidade para a instalação, mas sim instaladas de forma aleatória respeitando as diferenças de tons.

Recomendações iniciais para Instalação do seu piso:

- Deve ser somente instalado de **forma flutuante** diretamente ao **contrapiso nivelado e/ou regularizado**. Podendo ao mesmo tempo ser instalado sobre porcelanato, granitos ou pisos cerâmicos desde que estejam nivelados.
 - **Não deve** ser instalado sobre nenhum tipo de manta de polietileno, manta de aquecimento ou carpete
 - Efetuar a remoção total de pisos laminados, madeira ou vinílicos flutuantes
 - Não instalar sobre compensados ou placas de madeira flexíveis ou com ondulações
 - Não deve ser colado ao contrapiso, nem fixado com grampos, pregos ou parafusos
 - É **proibido uso de martelos** para instalação dos encaixes. O encaixe do sistema clic deve ser realizado de forma manual, sem pressão ou força. Atenção para não trincar ou quebrar o encaixe. Se isso ocorrer por acidente, inutilize a régua a ser instalada.
 - O produto pode ser cortado com serra circular manual ou serras do tipo tico-tico. Por se tratar de um produto rígido, estiletes não são indicados.
 - As régua devem ser instaladas em fileiras (apenas usando as mãos com luvas e equipamento de proteção), obedecendo mínimo de 30cm entre juntas dos topos das demais régua paralelas.
 - Em ambientes térreos, **forre o contrapiso com lona plástica** a fim de conter excesso de umidade ascendente (proveniente do solo)
-

Juntas de Dilatação (paredes e portas)

- Sempre mantenha espaço de 7mm junto às paredes para melhor dilatação do produto devido a variação climática.
- Os Rodapés de Poliestireno Quality Floor possuem entre 12mm e 15mm de espessura, e devem ser fixados às paredes sobrepostos ao piso, sobre as dilatações.
- Nas portas e junções com soleiras de granitos ou similares, é recomendável uso de redutores de alumínio ou PVC existentes.

Limpeza após instalação

- Após finalização da instalação, remova da superfície restos do produto, limpe o ambiente com uma vassoura de cerdas macias e deixe o produto climatizar e estabilizar por um mínimo de 12 horas, sem tráfego de pessoas ou instalação de mobiliários.
- A limpeza do piso deve ser realizada com panos (ou mops) umedecidos com água somente. É possível diluir um copo de álcool ou vinagre em meio balde de água para uma limpeza mais profunda, a fim de remover oleosidade.

Atenção:

- É proibido uso de ceras, lustra-móveis, vernizes e produtos antiabrasivos na limpeza do produto. Todo piso vinílico é fosco acetinado e desenvolvido sem brilho.
- O produto não deve ser lavado com mangueiras ou água corrente, pois o excesso de água poderá se depositar junto ao contrapiso.
- Em caso de cadeiras com rodízios, utilize rodas de silicone ou borracha. Rodinhas de plástico podem riscar seu produto. Uso de tapetes é aconselhado sobre cadeiras com rodízios.

Para maiores informações e esclarecimentos, escreva para nosso sac@qualityfloor.com.br ou entre em contato com nossa SAC pelo Whatsapp 41 99991-3138.

Ficaremos felizes em lhe prestar todo suporte sempre que necessário.

www.qualityfloor.com.br
