

### **Como armazenar as esquadrias:**

- 1) Colocar os produtos sobre Palete ou ripas de madeira para não ter contato com o chão.
- 2) Armazenar os produtos tomando bastante cuidado, para não danificar a embalagem.

### **Preparação do vão:**

- Antes de fazer a instalação do produto, verifique se o vão está no esquadrejado, prumado e nivelado.
  - O vão deve estar com espaço suficiente para que a entrada do produto não seja de forma forçada.
- 

## **INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS**

### **Instalando com parafusos:**

- 1) Use parafuso e bucha. Deixe com aproximadamente “0,5 cm de folga de cada lado entre a esquadria e o vão de assentamento acabado”. Não precisa retirar as grapas para instalar. Use silicone para melhor vedação após a instalação.
- 2) Coloque os arremantes (acabamentos internos) com as presilhas e parafuso que foram enviados junto ao produto.

### **Instalando com cimento:**

- 1) Deixar as grapas (chumbadores) em formato de gancho.
- 2) Retire o filme de proteção somente na região dos batentes.
- 3) Colocar o produto no vão.
- 4) Utilize calço ou cunhas para conseguir nivelar e aprumar a extremidade do produto.
- 5) Preencha com argamassa, dessa maneira, fazendo a chumbagem em alvenaria.
- 6) Coloque os arremantes (acabamentos internos) com as presilhas e parafuso que foram enviados junto ao produto.

### **Limpeza e Manutenção das Esquadrias:**

- A limpeza das esquadrias, deverá ser feita com água, detergente neutro e para facilitar, tenha o auxílio de um pano macio ou pano microfibra.
  - As janelas e portas de correr, devem ser limpas com frequência para evitar que a sujeira se acumule e acabe ocasionando mal funcionamento da janela, para isso, use uma escova de limpeza ou um pincel.
  - Jamais utilize fórmulas de detergentes, saponáceos, esponjas de aço ou material abrasivo para ajudar em sua limpeza.
  - Não utilizar produtos ácido ou alcalinos. Você poderá manchar seu produto ou tornar a pintura opaca.
  - O uso de produtos como vaselina, removedor e tiner, produtos que vem do petróleo, acabam reduzindo a “vida” do produto, além disso, resseca os plásticos e as borrachas.
- 

### **CUIDADOS ESPECIAIS**

#### **Pintura nas paredes:**

- Para executar uma pintura na área onde a esquadria está localizada, com tinta óleo, látex ou cal, você deve tomar todos os cuidados na proteção das esquadrias, isso pode ser feito com fitas adesivas de PVC. Outros tipos de fita, como a “crepe” pode manchar o esquadro.
- Após a finalização da pintura, remova a fita imediatamente. Caso a tinta tenha entrado em contato com a esquadria, limpe-a na mesma hora com o auxílio de um pano seco, logo em seguida passe um pano úmido com um pouco de água e detergente neutro.

#### **Termo de Garantia:**

A FÁBRICA DO ALUMÍNIO, garante contra defeitos de fabricação os produtos contidos nas notas fiscais emitidas no prazo de 12 meses para todo e qualquer vício ou defeito aparente.

A garantia acima descrita será CANCELADA se acontecer as seguintes hipóteses:

- Se não for observado o que dispõe o Manual de instalação e Manutenção.
- Se os defeitos forem causados por mau uso, manuseio inadequado, substituição de peças e partes ou ajustes executados por terceiros.
- Se for realizado instalações de cortinas ou aparelhos que sejam diretamente na estrutura das esquadrias, ou que elas possam interferir.