

# MANUAL DE INSTALAÇÃO



## GABINETE FERRARA 66 COM PÉ

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções. A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana. Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.

### PARA INSTALAR ESTE PRODUTO VOCÊ VAI PRECISAR DE:



Duas pessoas



Trena



Chave philips



Nível



Furadeira/ Parafusadeira

### INSTRUÇÕES

**Passo 1:** Com os parafusos existentes na embalagem fixe os pés na parte inferior do gabinete – a posição ideal é 0,5cm para dentro no sentido da largura e centralizada na profundidade;

**Passo 2:** Acomode no local desejado;

**Passo 3:** Efetue a instalação hidráulica;

**Passo 4:** Aplique silicone nas extremidades superiores do gabinete, apoie o tampo e pressione-o para fixar.

**Passo 5:** Para evitar infiltrações e melhorar o acabamento, aplique silicone nas extremidades do gabinete que estiverem em contato com a parede.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTE É UM PRODUTO VENTURI DE EXCELENTE QUALIDADE, AO RECEBÊ-LO VERIFIQUE SE HÁ ALGUMA AVARIA DE TRANSPORTE.

**GARANTIA DE 3 MESES \***

#### Tampo de marmorite:

\* Não utilizar produtos químicos para limpeza. Limpar apenas com detergente neutro.

\* Usar somente esponja macia ou flanela.

\* Cuidado com peças pontiagudas.

\* Utilizar cera automotiva para aumentar o brilho.

\* A garantia fica suspensa nos casos de: - Má instalação do produto; - Contato direto com superfícies pontiagudas ou produtos químicos, danificando assim a pintura da cuba e/ou tampo;

#### Gabinete de MDF/MDP:

\* Não utilizar produtos químicos para limpeza. Recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.

\* Cuidado ao efetuar a limpeza do banheiro, evitando contato do MDF com água.

\* A exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.

\* A garantia fica suspensa nos casos de: - Má instalação do produto; - Qualquer alteração no móvel; - Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação; - Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final; É considerado desgaste natural, a oxidação de peças metálicas, e o desgaste do móvel em decorrência ao tempo de uso.