

MANUAL DE INSTALAÇÃO



GABINETE FERRARA 80

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções. A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana.

Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.

PARA INSTALAR ESTE PRODUTO VOCÊ VAI PRECISAR DE:



Duas pessoas



Trena



Chave philips



Nível



Furadeira/ Parafusadeira

INSTRUÇÕES

Passo 1: Marque os pontos de furação. Para se basear utilize as furações já existentes na parte traseira do gabinete (recomendamos a utilização de um nível).

Passo 2: Fure a parede nos locais marcados.

Passo 3: Coloque o gabinete na parede e parafuse nos locais marcados.

Passo 4: Aplique o silicone nas bordas superiores do gabinete. Posicione o tampo por cima do gabinete e pressione firmemente para fixar.

Passo 5: Para evitar infiltrações e melhor acabamento, aplique silicone nas extremidades do gabinete que estão em contato com a parede.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este é um produto VENTURI de excelente qualidade, ao recebê-lo verifique se há alguma avaria de transporte.

GARANTIA DE 3 MESES *

Tampo Marmogold:

- * Não utilizar produtos químicos para limpeza. Limpar apenas com detergente neutro.
- * Usar somente esponja macia ou flanela.
- * Cuidado com peças pontiagudas.
- * Utilizar cera automotiva para aumentar o brilho.
- * A garantia fica suspensa nos casos de: - Má instalação do produto; - Contato direto com superfícies pontiagudas ou produtos químicos, danificando assim a pintura da cuba e/ou tampo;

Gabinete de MDF/MDP:

- * Não utilizar produtos químicos para limpeza. Recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- * Cuidado ao efetuar a limpeza do banheiro, evitando contato do MDF com água.
- * A exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- * A garantia fica suspensa nos casos de: - Má instalação do produto; - Qualquer alteração no móvel; - Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação; - Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final; É considerado desgaste natural, a oxidação de peças metálicas, e o desgaste do móvel em decorrência ao tempo de uso.