

Guia Ilustrado de Instalação e Chumbamento de Porta de Madeira

Um passo a passo visual e prático para instalar e fixar sua porta de madeira com acabamento profissional.

1. Introdução

Este guia apresenta um passo a passo visual de como instalar e chumbar uma porta de madeira com batente, com dicas e checklist para garantir um resultado perfeito.

2. Materiais e Ferramentas Necessárias

Porta de madeira com batente	Trena e prumo
Dobradiças e fechadura	Formão e furadeira
Guarnições	Espuma expansiva
Parafusos e buchas	Madeiras para espaçamento

Passo 1

Preparação do local

Meça o vão e confira o desnível do piso.

Passo 2

Posicionamento do batente

Centralize e alinhe com o prumo.

Passo 3

Chumbamento

Aplique espuma expansiva e aguarde secagem.

Passo 4

Instalação das dobradiças

Marque, encaixe e parafuse.

Passo 5

Fixação da porta

Parafuse as dobradiças ao batente.

Passo 6

Acabamento

Ajuste, verifique e finalize.

Checklist Final

- ✓ O vão da porta está nivelado e com medidas corretas
- ✓ O batente está alinhado no prumo e nivelado
- ✓ A espuma expansiva foi aplicada e cortada corretamente
- ✓ As dobradiças estão firmes e alinhadas
- ✓ A porta abre e fecha suavemente
- ✓ Acabamento limpo e guarnições instaladas