



MANUAL DE APLICAÇÃO MARBLEFLEX:

Ferramentas Necessárias:

- Lápis para marcar os cortes
- Régua de alumínio para auxiliar na marcação
- Serra circular elétrica (tipo Makita) com discos finos próprios para madeira, alumínio ou ferro
- Cavaletes ou mesa de apoio para efetuar os cortes
- Fita Crepe
- Trena para medidas
- Serra copo para furos e recortes de tomadas, interruptores e registros
- Desempenadeira dentada de 1 a 2 mm de abertura de dentes (para espalhar formar os cordões de cola na parede)

Materiais Necessários:

- **Áreas secas:** Cola PU-30 ou PU-40.
- **Áreas molhadas:** Cola PU-40 sem ser base de água (específica para área molhada)

Observações Importantes:

A cola pode ser aplicada na parede ou na placa. Não aplicar nas duas.

Rejunte:

- Utilize rejuntas dolomíticas (base de argila) que não contenham areia na formulação. Os mesmos rejuntas indicados para Porcelanatos podem ser utilizados.

Recomendações Técnicas:

- O produto é indicado apenas para paredes internas e áreas externas cobertas, seja em áreas secas ou molhadas.

Juntas:

- Até 3 placas, podem ser aplicadas com junta seca (placas encostadas).
- Para áreas com mais de 3 placas, é recomendada uma junta de assentamento de no mínimo 2 mm.
- O produto possui uma película protetora (line) que deve ser retirada somente após o término do trabalho de assentamento.
- Para aplicação do rejunte, aplique uma fita crepe (2 cm) sobre o line em todo perímetro da placa para evitar danos durante o processo.

Cortes:

- Antes de cortar ou perfurar a placa, certifique-se de que ela esteja completamente apoiada em uma superfície plana, utilizando cavaletes ou uma mesa protegida com plástico bolha para evitar riscos.
- Durante o processo de corte, aplique uma fita crepe (2cm) ao longo da posição do corte para delinear o corte e evitar danos ao line.



Aplicação:

- A parede deve estar curada (concreto: 28 dias, emboço: 14 dias), limpa, seca e livre de impurezas.
- Em superfícies não absorventes (azulejos, vidros, fórmica), aplique um primer para aumentar a aderência, por exemplo, Eco Prim Grip Plus (MAPEI).
- Para superfícies absorventes (reboco, gesso, drywall), selar a parede com um selador à base d'água.
- Preencha toda a parede com cola (conforme descrito acima), garantindo o fechamento total dos espaços vazios.
- Após abrir os cordões de cola, aplique a placa sem remover o line, pressionando suavemente com a palma da mão.
- Para fixação definitiva, use uma desempenadeira de borracha e pressione suavemente sobre toda a placa. Não utilize marreta de borracha diretamente.

Para Paredes Pintadas:

- As placas podem ser aplicadas diretamente sobre a tinta, desde que esteja bem fixada e não apresente infiltrações.

Para Aplicação em Madeira (MDF ou Madeira):

- Use cola de contato spray da marca amazonas (não utilize a versão espatulada).
- A Marbleflex também fornece cola de contato spray, caso queira.

Manutenção e Limpeza:

- Limpe as placas com um pano úmido não abrasivo e detergente neutro.
- Não utilize lavadora de alta pressão ou produtos que contenham ácidos ou álcool.



Cuidados para Transportar a Placa Mármore:

- Tomar cuidado com as pontas das placas ao colocar no chão.
- Não Pode dobrar muito a Placa, corre risco de quebrar a placa. Sempre remanejar com cuidado.
- Indicamos no mínimo duas pessoas para manusear a placa para instalação e para transportar.
- Indicamos transportar no veículo a placa deitada para não correr risco de quebrar.
- Usar luvas e botas adequadas para não correr o risco de se machucar.
- Indicamos Ventosas para conseguir transportar do caminhão até a residência do cliente.

Dúvidas Técnicas:

Para qualquer dúvida técnica, entre em contato,

 (41) 3203-9761 |  (41) 98476-4224