

MANUAL DE MONTAGEM

ROSQUEAR A HASTE NA BASE ATÉ O APERTO FINAL, APÓS
ROSQUER A TAMPO TAMBÉM ATÉ O APERTO FINAL.

Depto. Expedição/Montagem