

**ATENÇÃO:** para assegurar a garantia de seu produto é preciso seguir as orientações abaixo sobre a instalação.

**1** O portão Maxiaco possui chapas laterais para a fixação do mesmo, estas devem ser estendidas para marcar a posição na qual a parede deve ser preparada para receber o produto conforme imagem abaixo. É indispensável que a base onde serão posicionadas as caixas laterais do portão sejam sólidas e niveladas.



**2** Com o portão ainda travado, o posicione em seu lugar verificando o nível e prumo e faça o chumbamento. Volte a conferir os alinhamentos e com a ajuda de cunhas e apoios, o mantenha imóvel até a cura total do concreto.



**3** Após a cura total (secagem) do concreto, remova os parafusos nas laterais das caixas e abra as tampas. Na parte interna você encontrará o cabo de aço, no qual o gancho do contrapeso deve ser pendurado. Em seguida recoloca as tampas com os mesmos parafusos e nas posições originais. Ao finalizar, solte as travas que estão rebitadas e localizadas na parte inferior. Esta peça tem formato em "T" e pode ser descartada ao final deste processo.



**4** Limpe toda a superfície do portão e realize a pintura final, é imprescindível que esta seja realizada **IMEDIATAMENTE** após a instalação, principalmente os itens revestidos em madeira que são mais suscetíveis à variação climática. Esse procedimento deve ser executado exceto para os portões com a pintura de acabamento de fábrica, na cor branco ou preto e os com revestimento em alumínio.



### Qual é o tipo de pintura ideal para o seu portão?

- ➔ **Madeira:** Polisten ou esmalte sintético.
- ➔ **Galvanizado:** fundo para galvanizado + esmalte sintético
- ➔ **Chapa Pintada:** esmalte sintético