



* A fixação das barras na cabeceira e peseira é feita com parafuso Philips 150mm, cavilhas, arruelas e porcas;