

Manual de Instalação de Cuba de Acrílico em um Gabinete

Materiais Necessários:

Cuba de acrílico

Válvula de escoamento

Sifão

Ferramentas de encanamento (chaves, veda rosca)

Selante de silicone

Passo a Passo

Preparação do Gabinete

Verifique se o gabinete possui a furação adequada para a cuba e a passagem dos canos e sifão.

Limpe a superfície do gabinete onde a cuba será instalada para garantir uma boa aderência do selante.

Posicionamento da Cuba

Coloque a cuba de acrílico na posição desejada sobre o gabinete.

Certifique-se de que a cuba está centralizada e alinhada corretamente com a furação do gabinete.

Instalação da Válvula de Escoamento

Aplique veda rosca nas roscas da válvula de escoamento para evitar vazamentos.

Insira a válvula no orifício da cuba de acrílico.

Aperte a válvula firmemente, garantindo que esteja bem ajustada, mas evite apertar em excesso para não danificar a cuba.

Fixação da Cuba ao Gabinete

Aplique uma camada uniforme de selante de silicone ao redor da borda inferior da cuba.

Posicione a cuba sobre o gabinete novamente, pressionando levemente para que o silicone fixe bem.

Limpe qualquer excesso de silicone que possa ter vazado para fora.

Instalação do Sifão

Conecte o sifão à válvula de escoamento da cuba. Utilize veda rosca nas conexões para garantir a vedação.

Conecte a outra extremidade do sifão ao cano de esgoto. Certifique-se de que todas as conexões estão bem apertadas para evitar vazamentos.

Verificação de Vazamentos

Abra a torneira e deixe a água correr para verificar se há vazamentos.

Caso observe algum vazamento, ajuste as conexões e reaplique o veda rosca conforme necessário.

Acabamento

Limpe a cuba e a área ao redor para remover qualquer sujeira ou resíduo de silicone.

Verifique novamente se a cuba está firmemente fixada e se todas as conexões estão seguras.