

RODAPÉS E RODAMEIO DE POLIESTIRENO

- Rodapés com barras de 240cm de comprimento e 1,5cm de espessura (padrão).
- Alturas de 7cm, 10cm e 15cm, modelos lisos e com 1 friso.
- Rodameio com barras de 240cm de comprimento, 1,5cm de espessura e 3cm de largura, modelo liso.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Trena;
- Lápis;
- Caixa de meia esquadria e serra de meia esquadria;
- Cola para rodapé, ou cola PU.
- Silicone.

Modo de instalação:

- 1- **Meça o espaço:** tire as medidas dos locais que receberão os rodapés ou rodameios.



- 2- **Corte as barras:** com a caixa de meia esquadria e a serra de meia esquadria, corte as barras de acordo com as medidas do seu projeto.



- 3- **Aplique a cola indicada:** aplique a cola indicada na parte traseira da barra a ser instalada.



- 4- **Cole a barra de rodapé ou rodameio:** leve a barra até o local de instalação e pressione para fixar bem, se for necessário coloque pesos em frente aos rodapés, para auxiliar na secagem da cola.



- 5- **Cole as junções entre as barras:** aplique a cola indicada na lateral da 1ª barra. Fixe a 2ª barra pressionando-a contra a superfície e também contra a lateral da 1ª barra.



- 6- **Acabamento:** Use a cola indicada ou silicone para fazer o acabamento das juntas e frestas entre o rodapé ou rodameio a parede. Produto já acabado, sem necessidade de pintura.



MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL;
- Produto recomendado para ambientes internos e externos (que obedeçam ao item anterior);
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar o acabamento.

