



MANUAL DE INSTALAÇÃO – BOISERIE POLIESTIRENO

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

BOISERIES DE POLIESTIRENO

- Produto em Poliestireno.
- Barras de 2,40m, com 1,4cm espessura.
- Altura de 3cm.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Trena;
- Lápis;
- Caixa de meia esquadria e serra de meia esquadria;
- Cola para rodapé (boiseries).
- Fita dupla face.
- Silicone.

Modo de instalação:

- 1- **Meça o espaço:** tire as medidas dos locais que receberão os boiseries.
- 2- **Corte as barras:** com a caixa de meia esquadria e a serra de meia esquadria, corte as barras de acordo com as medidas do seu projeto.
- 3- **Aplique a cola indicada:** aplique a cola indicada na parte traseira da barra a ser instalada.
- 4- **Cole a barra de boiserie:** leve a barra até o local de instalação e pressione para fixar bem, se for necessário coloque fita dupla face para auxiliar na secagem da cola.
- 5- **Cole as junções entre as barras:** Se houver formatos onde as barras se encontrem, aplique a cola indicada na lateral da 1ª barra. Fixe a 2ª barra pressionando-a contra a superfície e também contra a lateral da 1ª barra.
- 6- **Acabamento:** Use a cola indicada ou silicone para fazer o acabamento das juntas e frestas entre o boiserie e a parede. Produto já acabado, sem necessidade de pintura.

MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS À CHUVA E SOL;
- Produto recomendado para ambientes internos;
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar a instalação.