

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO FORRO VINÍLICO BELPLAST

1. Preparação

- Limpe e nivele o teto. A limpeza e o nivelamento garantem que o forro fique bem fixado e visualmente alinhado.

2. Medição

- Marque a altura do forro com auxílio do nível. Marcar a altura do forro evita desalinhamentos e garante uniformidade.

3. Estrutura

- Fixe os perfis de sustentação nas paredes, respeitando o espaçamento adequado. A fixação da estrutura fornece sustentação para o forro, garantindo estabilidade e durabilidade.

4. Acabamento

- Coloque o perfil de acabamento BELPLAST (perfil "U") nas paredes, respeitando o espaçamento adequado. Ele cobrirá as bordas proporcionando um belo acabamento.

5. Instalação

- Encaixe a primeira peça do forro vinílico BELPLAST e fixe com parafusos. Siga encaixando as demais até completar seu espaço. Por fim, meça a distância final e se necessário corte a última peça para garantir fechamento completo.

Recomendações

- O armazenamento adequado evita deformações. Guarde o forro vinílico BELPLAST em local seco até a instalação.
- Utilize EPIs para se proteger contra acidentes durante o manuseio.
- A limpeza adequada mantém o aspecto novo do forro. Utilizar apenas água e sabão neutro. Evite produtos abrasivos, esponjas ásperas ou solventes, que podem danificar a superfície.

BELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA.

Av. Ezuel Portes, N° 15255 - Universitário - Fone (45) 3219-6855
CEP 85819-003 - Cascavel - PR
@belplast - www.belplast.com.br