



Detalhe do apoio

* A fixação das barras/encosto na cabeceira e peseira é feita com parafuso Philips 150mm, cavilhas, arruelas e porcas;

* Para fixação de cada rodízio é utilizado seis parafusos Philips 3,5x16mm, sendo utilizado dois rodízios cada lado da cama auxiliar;

* Na fixação do apoio é utilizado um parafuso Philips 30mm em cada lateral.