



- 3103-PORTA DIREITA
- 3104-PORTA ESQUERDA
- 3105-LATERAL DIREITA
- 3106-LATERAL ESQUERDA
- 3107-TAMPO
- 3108-RODAPÉ
- 3109-BASE
- 3110-PRATELEIRA
- 3111-COSTA MAIOR
- 3112-COSTA MENOR

“OBS; Para solicitar assistência técnica, utilize o código da peça indicada.”

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	2592	ZINCADO BRANCO 4,0x40	06
A	4042	ZINCADO PRETO 4,0x40	06
B	4214	3,5x14	17
C	4206	3,0x14	04
D	4206		04
E	4206		04
F	1737		04
G	5710		02
I	1802		16
J	107	10x10	23
L	14773	3,5x25	04
M	1620		01
N	1621		01
Q	1622		01
P	41		01
Q	1178	3,0x16	04
R	85		02
S	1736		04
T	58	kappesberg	01

“OBS; Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada.”

“GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES

DETALHE DE COMO FIXAR O PUXADOR E A FECHADURA.