

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PISO VINÍLICO BELPLAST

### 1. CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO

- Em pisos sem aquecimento, aguardar a cura total da base para que a umidade não prejudique a colagem do piso na base.
- Em pisos com aquecimento, deixar o sistema de aquecimento ligado por um período de 7 a 14 dias para auxiliar na cura da base.
- Em pisos com aquecimento, deve-se desligar o aquecimento ao menos 4 horas antes da instalação.
- No momento da instalação a umidade do piso deve estar entre 20 e 70%

### 2. CUIDADOS COM A COLA

- Utilize os EPI's adequados ao utilizar adesivo com solvente para evitar danos à saúde.
- Utilize somente cola com especificação para colocação de pisos vinílicos.
- A quantidade de cola deve obedecer ao padrão de 1,0 a 1,5 Kg a cada 5m. Utilizar menor quantidade de cola pode afetar a colagem do piso vinílico à base.
- A cola pode exalar forte cheiro durante a instalação, por isso mantenha janelas e portas abertas o maior tempo possível.

### 3. CUIDADOS APÓS A INSTALAÇÃO

- Proteja todo o piso com papelão para evitar danos causados durante a obra.
- Trafegar sobre o piso apenas 72 horas após a instalação.
- Em pisos com aquecimento, em hipótese alguma ligue o sistema de aquecimento antes de completar 7 dias do término da instalação.

### 4. MANUTENÇÃO DOS PISOS VINÍLICOS

- A Limpeza deve ser feita com álcool ou pano úmido e detergente neutro.
- Nunca lave com água ou pano muito molhado, pois a umidade pode infiltrar provocando o descolamento do piso ou ondulações indesejadas.
- Nunca utilize qualquer outro produto químico para limpeza, pois podem danificar a coloração. Use sempre detergente neutro em pano com pouca umidade.

**BELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA.**

Av. Ezuel Portes, Nº 15255 - Universitário - Fone (45) 3219-6855

CEP 85819-003 - Cascavel - PR

belplast@belplast.com.br - www.belplast.com.br

## 5. PREPARO PARA COLOCAÇÃO DO PISO

- O preparo da base é fundamental para atingir o melhor acabamento e durabilidade dos pisos vinílicos.
- Prepare com argamassa específica toda a base em que o piso vinílico será instalado, eliminando ondulações, fissuras e mantendo o nivelamento desejado.
- Para uma colagem perfeita, elimine toda e qualquer poeira, óleo ou resíduos sobre a base preparada.
- No caso de instalação sobre piso de madeira, verificar se todo o assoalho está bem afixado e com superfície plana.
- Deixe os produtos armazenados na obra por pelo menos 7 dias antes da instalação para que sejam instalados em temperatura condizente com o local de instalação.
- Jamais instalar o piso vinílico em pisos úmidos ou que tenham propensão a absorção de humidade, especialmente os pisos térreos. Nesse caso, deverá ser observada a norma técnica para eliminar a absorção de umidade.
- TEMPERATURA DE 15 GRAUS CELSIUS - Instalações em temperaturas inferiores à 15 graus celsius, podem prejudicar a perfeita colagem do material. Para correta instalação deve ser observada e ocorrida por pelo menos 3 dias antes da instalação.

## 6. OBSERVAÇÕES

- Escolha profissionais experientes para correta instalação.
- Utilizar ferramentas específicas para colocação de pisos vinílicos.
- Utilizar rodapé, preferencialmente de poliestireno BELPLAST, para o acabamento entre o piso e as paredes.
- O piso deve ser cortado por faca ou estiletes.

---

### BELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA.

Av. Ezuel Portes, Nº 15255 - Universitário - Fone (45) 3219-6855

CEP 85819-003 - Cascavel - PR

belplast@belplast.com.br - www.belplast.com.br