

Manual de Montagem: Cabeceira Modulável com Fita Adesiva 3M

Materiais Inclusos:

- Módulos da cabeceira
- Fita adesiva 3M (pré-aplicada nos módulos)
- Manual de instruções

Ferramentas Necessárias:

- Régua ou fita métrica
 - Lápis
 - Nível (opcional)
-

Passo a Passo da Montagem:

- 1. Escolha a Localização:**
 - Selecione a parede onde a cabeceira será instalada. Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira.
 - 2. Planejamento da Disposição:**
 - Antes de colar, faça um esboço ou use um lápis para marcar onde cada módulo será posicionado. Use uma régua para garantir que os módulos estejam alinhados.
 - 3. Preparação dos Módulos:**
 - Remova a proteção da fita adesiva 3M em cada módulo, expondo a parte adesiva.
 - Observe a seta de sentido no verso do Módulo.
 - 4. Aplicação dos Módulos:**
 - Comece pela parte inferior ou um dos lados, dependendo do design desejado.
 - Pressione firmemente o módulo contra a parede, alinhando com suas marcações. Mantenha o módulo em posição por alguns segundos para garantir uma boa adesão.
 - 5. Verificação de Alinhamento:**
 - Use um nível para verificar se os módulos estão alinhados. Ajuste, se necessário, antes que a adesão se fixe completamente.
 - 6. Continuação da Montagem:**
 - Repita o processo para cada módulo, sempre garantindo o alinhamento e a pressão adequada.
 - 7. Finalização:**
 - Após a instalação de todos os módulos, verifique se estão bem fixos. Se necessário, pressione novamente para assegurar a adesão completa.
 - 8. Cuidados Finais:**
 - Evite encostar ou puxar os módulos nas primeiras 24 horas após a instalação para permitir que a adesão se fixe completamente.
-

- **Parabéns!** Sua cabeceira modulada está pronta para dar um toque especial ao seu ambiente. Aproveite!