



ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA

Rodapés

Manual de Instalação



LIMPEZA DA PAREDE

Com o auxílio de um pano seco, faça a limpeza da superfície aonde será aplicado o rodapé, removendo qualquer sujeira que possa interferir na aderência da cola aplicada.



FURAÇÃO DA PAREDE

Faça um gabarito cortando um pedaço de 10cm do perfil a ser instalado. Faça um furo na parte correspondente ao encaixe para fixação da bucha T, localizado na parte de trás do perfil.



COLOCAÇÃO BUCHA T

Com auxílio do gabarito, marque os locais de furo considerando que o espaçamento máximo entre buchas deve ser de 50 cm. Utilize furadeira com broca de 5mm para esta etapa.



FIXAÇÃO COM PREGO

Introduza a bucha T e faça a fixação com prego sem cabeça 13x15, com auxílio de um martelo.



APLICAÇÃO DA COLA

Aplique cola PU na bucha T e em todas as superfícies aonde o perfil tem contato com o revestimento interno (piso e parede).



INSTALAÇÃO DO RODAPÉ

Encoste o rodapé nas buchas T e pressione cuidadosamente para que a bucha se encaixe na canaleta do perfil.

**SUPER
WPC**



ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA



CORTE EM 45°



CORTE DA BUCHA



COLOCAÇÃO DA BUCHA



ACABAMENTO DE TOPO

Realize corte de 45° nas extremidades das peças a serem encaixadas.



ACABAMENTO NAS JUNÇÕES

Para melhor acabamento, utilize massa niveladora ou silicone nos encontros entre o rodapé e a parede. Faça a remoção do excesso com o auxílio de pano úmido.



CANAIS PARA FIAÇÃO ELÉTRICA

Há possibilidade de passar fiações elétricas pela parte interna das estruturas ou mesmo por trás do perfil. Faça os ajustes de acordo com a demanda da obra.

Materiais para Instalação:

Selante acrílico ou cola PU

Serra de esquadria ou manual

Furadeira + broca 5mm

Martelo

Trena

Lápis

Pano limpo

Bucha tipo T

Prego sem cabeça 13x15

Massa niveladora

Equipamentos de proteção

**SUPER
WPC**