

## Manual de Instalação - Pedra Leve (Formaco Decor)

---

### Materiais necessários:

- Cola PU 40 ou Argamassa AC3
  - Pistola aplicadora (para PU)
  - Desempenadeira dentada (para argamassa)
  - Estilete ou serra para cortes
  - Fita métrica ou nível
- 

### 1 Preparação da Superfície

- Verifique se a parede está **plana, limpa, seca e sem ondulações**.
  - Remova poeira, gorduras ou partículas soltas.
  - Corrija imperfeições antes de aplicar.
- 

### 2 Corte das Peças

- Use **estilete ou serra** para ajustes finos.
  - Meça previamente para evitar desperdícios.
- 

### 3 Aplicação com Cola PU 40

- Aplique a cola na parte traseira da placa **de forma generosa e uniforme**, principalmente nos cantos.
  - Use pistola aplicadora para controle.
  - Encaixe a placa na parede, pressionando bem.
  - Limpe excessos imediatamente.
  - *Consumo médio: ~1 bisnaga de PU para 4 placas.*
- 

### 4 Aplicação com Argamassa AC3

- Prepare conforme instrução do fabricante.
  - Espalhe uniformemente na parede ou placa com desempenadeira dentada.
  - Acomode a placa, pressionando bem.
  - Limpe excessos antes da secagem.
- 

### 5 Acabamento e Limpeza

- Opcional: aplique cola extra nos encontros para vedação.
- Limpeza com **água e detergente neutro**.
- Evite produtos abrasivos.

---

### Observações Importantes

- Produto leve (1400 g) e modular (1,20 m x 0,60 m).
- Uso interno ou externo.
- Aceita pintura para personalização.