

COMO INSTALAR SEU RODAPÉ DE POLIESTIRENO

Materiais Necessários

Cola específica para rodapés (Adesivo PU e Sela trinca para calafetação).

Trena ou fita métrica.

Serra para cortes.

Lixa fina (opcional, para ajustes de cortes).

Esponja úmida.

Passo a Passo

Prepare a parede:

Certifique-se de que a superfície da parede está limpa, seca e sem imperfeições. Meça e corte os rodapés: Use uma trena para medir o comprimento necessário. Corte os rodapés com uma serra para ajustes precisos. Aplique a cola: Coloque a cola em zigue-zague na parte traseira do rodapé, concentrando-se nas bordas.

Fixe o rodapé na parede: Posicione o rodapé no local desejado e pressione firmemente por alguns segundos. Utilize a esponja úmida para remover qualquer excesso de cola. Ajuste as junções: Em cantos ou emendas, corte as extremidades em ângulo para melhor encaixe.

Finalização:

Aguarde o tempo de secagem indicado na cola antes de realizar limpeza o acabamento com sela trinca.

Dicas Extras:

Para um acabamento perfeito, use sela trinca nas emendas ou pequenas falhas e para finalizar utilize a esponja úmida para dar melhor acabamento.

Embora seja possível fazer a instalação por conta própria, contar com um instalador especializado é o melhor investimento para garantir um resultado profissional e livre de problemas futuros.

