

# CASABLANCA®

## MANUAL DE INSTALAÇÃO – PAINEL RIPADO CÔNCAVO MDF COMUM

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

### **Painel Ripado Côncavo MDF COMUM - Produto já acabado, sem necessidade de pintura.**

- Largura padrão de 4,5cm (cada barra), área de cobertura 4cm;
- Altura/comprimento padrão de 270cm;
- Espessura padrão de 1,2cm.

### **PACOTE COM 5 BARRAS, O PACOTE COBRE UMA ÁREA DE 20CM DE LARGURA.**

### **Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)**

- Lápis
- Trena
- Serrote manual ou serra de meia esquadria
- Fita dupla face
- Cola para Madeira
- Cola de pega rápida

### **Modo de instalação:**

**1º passo:** Com a trena e o lápis meça a altura e largura da parede, para o cálculo da área onde será instalado o painel. Divida a área total pelo rendimento do pacote, para achar a quantidade de pacotes necessário.

**2º passo:** Se necessário, corte a barra na altura da parede onde será instalado o painel, cortar com serra de meia esquadria ou serrote manual.

**3º passo:** A fixação pode ser feita com cola para madeira ou fita dupla face. Passe a cola na parte traseira das peças, ou a dupla face e cole-a na parede. Faça o mesmo processo sucessivamente com as barras seguintes. Para o auxílio na secagem da cola, se achar necessário, utilize cola de pega rápida.

**ATENÇÃO:** Caso deseje utilizar barra de acabamento nas extremidades, deixar 1,5cm para o encaixe da barra de acabamento L Reta.

### **Manutenção e Uso:**

- Não utilizar em áreas externas sujeitas a chuva e sol;
- Sua limpeza deve ser feita com detergente neutro e pano úmido.