

CASABLANCA®

MANUAL DE INSTALAÇÃO – PAINEL RIPADO POLIESTIRENO

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS E EXTERNOS QUE NÃO RECEBAM LUZ SOLAR.

Painel Ripado Poliestireno - Produto já acabado, sem necessidade de pintura.

- Largura padrão 12cm;
- Altura/comprimento padrão de 270cm;
- Espessura padrão de 1,2cm.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Serra de meia esquadria
- Fita dupla face
- Cola PU
- Cola de pega rápida

Modo de instalação:

1º passo: Com a trena e o lápis meça a altura e largura da parede, para o cálculo da área onde será instalado o painel. Verifique a área total, para achar a quantidade de barras necessárias.

2º passo: Se necessário, corte a barra na altura da parede onde será instalado o painel, cortar com serra de meia esquadria.

3º passo: A fixação pode ser feita com cola PU ou fita dupla face. Passe a cola na parte traseira das peças, ou a dupla face e cole-a na parede. Faça o mesmo processo sucessivamente com as barras seguintes. Para o auxílio na secagem da cola, se achar necessário, utilize cola de pega rápida.

Manutenção e Uso:

- Não utilizar em áreas externas sujeitas a luz solar;
- Sua limpeza deve ser feita com detergente neutro e pano úmido.