

# FICHA TÉCNICA RODAPÉ DE POLIESTIRENO - LINHA ENGENHARIA

## 1. DESCRIÇÃO

· Moderno e elegante, o rodapé de poliestireno Belplast é a escolha perfeita para quem busca praticidade e estilo. Leve, fácil de instalar e altamente resistente à umidade, oferece durabilidade e sofisticação para qualquer espaço.

## 2. DETALHES DO PRODUTO

**Cor:** Branco

**Acabamento:** Liso ou Frisado\*

**Dimensões:** 50x10mm / 70x10mm / 100x12mm\*

**Comprimento:** Barras de 2,40m.

## 3. INSTALAÇÃO

### Passo 1: Preparação

Antes de começar a instalação, garanta que a parede esteja limpa, seca e nivelada, sem ondulações, umidade, poeira ou óleos.

### Passo 2: Fixação

Meça e corte o rodapé conforme necessário. Posicione uma barra de 10 a 15 cm como guia, alinhando-a à parede. Marque os pontos de furação a cada 40 cm e fure. Insira as buchas em T e fixe com pregos sem cabeça. Aplique a cola no verso do rodapé. Se a parede não for de alvenaria, use fita dupla face. Posicione o rodapé, pressione firmemente e use uma marreta de borracha para ajustar, se necessário.

### Passo 3: Ajuste

Caso precise unir mais de uma barra, faça os cortes com uma serra e ajuste-os a 45° nas quinas para um encaixe perfeito. Para acabamento, utilize cola nas partes inferior, superior e nas emendas. Não use massa PVA ou produtos similares, pois são quebradiços. Limpe os excessos de cola com um pano úmido antes que ela seque.

**BELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA.**

Av. Dr. Ezuel Portes, Nº 15255 - Universitário - Fone (45) 3219-6855

CEP 85819-003 - Cascavel - PR

belplast@belplast.com.br - www.belplast.com.br