


MANUAL DE MONTAGEM CONEXÃO 600X600

ACESSÓRIOS

C7	CANTONEIRA FIXAÇÃO EM L 6 FUROS		4
P1	PARAFUSO 3,5 X 14		24

VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	CONEXÃO	1

PASSO 01



FIXE A CONEXÃO "1" ENTRE OS 2 PÉS.

APÓS, FIXE A CANTONEIRA EM L "C7" USANDO PARAFUSOS 3,5X14 "P1".

IMAGEM PRODUTO MONTADO

