



**MAIS SAÚDE E
PRATICIDADE NO
SEU DIA A DIA!**



www.welle.com.br

 (44) 3037-0500  (44) 99183-1318

 contato@welle.com.br

TERMO DE GARANTIA

A garantia aplica-se exclusivamente a produtos comercializados diretamente pela Welle® ou através de distribuidores autorizados desde que respeitados todos os itens do termo completo dispostos no site (<https://www.welle.com.br/garantia>) tais como: MANUTENÇÃO, ESCLARECIMENTOS e DESCRIÇÃO DETALHADA DO TERMO. O prazo de garantia é de 5 anos para cubas e canais organizadores em inox, cubas cerâmicas, bacias sanitárias, torneiras e acessórios metálicos para sanitários, e 3 meses (noventa dias) para produtos e/ou acessórios que sofrem com constante manuseio e desgaste assim como dispensadores de detergente, tábuas de corte de alimento, válvulas de drenagem em geral, cestos escuradores de louças e alimentos, e demais peças e produtos que dependam do correto uso e manuseio para sua durabilidade. A garantia passa a valer a partir da data da emissão da nota fiscal. Os demais produtos ou peças fabricados por terceiros que possam vir a compor os produtos Welle® assim como sifões, conexões, filtros e outros, deverão ser respeitados os prazos de validade concedidos por cada marca.

MANUAL DE INSTALAÇÃO PUREMAX



01



Coloque a base da torneira sobre a furação da bancada/cuba e depois encaixe a torneira por cima.

02



- Base extensor
- Borracha
- Chapa metálica
- Porca
- Entrada de água filtrada

OBS.: Retire a película do adesivo e cole o extensor sob a bancada/cuba para facilitar a instalação.

09



Ligue a mangueira de PVC branca na ENTRADA do FILTRO.

10



Aperte bem a tampa do filtro e use sempre veda rosca.

03



Deixe as entradas livres como no exemplo para facilitar a instalação das mangueiras. Aperte a porca dourada depois do 4º passo.

04



Dica: instale a mangueira azul, abra o monocomando na água fria, assopre pela mangueira e verifique se o ar passa pela torneira. Caso sim, a mangueira está instalada corretamente na entrada de água fria, caso não, inverta a entrada e teste novamente.

11



Engate rápido "L".

12



Instale o engate rápido de formato "L" na saída do filtro.

05



Faça a instalação do Nipples utilizando sempre veda rosca.

06



Instale a conexão "T" no ponto hidráulico de ÁGUA FRIA.

13



Instale a mangueira transparente de 1/4" no engate rápido pressionando até o final.

14



Instale o engate rápido "reto" na entrada de água filtrada.

07

- Água Fria (azul)
- Água Quente (vermelho)



Instale as mangueira flexíveis.

08

- Água Fria (azul)



Instale a mangueira de PVC branca na outra saída da conexão "T".

15



Ligue a outra ponta da mangueira transparente de 1/4" no engate rápido "reto" e a instalação estará completa.

welle