

## Estofado AC 224 - New Mali

com largura de 2,10 metros



O estofado NEW MALI é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com espuma de dupla densidade (D45 + D28) e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

### Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

### Partes do sofá



### Dimensões

Altura: 113cm;  
Profundidade: 115 cm;  
Comprimento: 210 cm;  
Profundidade do assento fechado: 55 cm;  
Profundidade do assento aberto: 107 cm;

### Lista de Acessórios

| IMAGEM                                                                              | - | QUANTIDADE | - | CÓDIGO | - | DESCRIÇÃO                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|--------|---|----------------------------------|
|  | - | 04         | - | PE009  | - | PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 18X18X5CM |
|  | - | 04         | - | RD001  | - | RODÍZIO                          |
|  | - | 01         | - | PE008  | - | PÉ APOIO RETO                    |
|  | - | 09         | - | F      | - | PARAFUSO 4,5x50                  |
|  | - | 08         | - | G      | - | PARAFUSO 4,5x25                  |

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

**Montando os pés:**

Vire seu estofado com as costas para o chão, conforme ilustra a imagem abaixo, (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto).



2

**Fixando os pés**

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE009 com 2 parafusos F.



3

**Instalação do rodízio:**

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS



INSTALE OS 4 RODÍZIOS



POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

4

**Instalação do pé central:**

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ

PÉ 008



5

**Instalação do encosto no assento:**

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

