

Estofado AC 226 - Viena

com largura de 2,10 metros



O estofado VIENA é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com molas ensacadas e espuma de densidade 26 (D26) e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
		04	-	PE004	-	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 15X15X5CM
		01	-	PE008	-	PÉ APOIO RETO
		04	-	RD001	-	RODÍZIO
		09	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
		08	-	G	-	PARAFUSO 4,5x25

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:

Vire o módulo do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2

Fixando os pés

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE004 com 2 parafusos PF4550.

PÉ - PE004



ENCAIXE O PÉ NO
LOCAL ADEQUADO
(CANTO DO MÓDULO)



LOCAL DE FIXAÇÃO DOS PÉS

3

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS



POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O
LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS
PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

4

Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA
DO MEIO DO SOFÁ

PÉ 008



5

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

