

Estofado AC 226 - Viena

com largura de 2,30 metros / 2,50 metros / 2,90 metros



O estofado VIENA é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com molas ensacadas e espuma de densidade 26 (D26) e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 108 cm;
Profundidade: 106 cm;
Comprimento: 230 cm / 250 cm / 290 cm;
Profundidade do assento fechado: 53 cm;
Profundidade do assento aberto: 100 cm;

Embalado (02 volumes por modelo)

Sofá 2,30 metros
CUBAGEM: 1,59m³

Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
		08	-	PE004	-	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 15X15X5CM
		04	-	RD001	-	RODÍZIO
		16	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
		08	-	G	-	PARAFUSO 4,5x25

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:

Vire o módulo do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2

Fixando os pés:

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE004 com 2 parafusos F.

ENCAIXE O PÉ NO LOCAL ADEQUADO (CANTO DO MÓDULO) E FIXE O PÉ COM 2 PARAFUSOS.

FIXE OS OUTROS 3 PÉS COM 2 PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES RESTANTES DO MÓDULO

PÉ - PE004



LOCAL DE FIXAÇÃO DOS PÉS



3

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS



POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

Obs: Repita as etapas 1,2 e 3 para o segundo módulo

4

Encaixe do Sofá:

Volte o estofado para a posição de uso e encoste as faces do sofá e una os mesmos com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.



ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE CIMA DO SOFÁ



ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE BAIXO DO SOFÁ



5

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

