

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECOMENDAÇÕES

Uso interno. Não expor ao sol ou umidade. Não exceder a capacidade de peso.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA


Tecido: passar aspirador de pó com o bocal de cerdas. Para manchas, friccionar um pano úmido no local e deixar o móvel em ambiente arejado para secar naturalmente. Tecidos Fácil Limpeza: Para a remoção de manchas seque imediatamente o excesso com uma toalha de papel, aplique algumas gotas de água sobre a mancha, adicione sabão neutro na área afetada e esfregue suavemente com um pano limpo em movimentos circulares em direção ao centro, enxágue com mais algumas gotas de água para remover o sabão, pressione uma toalha de papel limpa para absorver a umidade e repita o processo até que a toalha esteja seca.

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

BANQUETA PILAR



COMPONENTES e INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



FAVOR NÃO RETIRAR A ETIQUETA COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE ACOMPANHA A PEÇA.