INTERFLOOR

PRIMICIAS PARA A INSTALAÇÃO DO PISO INTERFLOOR E EXECUÇÃO

1 – Onde pode ser instalado o INTERFLOOR:

O revestimento de PVC INTERFLOOR pode ser instalado sobre qualquer superfície rígida como concreto, cerâmica, pedras, madeiras, piso vinílico e chapas de aço, observando as particularidades de cada contra piso e fazendo uma preparação adequada para receber o INTERFLOOR.

2 – Particularidades de cada contra piso:

2.1 – CONCRETO: O traço deve ser de no mínimo 3 x 1 e o acabamento nivelado e desempenado.

2.2 – CERÂMICAS E PEDRAS: Deve ser feito uma regularização com argamassa ou cola PVA com cimento para nivelar e cobrir as juntas entre elas.

2.3 – MADEIRAS: Para este tipo de contra piso deve-se tomar alguns cuidados pois a umidade do ambiente e o tipo de madeira pode sofrer algumas alterações nas suas características e dimensões não sendo garantido um acabamento com perfeição e sujeito a alterações de acordo com o tipo de madeira, temperatura e umidade do

ambiente.

2.4 – CHAPAS DE AÇO: Deve estar nivelada em toda a sua extensão pois na maioria dos casos não permite que se faça um regularização com outro material.

2.5 – O Revestimento de PVC INTERFLOOR não deve ser instalado em áreas externas e áreas industriais.

3 – Processo de instalação:

3.1 – Cotação da área em projeto ou in loco e avaliação do contra piso.

3.2 – Previsão do material a ser utilizado e se tem alguma situação em particular de preparação do contra piso e acessórios como rodapé e perfis de acabamento.

3.3 – Agendamento dos serviços entre as partes.

3.4 – Entrega do material na obra.

3.5 – Regularização do contra piso e após a secagem da mesma, deve ser devidamente lixado.

3.6 – Passar o adesivo na (s) parte (s) a serem coladas, e colagem do piso obedecendo os alinhamentos das paredes.

3.7 – Limpeza de resíduos de adesivo sobre as placas.

3.8 – O revestimento de PVC INTERFLOOR é acabamento e deve ser instalado por ÚLTIMO na obra.

4 – O revestimento de PVC INTERFLOOR estará pronto imediatamente após a colagem.

IN INTERFLOOR

Thera Office Berrini
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, sala 512 - Cidade Monções, São Paulo - SP
www.interfloor.com.br
11 3812-3976