



MADESA

G25600GL

ATENÇÃO: A PORTA PODE SER DIREITA OU ESQUERDA E INFERIOR OU SUPERIOR.
ATTENTION: THE DOOR COULD BE RIGHT OR LEFT AND UPPER OR UNDER.
ATENCIÓN: LA PUERTA PUEDE SER DERECHA O IZQUIERDA Y INFERIOR O SUPERIOR.

**1**

2 **ATENÇÃO:** Fixar os puxadores após as portas estarem montadas no móvel, evitando fixar o puxador de maneira errada.
ATTENTION: Fasten the handles after you assembled the door.
ATENCIÓN: Fijar los jaladores después de que las puertas estén montadas en el producto, para que no fije el jalador incorrectamente.

