

Quando for Canto Fit os encostos serão estofados.

Quando for Canto Deca os encostos serão painéis de MDF usinado.

Canto DECA/FIT

Ferragem						
A		Cavilha 8x40mm	04	F		Tapa Furo 38
B		Parafuso Soberbo 5x50mm	42	G		Sapata Prego 12
C		Parafuso PH CC 3,5x12mm	32	H		Parafuso PH CP 4x25mm 18
D		Chave Zetta	02	I		Cantoneira para Engate 02
E		Cantoneira	12			

Ferragem sem Scale.



ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

"As partes protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das partes expostas; recomendamos o uso freqüente para diminuir esta probabilidade.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

01 Unir as peças conforme o desenho abaixo.




Montagem

02 Unir as peças conforme o desenho abaixo.




Montagem

03 Unir as peças conforme o desenho abaixo.



Montagem

04 Unir as peças conforme o desenho abaixo.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica entrar em contato com nossos atendentes informando o código das peças constante na seqüência de montagem