


Manual de Instruções

Termo de Garantia


COOK TOPS



FG2002VP
2 QUEIMADORES
Vidro Temperado



FG5305VP
5 QUEIMADORES
Tripla Chama Central / Vidro Temperado



FG4004VP
4 QUEIMADORES
Vidro Temperado




FG8505VP
5 QUEIMADORES
Tripla Chama Lateral / Vidro Temperado



FG5005VP
5 QUEIMADORES
Vidro Temperado



FG75051X
5 QUEIMADORES
Tripla Chama Central / Inox



FG5535VP
5 QUEIMADORES
Tripla Chama Lateral / Vidro Temperado

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

REV.03/16

ÍNDICE

PARA O USUÁRIO:

PARA SUA SEGURANÇA	3
DESCRIÇÃO DO FOGÃO DE MESA	5
INSTRUÇÕES PARA USO	5
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6

PARA O TÉCNICO DURANTE A INSTALAÇÃO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	8
INSTRUÇÕES PARA O TÉCNICO DE INSTALAÇÃO	9
CONEXÃO	11
ADAPTAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE GÁS	11
INSTALAÇÃO EM UNIDADES DE COZINHA PLANEJADA	13
REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.....	15

GUIA PARA LEITURA DAS INSTRUÇÕES

Os símbolos a seguir irão ajudá-lo durante a leitura das instruções:



Informações de segurança



Instruções passo-a-passo



Sugestões e conselhos



Informações relacionadas com a proteção ambiental

Este aparelho encontra-se em conformidade das normas:

- ABNT NBR NM60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos.
- ABNT NBR NM 60335-2-102:2013 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos, requisitos particulares para fogões de mesa.
- NBR 13723-1/99 E NBR 13723-1/04 - Desempenho e segurança
- NBR 13723-2/99 - Uso racional de energia e Regulamento Específico para uso da etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE

OBRIGADO POR ESCOLHER SUGGAR!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Cook Top. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde para futuras consultas.

A Suggar Eletrodomésticos cumprimenta você pela aquisição do
COOK TOP SUGGAR.

Ao comprar eletrodomésticos, lembre-se da marca Suggar.

A Suggar tem uma linha completa de produtos, todos com a mesma qualidade do Suggar da Suggar, o depurador mais vendido do país.

PARA SUA SEGURANÇA

Estas instruções foram redigidas para a sua segurança e a de terceiros. No entanto, você deverá estudá-las cuidadosamente antes de instalar e usar este aparelho. Guarde este manual de instruções para referência futura, conforme necessário. Se o aparelho for vendido ou deslocado para um outro local, certifique-se de que o manual seja passado para o(a) novo(a) usuário(a).

INSTALAÇÃO

A instalação do aparelho e a sua conexão à rede elétrica somente deverão ser feitos por uma EQUIPE QUALIFICADA. Antes de qualquer procedimento, é importante verificar se o aparelho está DESCONECTADO da rede elétrica.

É arriscado modificar as características deste produto.

Após remover o aparelho da embalagem, certifique-se de que o mesmo encontra-se intacto e que o cabo de força esteja em perfeito estado. Caso o contrário, entre em contato com uma assistência técnica especializada antes de colocar o aparelho em funcionamento.

O Fabricante exime-se de qualquer responsabilidade caso os procedimentos de prevenção a acidentes não sejam seguidos.

Assegure-se de que haja livre circulação de ar em torno do aparelho. Uma ventilação deficiente irá resultar na falta de oxigênio.

Assegure-se de que o aparelho receba o tipo de gás indicado no adesivo localizado próximo à tubulação principal de gás.

A utilização de um aparelho que utiliza gás de cozinha produz calor e umidade no cômodo onde o mesmo é instalado. Assegure-se de que o local esteja bem ventilado, mantendo as entradas de ar abertas e em perfeito funcionamento ou instalando uma coifa com tubulação para descarga.

Se o aparelho for utilizado intensamente por um período longo de tempo, a eficácia da ventilação terá que ser aumentada, por exemplo, abrindo-se uma janela ou aumentando a potência de um exaustor elétrico.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

DURANTE O USO

Este produto foi projetado para o preparo de alimentos dentro de residências e não para uso profissional. Não deverá ser utilizado com outro propósito.

Após utilizar este aparelho, certifique-se de que todos os controles estejam desligados.

Se utilizar uma tomada elétrica próxima a este aparelho, tome cuidado para que os cabos dos aparelhos que você está utilizando não entrem em contato com o fogão, mas estejam distantes o suficiente das peças quentes.

Este aparelho é destinado ao uso doméstico e aplicações similares tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de campo; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial; Ambientes do tipo leito e café da manhã.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

As peças expostas deste aparelho aquecem-se durante o preparo de alimentos e permanecem quentes por algum tempo após o mesmo ter sido desligado. Mantenha as crianças distantes até que o aparelho tenha esfriado por completo.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Mantenha este aparelho completamente limpo. Resíduos de alimentos podem levar ao risco de incêndio.


ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS

No caso de mal funcionamento, nunca tente consertar este aparelho você mesmo. Reparos executados por pessoas não habilitadas podem causar danos e acidentes. Inicialmente, consulte o conteúdo deste manual. Se você não encontrar as informações necessárias, entre em contato com a Assistência Técnica mais próxima. O serviço de assistência técnica deste aparelho deverá ser executado pelos postos de assistência técnica autorizada. Sempre solicite a utilização de peças originais.

PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Todos os materiais utilizados são compatíveis para uso com o meio-ambiente e podem ser reciclados. Dê a sua contribuição para conservar o meio-ambiente, utilizando os canais de coleta de lixo disponíveis.

DESCRIÇÃO DOS FOGÕES DE MESA



Legenda:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Fogão de mesa | 3. Queimador Semirrápido médio | 5. Queimador Tripla Chama |
| 2. Queimador Auxiliar pequeno | 4. Queimador Rápido grande | 6. Botões de comando dos queimadores |

INSTRUÇÕES PARA USO


Botões de controle do forno de mesa:

Os símbolos dos botões de
● trole significam o seguinte:

- 🔥 Nenhum fluxo de gás
- 🔥 Fluxo máximo de gás
- ★ Fluxo mínimo de gás
- Centelha

Fig.1

Componentes dos queimadores:



ACENDENDO OS QUEIMADORES

-  Para obter uma chama mais facilmente, acenda o queimador antes de colocar uma vasilha sobre a trempe.
-  Para acender um queimador, pressione o botão do queimador completamente para baixo e gire no sentido anti-horário até o símbolo de ajuste para fluxo máximo.
-  Em seguida, verifique se a chama encontra-se estável e gire o botão de controle para ajustar a chama conforme necessário.

No caso de queda de energia, acenda com uma chama próxima ao queimador e proceda como já descrito anteriormente.

Se a chama não acender após algumas tentativas, verifique se o espalhador de chama e o queimador encontram-se corretamente posicionados.

Para apagar a chama, gire o botão de controle no sentido horário em direção ao símbolo ● . Antes de remover as painéis de cima dos acendedores, sempre abaixe ou apague a chama.

PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA DO FOGÃO DE MESA

Para diminuir o consumo de gás e conseguir uma melhor eficiência do seu fogão, utilize painéis com o fundo plano, que possuam dimensões adequadas para os queimadores conforme mostrado na tabela abaixo. Quando a fervura de algum líquido iniciar, tenha o cuidado de abaixar a chama a um nível que continue a fazê-lo ferver.

QUEIMADOR	DIÂMETRO MÍNIMO	DIÂMETRO MÁXIMO
Pequeno (auxiliar)	80mm	160mm
Médio (semirrápido)	120mm	200mm
Largo (rápido)	180mm	220mm
Tripla Chama	220mm	260mm

TABELA 1

-  Durante os processos de cozimento de alimentos que necessitem de gordura e óleo, fique bem atento, pois estas substâncias podem pegar fogo se elevadas a altas temperaturas.

IMPORTANTE: Não recomendamos a utilização de painéis e recipientes fabricados com materiais refratários, tais como barro, pedra, cerâmica, dentre outros, assim como a utilização de chapas de ferro ou outros tipos de materiais que possam abafar os queimadores. A utilização destes materiais pode danificar de forma permanente o fogão. Utilize sempre painéis em bom estado e com fundo plano, sem deformações.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de cada operação, desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar.
- Lavar frequentemente os queimadores com água quente e detergente, tirando bem as incrustações;
- Faça periodicamente uma limpeza nos ignitores dos queimadores, para evitar dificuldades de acendimento; (esfregue a lâ de aço seca e depois passe uma flanela seca nos ignitores, com o fogão desligado).

NOTA: deixar resfriar as peças esmaltadas antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, para evitar lascamento das mesmas (por choque térmico).

LIMPEZA GERAL

Lave as partes esmaltadas com água morna e detergente: não utilize produtos abrasivos (tipo esponja de aço) que poderiam danificá-las.

Lave freqüentemente os espalhadores de chamas com água fervente e detergente, tomando o cuidado de remover todos os depósitos.

As trepes do fogão também podem ser lavadas em máquina de lavar pratos.

Para sujeira de difícil remoção, utilize detergentes comuns não-abrasivos ou produtos comerciais específicos. Não utilize esponjas de aço ou ácido na limpeza!

FOGÃO DE MESA

Limpe o fogão de mesa cuidadosamente com um pano macio e úmido em água morna com um pouco de detergente. Não utilize os seguintes produtos:


- detergentes caseiros ou alvejantes;
- esponjas de aço;
- removedores de manchas para pias;

Se o botão estiver muito sujo, utilize detergente neutro para fazer a limpeza.

VELA DE IGNIÇÃO

A ignição automática do queimador é fornecida por uma vela cerâmica e um eletrodo de metal (C na figura 1, pag. 6). Limpe estas peças do fogão por completo periodicamente. Além disso, para evitar dificuldades na ignição, verifique se as cavidades no queimador estão obstruídas.

Para remover os depósitos das cavidades do queimador, remova a trempe e o espalhador de chama (consulte a ilustração à direita). Após a limpeza, coloque as duas peças juntas e reinstale-as corretamente em suas posições. Após a lavagem, seque e recoloque as trepes, verificando se as mesmas encontram-se corretamente posicionadas.



MANUTENÇÃO PERIÓDICA

 Verifique as condições e a eficiência da tubulação de gás e do regulador de pressão (se instalado) periodicamente. Se encontrar alguma irregularidade, não solicite reparo. Ao invés disso, solicite a substituição da peça defeituosa.

Para assegurar um bom desempenho e segurança, as torneiras do registro de gás deverão ser lubrificadas periodicamente.

A lubrificação periódica das torneiras deverá ser feita apenas por técnicos qualificados, que, também, deverão ser contatados no caso de defeito.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS

Antes de sair da fábrica, este aparelho foi testado e ajustado por uma equipe altamente especializada visando proporcionar os melhores resultados operacionais. Quaisquer reparos ou ajustes subseqüentes deverão ser feitos com o máximo de cuidado e atenção. Por este motivo, solicitamos que entre em contato com nossos Postos de Assistência Técnica, especificando a natureza do problema, o modelo do equipamento, e código do produto. Exija sempre o uso de peças de reposição originais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO COOK TOP	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	PESO COM EMBALAGEM (kg)	PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	POTÊNCIA TÉRMICA (kW)	POTÊNCIA ELÉTRICA (W)	
					127V	220V
FG2002VP	4,8	5,8	30,2x5,5x51,0	3,75	0,9	1,5
FG4004VP	7,3	8,9	55,0x5,5x46,0	7,05	0,9	1,5
FG5005VP	9,1	11,0	70,0x5,5x46,0	8,70	0,9	1,5
FG5305VP	9,7	11,5	70,0x5,8x46,0	10,35	0,9	1,5
FG5535VP	10,5	12,5	78,5x5,8x46,0	10,35	0,9	1,5
FG7505IX	10,5	12,5	68,0x9,5x50,0	10,35	0,7	1,4
FG8505VP	16,0	18,0	75,0x13,5x51,0	10,35	0,7	1,4

TABELA 2

SIGLAS:

AP: Queimador Auxiliar Pequeno
SM: Queimador Semirrápido Médio

RG: Queimador Rápido Grande
TC: Queimador Tripla Chama

CONEXÃO DA ENTRADA DE GÁS	G 1/2"
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	127-220V/60Hz

TIPO DE QUEIMADOR	POTÊNCIA DO QUEIMADOR (kW)						
	FG2002VP	FG4004VP	FG5005VP	FG5305VP	FG5535VP	FG7505IX	FG8505VP
AUXILIAR PEQUENO	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
SEMIRRÁPIDO MÉDIO	-	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
RÁPIDO GRANDE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
TRIPLA CHAMA	-	-	-	3,30	3,30	3,30	3,30

TABELA 3

TIPO DE QUEIMADOR	SAÍDA MÍNIMA GLP (kW)	GÁS NATURAL/G20 20mbar		GÁS GLP/G30/G31 28-30/37mbar	
		Diâmetro do bico injetor/mm	Consumo m ³ /h	Diâmetro do bico injetor/mm	Consumo kg/h
AUXILIAR PEQUENO	0,30	0,76	0,095	0,50	0,073
SEMIRRÁPIDO MÉDIO	0,32	0,94	0,157	0,65	0,120
RÁPIDO GRANDE	0,64	1,28	0,286	0,85	0,219
TRIPLA CHAMA	1,50	1,40	0,405	0,98	0,310

TABELA 4

NOTA: este aparelho é de cocção a gás que é destinado a ser usado em um ambiente doméstico.

- Tipo de gás: os fogões de mesa de embutir fabricados pela Suggar, saem da fabrica ajustados para gás GLP. Para gás natural, é necessário fazer a modificação regulando a passagem de gás nos registros e trocar os injetores, como mostra na figura do tópico ajustando o nível mínimo.

- Categoria do aparelho: CLASSE 3 - CATEGORIA II 2,3.

- Não instale ou utilize seu fogão antes de se certificar:

a) Se o gás a ser empregado é o GLP. Caso o gás for natural, o produto deverá ser adaptado para o mesmo.

- **NOTA:** este produto não funciona com GÁS DE NAFTA.

b) Se existe e está em bom estado e regulada, a válvula reguladora de pressão do gás. A válvula reguladora de pressão deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão.

- **NOTA:** válvulas desreguladas ou a instalação sem a mesma poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado.

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

IMPORTANTE: o fogão de embutir sai de fábrica ajustado para GLP, também chamado de gás de botijão ou gás de cozinha. Se desejar utilizar com gás natural, substitua os injetores dos queimadores pelos correspondentes ao gás natural, esses injetores estão disponíveis em postos autorizados Suggar e a conversão para gás natural não é coberta pela garantia do produto.

ATENÇÃO: Este aparelho somente deverá ser instalado e utilizado em locais que possuam ventilação permanente em relação aos padrões locais. A instalação do aparelho e a sua conexão à rede elétrica deverão ser feitos apenas por TÉCNICOS QUALIFICADOS. Antes de qualquer procedimento, é importante verificar se o aparelho está DESCONECTADO da rede elétrica. O Fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por danos advindos da instalação que for feita com a violação dos regulamentos vigentes ou quando os regulamentos de prevenção a acidentes não forem estritamente seguidos.

INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS E BALCÕES


O Cook Top Suggar foi projetado para embutimento em móveis de cozinha ou tampos de granito, mármore ou aço inoxidável, desde que contenham as seguintes dimensões especificadas nas opções de instalação:

TENDO COMO BASE UM ARMÁRIO COM PORTA:

Quando construir o armário, algumas precauções deverão ser tomadas para se evitar o contato com a estrutura do fogão de mesa, que torna-se muito quente durante a operação. O método recomendado para a solução deste problema é ilustrado na Fig. 1. O painel abaixo do fogão deverá ser de fácil remoção para permitir que o fogão seja travado na posição e retirado caso necessite de serviço de assistência técnica.

TENDO COMO BASE UM ARMÁRIO COM FORNO:

O compartimento de instalação deverá ter as dimensões mostradas pelas figuras 1 e 2, tendo suportes para permitir uma ventilação satisfatória. Dois métodos possíveis para evitar superaquecimento são ilustrados nas figuras 3 e 4. As conexões elétricas do fogão de mesa e do forno deverão ser feitas separadamente tanto por motivos elétricos quanto para simplificar a remoção do forno através da parte frontal do armário. Armários de parede ou coifas deverão estar localizados a pelo menos 650mm acima do fogão de mesa.



OBSERVAÇÕES:


1. Recomendamos o uso de uma fina camada de silicone para vedar a mesa do fogão ao tampo.
2. Se precisar retirar o fogão do nicho depois de instalado, desligue o aparelho da rede elétrica e feche o registro de gás. Empurre o fogão de baixo pra cima, retirando-o da base.
3. Retire a película protetora e limpe os resíduos de cola com benzina ou álcool e enxágüe com um pano úmido.
4. Antes de instalar ou substituir o botijão de gás, verifique se os botões estão desligados. Mantenha o botijão fora da cozinha, abrigado e com ventilação.
5. Use sempre um regulador de pressão de gás GLP NBR8473 - Modelo Aliança 506/1 (2,8kPa = 280mm de coluna H₂O com mangueira plástica de comp. Máx 45cm NBR 8613, pois sem ele há risco de excesso de pressão e um conseqüente vazamento de gás o que pode resultar num incêndio.

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Para a operação adequada de um aparelho que utilize gás, o ar necessário para a combustão do gás deverá ser capaz de circular livremente no local. O ar deverá fluir no local, diretamente, através das aberturas das paredes externas. Estas aberturas deverão possuir um corte transversal desobstruído de pelo menos 100cm² (figura A). Lembre-se que a quantidade de ar necessária para combustão não deverá ser inferior a 2m³/h para cada kW de potência (consulte a potência total em kW na placa de especificação técnica do aparelho).

Esta abertura deverá ser construída de forma tal que não venha a ser obstruída pela parte de dentro ou de fora do local e localizada próxima ao assoalho, preferencialmente no lado oposto àquele no qual a fumaça gerada pelo gás é liberada. Se não houver viabilidade para a instalação destas aberturas no local onde o aparelho está instalado, o ar necessário deverá ser tirado de um cômodo adjacente, contanto que:

- este cômodo não seja um quarto ou ambiente perigoso;
- este cômodo possua circulação de ar;
- a ventilação entre o cômodo onde o aparelho esteja instalado e o cômodo adjacente seja garantida através de aberturas permanentes.



DESCARGA DE FUMAÇA

Aparelhos para cozinhar devem soltar sua fumaça através das coifas conectadas diretamente aos condutores de fumaça ou ao lado de fora. Se não for possível a instalação de uma coifa (figura B), um ventilador elétrico deverá ser instalado na parede externa ou janela do cômodo. Para uma cozinha, a taxa de rendimento deste ventilador elétrico deverá garantir uma troca de ar a cada hora de 3 a 5 vezes o seu volume. Em ambas as situações, o uso de condutores de fumaça já utilizados por outros aparelhos para a fumaça é proibido.


CONEXÃO AO SUPRIMENTO DE GÁS

A conexão de gás deverá ser feita de acordo com os padrões locais. Quando for fazê-la, instale uma válvula de segurança na extremidade da tubulação. O aparelho sai de fábrica testado e ajustado para o gás GPL. Assegure-se de que o tipo de gás a ser fornecido ao aparelho seja do mesmo tipo daquele informado na placa. De outra forma, siga as instruções da seção ADAPTAÇÃO A DIFERENTES TIPOS DE GÁS, na página 13 deste manual.

Para obter o máximo de eficiência e o mínimo de consumo, certifique-se de que a pressão do suprimento de gás esteja em conformidade com os valores mostrados nas tabelas da seção ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, na página 9 deste manual. Se a pressão do gás utilizado for diferente daquela especificada (ou variável), um regulador de pressão adequado deverá ser instalado na tubulação de fornecimento. A junção deverá ser encaixada no final da tubulação de gás.

Para os modelos FG7505IX e FG8505VP, complete com uma porca rosqueada do tipo GJ de 1/2", encaixando a gaxeta entre os componentes conforme mostrado na ilustração. As gaxetas deverão estar de acordo com os padrões locais. Parafuse as peças sem forçar, encaixe a junta de forma que a mesma aponte na direção solicitada e, então, aperte todas as peças.

Para os modelos FG2002VP, FG4004VP, FG5303VP, FG5535VP e FG5005VP, apenas conecte a mangueira na saída do cook top. Utilize uma abraçadeira para melhor fixação da mangueira.



CONEXÃO

Faça uma conexão ao sistema de gás utilizando um tubo de metal rígido e juntas para regulagem ou com um tubo de aço inoxidável em conformidade com o padrão local. Se utilizar tubos de metal, cuidado para que os mesmos não entrem em contato com as partes móveis e sejam esmagados. Também deverá ser verificado se o fogão será usado junto com um forno. A conexão de admissão do gás do aparelho possui uma rosca-macho. Quando fizer a conexão, cuidado para não fazer qualquer tipo de força sobre o aparelho (FG7505IX e FG8505VP).

Quando a instalação estiver completa, sempre verifique se todas as juntas estão absolutamente apertadas utilizando uma solução à base de sabão. Nunca utilize uma chama para fazer esta verificação.




ADAPTAÇÃO A DIFERENTES TIPOS DE GÁS

TROCANDO OS BICOS:

1. Remova as trempes.
2. Remova os espalhadores de chamas e os queimadores.
3. Utilize uma chave soquete número 7 para desaparafusar e remover os bicos injetores, trocando os mesmos pelos correspondentes ao tipo de gás a ser utilizado (consulte a tabela 4).
4. Remonte as peças, invertendo os procedimentos descritos acima.
5. Então, substitua os dados de ajuste (próximos da conexão principal de gás) por aqueles referentes ao novo tipo de gás.


Se a pressão do gás utilizada for diferente daquela especificada (ou variável), um regulador de pressão de gás encanado adequado que esteja em conformidade com o padrão deverá ser instalado na tubulação de suprimento.



AJUSTANDO O NÍVEL MÍNIMO

1. Acenda o queimador como já descrito.
2. Gire o registro para a posição de chama mínima.
3. Remova os botões de controle.
4. Utilize uma chave de fenda fina (figura A) para girar o pino de passagem, localizado dentro do tirante do registro (consulte a figura B). Para gás do tipo GLP, gire completamente o pino de passagem no sentido horário.

O resultado deverá ser uma chama pequena e homogênea que ficará uniforme em torno do anel de todo o queimador.



INSERÇÃO E FIXAÇÃO

Antes de inserir o fogão de mesa na abertura de instalação, coloque a gaxeta especial em torno da extremidade inferior do fogão.



É importante fixar esta gaxeta de maneira uniforme sem que haja falhas ou sobreposição para evitar que líquidos vazem para debaixo do fogão.

1. Remova as trempes e os espalhadores de chamas com os queimadores e vire o fogão de cabeça para baixo, tomando cuidado para não danificar as velas e os termopares.

2. Coloque a gaxeta em torno da extremidade inferior do fogão conforme mostrado na ilustração à direita (Fig.01).

3. Coloque o fogão dentro da abertura para instalação e empurre-o para baixo de forma que o mesmo apóie-se firmemente no armário conforme mostrado na Fig.02.

NOTA: As molas laterais indicadas na Fig. 02 existem apenas para os modelos FG7505IX e FG8505VP. As molas ajudam a manter os cook tops no lugar.










INSTALAÇÃO EM COZINHAS PLANEJADAS

Estes fogões são planejados para instalação em cozinhas planejadas com até 600mm de profundidade com características adequadas.

Quaisquer painéis laterais do armário que sejam mais altos do que a altura do próprio fogão de mesa deverão estar a pelo menos 150mm distante da abertura dentro do qual o fogão será inserido.

As dimensões do fogão e da abertura de instalação são mostradas nas ilustrações a seguir:



TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

SUGGAR
eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC

RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

RIO BRANCO - CEP 69921-070 - Tel.: (68) 3228-7645

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928

ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264

DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687

GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844 - 9020

MACEIO - CEP 57025-700 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563

MACEIO - CEP 57055-630 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981

MACEIO - CEP 57057-560 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3358-9080

MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529

PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / 3271-1019

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

MANAUS - CEP 69055-420 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272

BAHIA - BA

ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799

ALAGOINHAS - CEP 48080-130 - Tel.: (75) 3421-9957

AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3494

BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 3450-1504

BARREIRAS - CEP 47805-210 - Tel.: (77) 3612-4254 / 3611-2845

BARROCAS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400

BOM JESUS DA LAPA - CEP 47600-000 - Tel.: (77) 3481-1696

BRUMADO - CEP 46100-000 - Tel.: (77) 3441-4100

CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736

CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807

CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979

CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729

CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120

ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017

EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75) 3271-3185

EUNÁPOLIS - CEP 45820-081 - Tel.: (73) 3512-2073

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 3254-2688

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 9118-6055

ILHEUS - CEP 45650-300 - Tel.: (73) 3215-2328 / 8834-9598

ILHÉUS - CEP 45657-250 - Tel.: (73) 3086-3620 / 8147-8399

INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (73) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPIAÚ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047

IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000

ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (73) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 44700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 3534-1654

JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3625-8228

JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3625-2760

JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (74) 3612-5531

LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130

MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769

PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3434-2543

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090

RIACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046

RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866

SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / 3243-595

SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856

SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8186-5159

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364

SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463

VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45028-120 - Tel.: (77) 3422-7111

XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3011 - 4550

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212

FORTALEZA - CEP 60320-410 - Tel.: (85) 3243-7626

FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3035-0072 / 3284-6045 / 3284-6045

GUARACIABAL DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759

HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

IOÉ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032

IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853

IGUATU - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3581-1354

ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel.: (88) 3511-3337

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-245 - Tel.: (88) 3511-6247

MARACANAÚ - CEP 61900-400 - Tel.: (85) 3371-4049 / 33824530

PACAJUS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-0734

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216

SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002

TALMÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987

TIANGUÁ - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336

DISTRITO FEDERAL - DF

BRASÍLIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140

BRASÍLIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266

BRASÍLIA - CEP 71572-407 - Tel.: (61) 8597-2325 / 9307-5909

BRASÍLIA - CEP 71590-767 - Tel.: (61) 3467-4302 / 9125-3171

BRASÍLIA - CEP 72120-130 - Tel.: (61) 3562-8090

BRASÍLIA - CEP 72315-504 - Tel.: (61) 3459-0286

BRASÍLIA - CEP 73330-087 - Tel.: (61) 3049-2505 / 3049-2205 / 3308-2505

CELILÂNDIA - CEP 72220-524 - Tel.: (61) 3371-2293

GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

ESPÍRITO SANTO - ES

CARIACICA - CEP 26146-330 - Tel.: (27) 3090-2176 / 3386-7298 / 3090-2175

CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879

CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523

COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax 3722-7052

GUAÇUI - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3553-1638

IUNA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 3545-3682 / 9986-0530

JAGUARÉ - CEP 29950-000 - Tel.: (27) 3769-2076

LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (27) 3371-3713 / 3373-1913

PINHEIROS - CEP 29980-000 - Tel.: (27) 3765-1575

PILUMA - CEP 29285-000 - Tel.: (28) 3520-1364

SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3727-2617 / 9863-3484

SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8983

SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 99993-9530

SERRA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1394

VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4199 / 3062-3554

VILA VELHA - CEP 29117-230 - Tel.: (27) 3055-3839 / 3013-8889

VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel.: (27) 3229-0171

VILA VELHA - CEP 29123-220 - Tel.: (27) 3229-8399 / 3289-0818

VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8565

VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/Somente Portáteis)

GOIÁS - GO

ANAPÓLIS - CEP 75020-420 - Tel.: (62) 3098-7587

ANAPÓLIS - CEP 75083-46 - Tel.: (62) 3318-1535 / 3318-2232

APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP 74915-31 - Tel.: (62) 3094-3007

CALDAS NOVAS - CEP 75690-000 - Tel.: (64) 3455-2157

CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel.: (64) 3441-2152 / 3441-2872

CRISTALINA - CEP 73850-000 - Tel.: (61) 3612-4252

FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel.: (61) 3631-8925

GOIÂNIA - CEP 74045-040 - Tel.: (62) 3224-7117 / 9345-1464

GOIÂNIA - CEP 74290-030 - Tel.: (62) 3285-5045 / 3945-6554

GOIÂNIA - CEP 74533-26 - Tel.: (62) 3233-6044 / 3233-5739

GOIÂNIA - CEP 74640-040 - Tel.: (62) 3942-4618

GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel.: (64) 3495-2288

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1108

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1371 / 9994-7722

IPAMERI - CEP 75780-000 - Tel.: (64) 3491-1417

ITUMBARA - CEP 75530-050 - Tel.: (64) 3431-1990

ITUMBARA - CEP 75530-370 - Tel.: (64) 3431-5891 / 3433-5891

JATAÍ - CEP 75802-040 - Tel.: EstrelaDistribuidoraDeEletrodomésticos Ltda

PIRES DO RIO - CEP 75200-000 - Tel.: (64) 3461-1730

PLANALTINA - CEP 73751-521 - Tel.: (61) 3639-3232

PORANGATU - CEP 76550-000 - Tel.: (62) 3362-1991 / 3362-2004

RIO VERDE - CEP 75901-030 - Tel.: (64) 3613-1919 / 3612-1595 / 8443-9782

RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel.: (64) 3621-3170 / 9964-6985

SANTA HELENA DE GOIÁS - CEP 75920-000 - Tel.: (64) 3641-2567 / 9211-2949
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - CEP 72900-872 - Tel.: (61) 9616-7771
SÃO LUIZ DOS MONTES BÉLOS - CEP 76100-000 - Tel.: (64) 3671-3151 / 3671-5166
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - CEP 76590-000 - Tel.: (62) 3364-3560 / 9688-4520(Wolney)
URUAÇÚ - CEP 76400-000 - Tel.: (62) 3357-1328
VALPARAÍSO DE GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel.: (61) 3627-1917 / 3529-5126

MARANHÃO - MA

ARARI - CEP 65480-000 - Tel.: (98) 3453-1924
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3621-5552
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3627-6950 / 3627-6960
BALSAS - CEP 65800-000 - Tel.: (99) 3541-8205
DOM PEDRO - CEP 65765-000 - Tel.: (99) 3662-2677 / 9139-1241
IMPERATRIZ - CEP 65901-490 - Tel.: (99) 3529-7174 / 3529-7172
IMPERATRIZ - CEP 65907-100 - Tel.: (99) 3524-1533 / 3524-5843 / 3523-3054
PEDREIRAS - CEP 65725-000 - Tel.: (99) 3642-3376
PINHEIRO - CEP 65200-000 - Tel.: (98) 3381-3372
PRESIDENTE DUTRA - CEP 65760-000 - Tel.: (99) 3663-1828 / 3663-3463
SANTA INÊS - CEP 65300-000 - Tel.: (98) 3653-1986
SANTA LUZIA - CEP 65390-000 - Tel.: (98) 3654-7297
SANTA LUZIA - CEP 65390-000 - Tel.: (98) 3654-8165
SÃO LUIS - CEP 65025-002 - Tel.: (98) 3221-8085
SÃO LUIS - CEP 65051-080 - Tel.: (98) 3303-0451
SÃO LUIS - CEP 65060-440 - Tel.: (98) 3231-2525 / 3232-2890
SÃO LUIS - CEP 65015-460 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3221-8056
SÃO LUIS - CEP 65015-560 - Tel.: (98) 32210289
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 3351-0301
ZÉ DOCA - CEP 65365-000 - Tel.: (98) 3665-3746

MATO GROSSO - MT

ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096
RENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382
COLIDER - CEP 78500-000 - Tel.: (66) 3541-1775
CONFRESA - CEP 78652-000 - Tel.: (66) 3564-1731
CUIABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334
JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811
MIRASSOL D'ESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060
RIBEIRÃO CASCALHEIRA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420 / 3489-1420
SINOP - CEP 78556-780 - Tel.: (66) 3531-8331
VARZEA GRANDE - CEP 78110-400 - Tel.: (65) 3682-3678 / 3029-5179

MATO GROSSO DO SUL - MS

AMAMBÁI - CEP 79990-000 - Tel.: (67) 3481-1098
BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel.: (67) 9904-0407 / 3439-3875
CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax: 3231-2217
COXIM - CEP 79400-000 - Tel.: (67) 3291-3221
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVIJÁI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANAÍBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99693-1076

RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036

MINAS GERAIS - MG

ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ARAÇUAÍ - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-0903
ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529
ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226
ARAXÁ - CEP 38183-388 - Tel.: (34) 3662-3575 / 3662-6019
ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 31580-000 - Tel.: (31) 3496-2820 / 3496-1557
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOA ESPERANÇA - CEP 37170-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8835-0604
BOM DESPACHO - CEP 35660-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CARANDÁI - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDÁI - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-040 - Tel.: (33) 3321-9699
CARATINGA - CEP 35300-181 - Tel.: (33) 3322-1195
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (32) 3421-4755
CATAGUASES - CEP 36770-092 - Tel.: (32) 3421-4619
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 3731-3913
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36400-000 - Tel.: (31) 3762-3189
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 99340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CURVELO - CEP 36790-000 - Tel.: (38) 37212529
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5278
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2737
DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 9990-0629
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080
ESPERA FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3170
ESPINOSA - CEP 39510-000 - Tel.: (38) 3812-1793
FORMIGA - CEP 35570-000 - Tel.: (37) 3321-1031
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (34) 3421-9850
GOVERNADOR VALADARES - CEP 35010-060 - Tel.: (33) 3221-6450
GUAXUPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149
IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2259 / 3522-1340
IPANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540
IPATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125
ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530
ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-6442 / (31) 3561-3264
ITAGUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749
ITAJUBÁ - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357
ITAMARANDIBA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005
ITAJUNA - CEP 35680-352 - Tel.: (37) 3241-2999
ITUJUBATA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182

JANAÚBA - CEP 39440-000 - Tel.: (38) 3821-1110
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9199-0768
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 9967-1995
JOÃO MONLEVADE - CEP 35930-001 - Tel.: (31) 3851-4547
JOÃO MONLEVADE - CEP 35931-000 - Tel.: (31) 3852-5004 / 9517-6889
JOÃO PINHEIRO - CEP 38770-000 - Tel.: (38) 3561-4887
JUIZ DE FORA - CEP 36013-080 - Tel.: (32) 3215-2117 / 3215-7071
JUIZ DE FORA - CEP 36020-140 - Tel.: (32) 3215-9507
JUIZ DE FORA - CEP 36081-030 - Tel.: (32) 3225-3942
LAGOA DA PRATA - CEP 35590-000 - Tel.: (35) 3821-7766
LAVRAS - CEP 37200-000 - Tel.: (35) 3821-7766
MANHUAÇÚ - CEP 36900-000 - Tel.: (33) 3331-1231
MANTENA - CEP 35290-000 - Tel.: (33) 3241-2431
MARIANA - CEP 35420-000 - Tel.: (31) 3557-2514-Antônio
MARTINHO CAMPOS - CEP 35606-000 - Tel.: (37) 3524-1343 / 3524-1192
MIRABELA - CEP 39420-000 - Tel.: (38) 3239-1299
MONTE ALEGRE DE MINAS - CEP 38420-000 - Tel.: (34) 3283-1974
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041
MONTE SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (35) 3591-1993
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477
MONTES CLAROS - CEP 39400-082 - Tel.: (38) 3221-0900
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5133 / 3084-2308 / 9963-4404
MURIAE - CEP 36880-000 - Tel.: (32) 3721-1700
MURIAE - CEP 36880-000 - Tel.: (32) 3721-6473
NANUQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038
NOVA SERRANA - CEP 35519-000 - Tel.: (37) 99142-9982
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax: 3671-4711
PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4077
PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4407
PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929
PIRAPERAMA - CEP 33600-000 - Tel.: (31) 3661-1025 / 3662-1310
PIRAPORA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081
PITANGUI - CEP 35650-000 - Tel.: (37) 3271-2122
POÇO FUNDO - CEP 37757-000 - Tel.: (35) 3283-1438
POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106
POMPEU - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411 / 8808-4501
PONTE NOVA - CEP 35430-229 - Tel.: (31) 3881-4241
PORTEIRINHA - CEP 39520-000 - Tel.: (38) 3831-1829
POUSO ALEGRE - CEP 37550-000 - Tel.: (35) 3422-8719
PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480
RIO CASCA - CEP 35370-000 - Tel.: (31) 3871-2225
SALINAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 3841-4739
SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835
SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3856-2114
SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel.: (38) 3631-3240
SÃO GOTARDO - CEP 38800-000 - Tel.: (34) 3671-1359
SÃO JOÃO DEL REY - CEP 36300-060 - Tel.: (32) 3371-7892
SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 32920-000 - Tel.: (31) 3534-0335
SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3332-2466 / 3332-9960
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (35) 3531-6379
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SETE LAGOS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TÁIOBEIRAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-5059
TÁIOBEIRAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 3845-2028
TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3522-5658
TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel.: (33) 3521-6052

TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel: (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel: (35) 3232-1639 / 3232-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel: (35) 3265-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel: (32) 3532-4638
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel: (34) 3312-6274 / 3312-6313
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-456 - Tel: (34) 3235-8847
UNAI - CEP 38610-000 - Tel: (38) 3676-1809
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel: (35) 3221-4334
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel: (35) 3221-6120
VÁRZEA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel: (38) 3731-3148
VARZELÂNDIA - CEP 39450-000 - Tel: (38) 9149-6153 / 9167-1047
VAZANTE - CEP 38780-000 - Tel: (34) 3813-0061
VIÇOSA - CEP 36570-000 - Tel: (31) 3891-7898
VISCONDE DO RIO BRANCO - CEP 36520-000 - Tel: (32) 3551-2350

PARÁ - PA

ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel: (91) 3751-4943
ABRAETUBA - CEP 68440-000 - Tel: (91) 98198-5146
ALENQUER - CEP 68200-000 - Tel: (93) 3526-1615
ALTAMIRA - CEP 68371-425 - Tel: (93) 3515-5296
ANANINDEUA - CEP 67013-100 - Tel: (91) 3214-1335 / 3214-1307
BARCARENA - CEP 68447-000 - Tel: (91) 3754-1096 / 3754-0419
BELÉM - CEP 66023-220 - Tel: (91) 32254754
BELÉM - CEP 66085-754 - Tel: (91) 3233-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELÉM - CEP 66087-270 - Tel: (91) 3244-5704 / 8708-3146
BELÉM - CEP 66087-810 - Tel: (91) 3276-4069 / 8874-7404
BREU BRANCO - CEP 68488-000 - Tel: (94) 3786-1541
CAPANEMA - CEP 68700-100 - Tel: (91) 3462-2493
CASTANHAL - CEP 68740-060 - Tel: (91) 3711-7588
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel: (94) 3421-3598
ITAITUBA - CEP 68180-190 - Tel: (93) 3518-1238
MARABÁ - CEP 68500-005 - Tel: (94) 3321-1712 / 1935
MARABÁ - CEP 68500-450 - Tel: (94) 3321-2022 / 3321-2509
MARITUBA - CEP 67200-000 - Tel: (91) 3256-5493
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel: (91) 98121-5708
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel: (91) 3729-2388
REDENAÇÃO - CEP 68552-010 - Tel: (94) 3424-3424
SANTARÉM - CEP 68010-420 - Tel: (93) 3523-5429 / 3523-2270
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel: (91) 3446-1216
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel: (91) 8153-8005
TAILÂNDIA - CEP 68695-000 - Tel: (91) 3752-2573
Tracuateua - CEP 68647-000 - Tel: (91) 99089543
TUCURUÍ - CEP 68455-148 - Tel: (94) 3787-1758
XINGUBARA - CEP 68555-100 - Tel: (94) 3426-1300

PARAÍBA - PB

CAJAZEIRAS - CEP 58900-000 - Tel: (83) 3531-2499
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-002 - Tel: (83) 3341-6100
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-052 - Tel: (83) 3322-7046
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel: (83) 3271-3035
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel: (83) 3271-7420
JOÃO PESSOA - CEP 58013-420 - Tel: (83) 3221-3857 / 3231-3447
JOÃO PESSOA - CEP 58015-790 - Tel: (83) 3243-1529 / 3031-1229
JOÃO PESSOA - CEP 58038-360 - Tel: (83) 3246-4148
JOÃO PESSOA - CEP 58052-200 - Tel: (83) 3235-4161 / 3235-1045
PATOS - CEP 58700-060 - Tel: (83) 3421-5246
POMBAL - CEP 58840-000 - Tel: (83) 3431-2054
SÃO BENTO - CEP 58865-000 - Tel: (83) 3444-2122
SOUZA - CEP 58800-040 - Tel: (83) 3521-1978

SOUZA - CEP 58800-290 - Tel: (83) 3522-2696
UIRÁUNA - CEP 58915-000 - Tel: (83) 9357-3944

PARANÁ - PR

ALTONIA - CEP 87550-000 - Tel: (44) 3659-1704
AMPÉRE - CEP 85640-000 - Tel: (46) 3547-3599
ARAPONGAS - CEP 86701-474 - Tel: (43) 3252-0479
CAMPO MOURÃO - CEP 87301-050 - Tel: (44) 3523-3092 / 3523-3292
CAPANEMA - CEP 85760-000 - Tel: (46) 3552-1794
CASCAVEL - CEP 85811-100 - Tel: (45) 3037-6804 / 3038-6804
CIANORTE - CEP 87200-000 - Tel: (44) 3629-5204 / 3629-7106 / 3629-5237 / 3629-5076 / 3629-1485
CIDADE GAÚCHA - CEP 87820-000 - Tel: (44) 3675-1739
CORBÉLIA - CEP 85420-000 - Tel: (45) 3242-1835 / 3242-3499
CURITIBA - CEP 80050-315 - Tel: (41) 3262-4477 / 3153-3718
CURITIBA - CEP 80620-210 - Tel: (41) 3342-6294 / 3023-6294
CURITIBA - CEP 81900-080 - Tel: (41) 3349-4657
CURITIBA - CEP 82015-000 - Tel: (41) 3374-2834 / 3272-6157 / 3225-4111
DOURADINA - CEP 87485-000 - Tel: (44) 3663-1426 / 3663-1371
FOZ DO IGUAÇU - CEP 85851-210 - Tel: (45) 3574-5996
FRANCISCO BELTRÃO - CEP 85601-275 - Tel: (46) 3055-2303
GOIOERÉ - CEP 87360-000 - Tel: (44) 3522-1665
GUAÍRA - CEP 85980-000 - Tel: (44) 3642-2756 / 3642-3715
GUARANIQUÊ - CEP 85400-000 - Tel: (45) 3232-1523
IBAITI - CEP 84900-000 - Tel: (43) 3546-2648
IPORÃ - CEP 87560-000 - Tel: (44) 3652-2263 / 3652-4280
LARANJEIRAS DO SUL - CEP 85301-070 - Tel: (42) 3635-3288
LOANDA - CEP 87900-000 - Tel: (44) 3425-1716
LONDRINA - CEP 86020-290 - Tel: (43) 3324-2404
LONDRINA - CEP 86026-020 - Tel: (43) 3323-1180
MANDAGUARI - CEP 86975-000 - Tel: (44) 3233-4418
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - CEP 85960-000 - Tel: (45) 3254-5351 / 9966-5545
MARILIZ - CEP 87470-000 - Tel: (44) 3534-2045
MARINGÁ - CEP 87013-160 - Tel: (44) 3028-9727 / 3222-6928
MEDIANEIRA - CEP 85884-000 - Tel: (45) 3264-2715
NOVA ESPERANÇA - CEP 87600-000 - Tel: (44) 3252-4431
PALMEIRA - CEP 84130-000 - Tel: (42) 3252-1253
PARANAGUÁ - CEP 83203-030 - Tel: (41) 3422-8295
PARANAVAÍ - CEP 87701-070 - Tel: (44) 3422-2162
PINHAIS - CEP 83325-500 - Tel: (41) 3601-0375
PONTA GROSSA - CEP 84030-000 - Tel: (42) 3226-6136 / 9992-9978
REALIZA - CEP 85770-000 - Tel: (46) 3543-1041 / 3543-2178
REALIZA - CEP 85770-000 - Tel: (46) 3543-1641
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - CEP 85875-000 - Tel: (45) 3541-1626
SÃO JORGE D'OESTE - CEP 85575-000 - Tel: (46) 3534-1547
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - CEP 85898-000 - Tel: (45) 3259-1313
TERRA RICA - CEP 87890-000 - Tel: (44) 3441-1560
UMJARAMA - CEP 87501-000 - Tel: (44) 3622-1065 / 3624-0155
UMJARAMA - CEP 87503-700 - Tel: (44) 3056-1237 / 9166-9900
UNIÃO DA VITÓRIA - CEP 84600-000 - Tel: (42) 3522-1942
VERA CRUZ DO OESTE - CEP 85945-000 - Tel: (45) 3267-1479

PERNAMBUCO - PE

AFOGADOS DA INGAZEIRA - CEP 56800-000 - Tel: (87) 3838-3185
ARACIPE - CEP 56280-000 - Tel: (87) 3873-0730
ARROVERDE - CEP 56506-470 - Tel: (87) 3822-2985
BODOCÓ - CEP 56220-000 - Tel: (87) 3878-1616 / 99817-5270
CABO DE SANTO AGOSTINHO - CEP 54510-080 - Tel: (81) 3521-6375
CARNAÍBA - CEP 56820-000 - Tel: (87) 3854-1343 / 9958-4756
CARPINA - CEP 55813-330 - Tel: (81) 3621-4927
CARPINA - CEP 55815-000 - Tel: (81) 3621-3708
CARPINA - CEP 55819-100 - Tel: (81) 3621-6740

CARUARU - CEP 55002-200 - Tel: (81) 3721-3484
CARUARU - CEP 55008-010 - Tel: (81) 3719-6109
CUSTÓDIA - CEP 56640-000 - Tel: (87) 3848-1682
GARANHUNS - CEP 55293-090 - Tel: (87) 9628-4236
GARANHUNS - CEP 55295-020 - Tel: (87) 3761-1914
GARANHUNS - CEP 55295-580 - Tel: (87) 3761-6468 / 3763-6131
GOIANIA - CEP 55900-000 - Tel: (81) 3626-0618
IPOJUCA - CEP 55590-000 - Tel: (81) 3551-0636
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54230-091 - Tel: (81) 3475-8569 / 9144-0709
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54330-212 - Tel: (81) 3080-0960 / 3476-4798
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54400-090 - Tel: (81) 3341-3737 / 3461-1752 / 3341-7760 / 3341-5592
LAJEADO - CEP 55385-000 - Tel: (87) 3773-3230
LIMOEIRO - CEP 55700-000 - Tel: (81) 3628-3337
MARIAL - CEP 55405-000 - Tel: (81) 3683-1490 / 9151-6101
PAULISTA - CEP 53401-405 - Tel: (81) 3023-5961 / 8741-8878
PESQUEIRA - CEP 55200-000 - Tel: (87) 3835-4107 / 8123-8949
PETROLINA - CEP 56308-070 - Tel: (87) 3862-2836
RECIFE - CEP 50630-490 - Tel: (81) 3236-7493 / 8887-5538
RECIFE - CEP 51200-200 - Tel: (81) 3338-1623 / 3338-1985 / 3338-2439
RECIFE - CEP 52120-000 - Tel: (81) 3451-4690
RECIFE - CEP 52121-220 - Tel: (81) 3444-4815
SALGUEIRO - CEP 56000-000 - Tel: (87) 3871-3274 / 3873-03301
SURUBIM - CEP 55750-000 - Tel: (81) 3634-3358
TIMBAUBA - CEP 55870-000 - Tel: (81) 3631-0202
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CEP 55602-020 - Tel: (81) 3526-0219

PIAUÍ - PI

ESPERANTINA - CEP 64180-000 - Tel: (86) 3383-1652
FLORIANO - CEP 64800-000 - Tel: (89) 9925-5254
PARNAÍBA - CEP 64215-901 - Tel: (86) 3323-2699 / 3323-3485
PARNAÍBA - CEP 64218-350 - Tel: (86) 3321-2135
PICOS - CEP 64600-000 - Tel: (89) 3422-5149
SIMPLICIO MENDES - CEP 64700-000 - Tel: (89) 3482-1760
TERESINA - CEP 64000-030 - Tel: (86) 3221-9459 / 3216-5800
TERESINA - CEP 64001-300 - Tel: (86) 3211-4509
VALENÇA DO PIAUÍ - CEP 64300-000 - Tel: (89) 3465-1271

RIO DE JANEIRO (CAPITAL) - RJ

RIO DE JANEIRO - CEP 20231-016 - Tel: (21) 3861-7777
RIO DE JANEIRO - CEP 20780-200 - Tel: (21) 2261-0296 / 2218-9285
RIO DE JANEIRO - CEP 21040-330 - Tel: (21) 2280-1255
RIO DE JANEIRO - CEP 21310-310 - Tel: (21) 3217-7449 / 3217-7439 / 2591-9051 / 2229-3281
RIO DE JANEIRO - CEP 21510-102 - Tel: (21) 3451-5852
RIO DE JANEIRO - CEP 21840-600 - Tel: (21) 3462-8073 / 3332-8588 / 3338-8789
RIO DE JANEIRO - CEP 22211-200 - Tel: (21) 2266-7993 / 2538-1370 / 2266-7990
RIO DE JANEIRO - CEP 22410-001 - Tel: (21) 2521-3340 / 2522-0197
RIO DE JANEIRO - CEP 22611-190 - Tel: (21) 2493-7086 / 2491-2404 / 3547-7267

RIO DE JANEIRO (GRANDE RIO) - RJ

DUQUE DE CAXIAS - CEP 25070-330 - Tel: (21) 2771-4415 / 3548-1090
ITABORAÍ - CEP 24813-051 - Tel: (21) 2635-0474
NATIVIDADE - CEP 28380-000 - Tel: (22) 3841-2362
NOVA IGUAÇU - CEP 26225-510 - Tel: (21) 2797-8139 / 2697-1570 / 3017-5837 / 3673-7558 /
NOVA IGUAÇU - CEP 26275-320 - Tel: (21) 3045-3028 / 2769-9636
PETROPOLIS - CEP 25615-024 - Tel: (24) 2231-1990
SÃO GONÇALO - CEP 24426-670 - Tel: (21) 2605-1718 / 3247-3402

SÃO JOÃO DE MERITI - CEP 25575-580 - Tel.: (21) 3062-2886
TRÊS RIOS - CEP 25812-030 - Tel.: (24) 2252 - 5919/ 2030 1020
TRÊS RIOS - CEP 25815-116 - Tel.: (24) 2252-8554/ 98826-7568

RIO DE JANEIRO (INTERIOR) - RJ

BARRA DO PIRAI - CEP 27135-40 - Tel.: (24) 2444-2019 / 2442-7206
BOM JESUS DE ITABAPOAMA - CEP 28360-000 - Tel.: (22) 3831-2484 / 3821-3331
CACHOEIRAS DE MACACU - CEP 28680-000 - Tel.: (21) 2649-2935
CAMPOS DOS GUYTACAZES - CEP 28010-117 - Tel.: (22) 2723-7040 / 2723-7140 / 3211-7807 / 2734-3467
CASIMIRO DE ABREU - CEP 28860-000 - Tel.: (22) 2778-1243
ITAPERUNA - CEP 28300-000 - Tel.: (22) 3822-1233 / 3824-1198
MIRACEMA - CEP 28460-000 - Tel.: (22) 3852-1129 / 3852-1779
PARAIBA DO SUL - CEP 25850-000 - Tel.: (24) 2263-4244
RESENDE - CEP 27511-300 - Tel.: (24) 3354-1262 / 3354-4752 / 3354-3278
SÃO FIDÉLIS - CEP 28400-000 - Tel.: (22) 2758-2570
TANGUA - CEP 24890-000 - Tel.: (22) 98819-7905
VOLTA REDONDA - CEP 27288-030 - Tel.: (24) 3345-8368

RIO GRANDE DO NORTE - RN

CAICO - CEP 59300-000 - Tel.: (84) 3417-2469
CORRÊA CORÁ - CEP 59395-000 - Tel.: (84) 3488-2397 / 99982-1600
CURRAIS NOVOS - CEP 59380-000 - Tel.: (84) 3431-2398
MOSSORÓ - CEP 59628-000 - Tel.: (84) 3316-4448
NATAL - CEP 59022-100 - Tel.: (84) 3222-2924
NATAL - CEP 59056-100 - Tel.: (84) 3231-9054
NATAL - CEP 59088-110 - Tel.: (84) 3207-7759
PAU DOS FERROS - CEP 59900-000 - Tel.: (84) 3351-2213
SÃO MIGUEL - CEP 59920-000 - Tel.: (84) 3353-3229

RIO GRANDE DO SUL - RS

ALEGRETE - CEP 97541-001 - Tel.: (55) 3422-7230
BAGÉ - CEP 96400-000 - Tel.: (53) 3247-5129
BENTO GONÇALVES - CEP 95700-000 - Tel.: (54) 3454-5515 / 9971-9014
CAÇOEÚ - CEP 97450-000 - Tel.: (55) 3254-1465
CACHOEIRA DO SUL - CEP 96501-006 - Tel.: (51) 3722-2420 / 9214-5303
CACHOEIRINHA - CEP 94910-170 - Tel.: (51) 3111-0377
CAMAQUÃ - CEP 96180-000 - Tel.: (51) 3671-2757
CAPELA DE SANTANA - CEP 95745-000 - Tel.: (51) 3698-1344 / 3698-1795
CARAZINHO - CEP 99500-000 - Tel.: (54) 3331-5094
CAXIAS DO SUL - CEP 95074-000 - Tel.: (54) 3212-3166
CAXIAS DO SUL - CEP 95084-430 - Tel.: (54) 3014-0019
CERRO LARGO - CEP 97900-000 - Tel.: (55) 3359-2102 / 3359-1786
CIDREIRA - CEP 95595-000 - Tel.: (51) 3681-1510
CRUZ ALTA - CEP 98025-770 - Tel.: (55) 3322-8434
DOIS IRMÃOS - CEP 93950-000 - Tel.: (51) 3564-1539
DOM PEDRITO - CEP 96450-000 - Tel.: (53) 3243-3271
ERECIM - CEP 99700-000 - Tel.: (54) 3522-1108 / 3522-1258
ERVAL GRANDE - CEP 99750-000 - Tel.: (54) 3375-1020
ESTRELA - CEP 95880-000 - Tel.: (51) 3712-2302
FARRROUPILHA - CEP 95180-000 - Tel.: (54) 3268-1200
FORTALEZA DOS VALOS - CEP 98125-000 - Tel.: (55) 3328-1311
FREDRICO WESTPHALEN - CEP 98400-000 - Tel.: (55) 3744-3826
GETÚLIO VARGAS - CEP 99900-000 - Tel.: (54) 3522-1108 / 3522-1258
GRAMADO - CEP 95670-000 - Tel.: (54) 9903-1237
GUAIBA - CEP 92500-000 - Tel.: (51) 3402-2650
GUAPORÉ - CEP 99200-000 - Tel.: (54) 3443-2320
HARMONIA - CEP 95785-000 - Tel.: (51) 3695-1046
LUIJI - CEP 98700-000 - Tel.: (55) 3332-6818
JACUTINGA - CEP 99730-000 - Tel.: (54) 3368-1414
LAGOA VERMELHA - CEP 95300-000 - Tel.: (54) 3358-2003

LAJEADO - CEP 95900-000 - Tel.: (51) 3714-2001
LAJEADO - CEP 95900-000 - Tel.: (51) 3714-3402
MARAÚJ - CEP 99150-000 - Tel.: (54) 3342-1424
MONTENEGRO - CEP 95780-000 - Tel.: (51) 3057-4257
NOVA SANTA RITA - CEP 92480-000 - Tel.: (51) 8447-0092 / 3426-3206
NOVO HAMBURGO - CEP 93310-001 - Tel.: (51) 3556-2000
NOVO HAMBURGO - CEP 93310-220 - Tel.: (51) 3593-6355 / 3593-9822
OSÓRIO - CEP 95520-000 - Tel.: (51) 3663-1148
OSÓRIO - CEP 95520-000 - Tel.: (51) 3663-2127 / 3048-0197
PALMEIRA DAS MISSÕES - CEP 98300-000 - Tel.: (55) 3742-2247
PANAMBI - CEP 98280-000 - Tel.: (55) 3375-0236
PASSO FUNDO - CEP 99040-050 - Tel.: (54) 3311-7727
PELOTAS - CEP 96020-360 - Tel.: (53) 3222-4476 / 3227-0109
PORTO ALEGRE - CEP 90035-051 - Tel.: (51) 3224-5549 / 3221-6671
PORTO ALEGRE - CEP 90220-001 - Tel.: (51) 3061-0020
PORTO ALEGRE - CEP 90220-002 - Tel.: (51) 3339-3220
PORTO ALEGRE - CEP 90220-230 - Tel.: (51) 3062-1211
PORTO ALEGRE - CEP 91560-000 - Tel.: (51) 3029-5026
RIO GRANDE - CEP 96200-370 - Tel.: (53) 3035-2233
RONDINHA - CEP 99590-000 - Tel.: (54) 3365-1305
SANTA CRUZ DO SUL - CEP 96845-820 - Tel.: (51) 3711-5759 / 3713-2177

SANTA MARIA - CEP 97090-000 - Tel.: (55) 8442 8590
SANTANA DO LIVRAMENTO - CEP 97573-610 - Tel.: (55) 3242-2741
SANTO CRISTO - CEP 98960-000 - Tel.: (55) 3541-1390
SÃO BORJA - CEP 97670-000 - Tel.: (55) 3430-3084
SÃO BORJA - CEP 97670-000 - Tel.: (55) 3431-2715
SÃO JOSÉ DO OURO - CEP 99870-000 - Tel.: (54) 3352-1511 / 3352-1834
SÃO LEOPOLDO - CEP 93010-230 - Tel.: (51) 3592-1975 / Fax 3592-0522
SÃO LUIZ GONZAGA - CEP 97800-000 - Tel.: (55) 3352-1538
TAQUARA - CEP 93800-000 - Tel.: (51) 3039-2528
TAQUARI - CEP 95860-000 - Tel.: (51) 3653-2060 / 3653-4090
TAVARES - CEP 96290-000 - Tel.: (51) 3674-1068
TERRA DE AREIA - CEP 95535-000 - Tel.: (51) 3667-1315
TELÚNIA - CEP 95890-000 - Tel.: (51) 3762-6355
TORRES - CEP 95560-000 - Tel.: (51) 3605-2882
TRAMANDAÍ - CEP 95590-000 - Tel.: (51) 3684-3231
TRÊS CACHOEIRAS - CEP 95580-000 - Tel.: (51) 3667-1708
TRÊS DE MAIO - CEP 98910-000 - Tel.: (55) 3535-3670
TRINDADE DO SUL - CEP 99615-000 - Tel.: (54) 3541-1497
TUPARENDI - CEP 98940-000 - Tel.: (55) 3543-1767
URUGUAIANA - CEP 97510-240 - Tel.: (55) 3412-2949 / 3411-4266
VACARIA - CEP 95200-000 - Tel.: (54) 3231-1544 / Fax 3231-3773
VENÂNCIO AIRES - CEP 95800-000 - Tel.: (51) 3741-1443 / 3741-2995
VENÂNCIO AIRES - CEP 95800-000 - Tel.: (51) 3741-5238 / 3741-2959
VERANÓPOLIS - CEP 95330-000 - Tel.: (54) 3441-1909
VIAMÃO - CEP 94430-000 - Tel.: (51) 3485-1538

RONDÔNIA - RO

ARIQUEMES - CEP 76870-111 - Tel.: (69) 3535-5365 / 3536-4387
CACOAL - CEP 76962-164 - Tel.: (69) 3441-9095
JARU - CEP 76890-000 - Tel.: (69) 3521-1332
JARU - CEP 76890-000 - Tel.: (69) 3521-1621
JI-PARANÁ - CEP 76900-714 - Tel.: (69) 3421-1041
JI-PARANÁ - CEP 76907-537 - Tel.: (69) 3422-8580
JI-PARANÁ - CEP 76914-864 - Tel.: (69) 3421-4841
MIRANTE DA SERRA - CEP 76926-000 - Tel.: (69) 3463-2823 / 9903-0038
OURO PRETO DO OESTE - CEP 78950-000 - Tel.: (69) 3461-6455

PORTO VELHO - CEP 76820-364 - Tel.: (69) 3225-8311 / 3225-6440
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - CEP 76935-000 - Tel.: (69) 3621-3306
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - CEP 76932-000 - Tel.: (69) 3642-1620

ROAIMA - RR

BOA VISTA - RR - CEP 69313-038 - Tel.: (95) 3626-1128
SANTA CATARINA - SC
ALFREDO WAGNER - CEP 88450-000 - Tel.: (48) 3276-1420
ARARANGUÁ - CEP 88900-000 - Tel.: (48) 3522-0107 / 3524-0107
BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC - CEP 88337-010 - Tel.: (47) 3366-2644
BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC - CEP 88337-155 - Tel.: (47) 3363-0706
BLUMENAU - CEP 89015-300 - Tel.: (47) 3322-3009 / 8836-0950
CAÇADOR - CEP 89500-000 - Tel.: (49) 3563-1004
CANOINHAS - CEP 89460-000 - Tel.: (47) 3622-8868 / 9963-8868
CAPINZAL - CEP 89665-000 - Tel.: (49) 3555-1659
CHAPECÓ - CEP 89803-460 - Tel.: (49) 3322-5970
CONCÓRDIA - CEP 89700-000 - Tel.: (49) 3442-0914 / 3442-0629
CRICIÚMA - CEP 88801-010 - Tel.: (48) 3433-0269
CURITIBANOS - CEP 89520-000 - Tel.: (49) 3245-4000
FLORIANÓPOLIS - CEP 88095-700 - Tel.: (48) 3024-3368
INDAIAL - CEP 89130-000 - Tel.: (47) 3394-8787
ITAJAÍ - CEP 88310-651 - Tel.: (47) 3349-6671
ITUPORANGA - CEP 88400-000 - Tel.: (47) 3533-2093
JACINTO MACHADO - CEP 88950-000 - Tel.: (48) 3535-1260 / 9955-1268
JACARÁ - CEP 89600-000 - Tel.: (49) 3522-0511 / 3521-0500
JOINVILLE - CEP 88222-400 - Tel.: (47) 3435-4142
JOINVILLE - CEP 89204-300 - Tel.: (47) 3025-5590 / 3425-1723 / 9651-8132
JOINVILLE - CEP 89206-020 - Tel.: (47) 326-4524
LAGUNA - CEP 88501-000 - Tel.: (49) 3229-3646
LAGUNA - CEP 88790-000 - Tel.: (48) 3644-2365
LAGUNA - CEP 88790-000 - Tel.: (48) 3644-3814
MAFRA - CEP 89300-00 - Tel.: (47) 3642-2911
RIO DO SUL - CEP 89160-314 - Tel.: (47) 3300-0585 / 99653-8120
SÃO JOSÉ - CEP 88101-200 - Tel.: (48) 3241-0058
SÃO JOSÉ - CEP 88102-030 - Tel.: (48) 2132-3486
SÃO JOSÉ - CEP 88117-350 - Tel.: (48) 3246-1357
SÃO LOURENÇO DO OESTE - CEP 89990-000 - Tel.: (49) 3344-2512
SÃO MIGUEL DO OESTE - CEP 89900-000 - Tel.: (49) 3622-1978
SEARA - CEP 89770-000 - Tel.: (49) 3452-1417
TUBARÃO - CEP 88702-500 - Tel.: (48) 3622-1819
TURVO - CEP 88930-000 - Tel.: (48) 3525-0172-3525-0773
VIDEIRA - CEP 89560-000 - Tel.: (49) 3533-2121
XANXERÊ - CEP 89820-000 - Tel.: (49) 3433-0385
SÃO CAETANO (ZONA LESTE) - SP
SÃO PAULO - CEP 09551-050 - Tel.: (11) 4223-9338

SÃO PAULO (INTERIOR) - SP

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12233-590 - Tel.: (12) 3916-3673 / 98809-1387

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA LESTE) - SP

SÃO PAULO - CEP 01211-100 - Tel.: (11) 3667-2906
SÃO PAULO - CEP 01533-000 - Tel.: (11) 3141-0624 / 3283-0711
SÃO PAULO - CEP 03316-000 - Tel.: (11) 2942-7000
SÃO PAULO - CEP 03806-010 - Tel.: (11) 2547-6698
SÃO PAULO - CEP 08030-180 - Tel.: (11) 2582-8080
SÃO PAULO - CEP 08030-180 - Tel.: (11) 3804-7818 / 2506-9677
SÃO PAULO - CEP 08150-090 - Tel.: (11) 2765-3621 / 2015-0242

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA NORTE) - SP

SÃO PAULO - CEP 02464-000 - Tel.: (11) 2236-8095 / 2208-3674
SÃO PAULO - CEP 02473-020 - Tel.: (11) 3981-1739 / 43231739

SÃO PAULO - CEP 05201-050 - Tel.: (11) 3918-6416

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA OESTE) - SP

SÃO PAULO - CEP 05017-000 - Tel.: (11) 3862-7070 / 3862-7064

SÃO PAULO - CEP 05055-000 - Tel.: (11) 3872-3201

SÃO PAULO - CEP 05307-070 - Tel.: (11) 4325-7389

SÃO PAULO - CEP 05843-000 - Tel.: (11) 4851-3310 / 5851-5576

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA SUL) - SP

SÃO PAULO - CEP 04112-011 - Tel.: (11) 5572-4105 / 5579-0900

SÃO PAULO - CEP 04537-002 - Tel.: (11) 3849-6342 / 3845-2704

SÃO PAULO - CEP 04746-030 - Tel.: (11) 5687-1132

SÃO PAULO (GRANDE SP) - SP

ARLJÁ - CEP 07400-165 - Tel.: (11) 4653-0331

ASSIS - CEP 19802-081 - Tel.: (18) 3323-5908 / 3323-7119

ASSIS - CEP 19806-095 - Tel.: (18) 3325-1252

ATIBAIA - CEP 12940-500 - Tel.: (11) 2427-9232 / 2427-8920

CARAPICUIBA - CEP 06320-030 - Tel.: (11) 4164-4758

COTIA - CEP 06714-200 - Tel.: (11) 4702-6704

COTIA - CEP 06717-090 - Tel.: (11) 4703-2065 / 4703-2059 / 4616-8456

DIADEMA - CEP 09920-575 - Tel.: (11) 4048-1057 / 4043-0641

FERRAZ DE VASCONCELOS - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210

FRANCISCO MORATO - CEP PA-Franco da Rocha - Tel.: (11) 4444-8027

FRANCO DA ROCHA - CEP 07801-000 - Tel.: (11) 4449-3800

GUARULHOS - CEP 07113-000 - Tel.: (11) 2229-1183 / 3436-6794

GUARULHOS - CEP 07133-050 - Tel.: (11) 3439-4677

ITAPEVI - CEP PA-Cotia/SP - Tel.: (11) 4703-2065 / 4703-2059 / 4616-8456

ITAQUAQUECETUBA - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210

MAJÁ - CEP 09320-130 - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830

MOGI DAS CRUZES - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210

OSASCO - CEP 06097-015 - Tel.: (11) 3681-9628 / 3683-1628

OURÃO FINO - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830

PARANAPUACABA - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830

POÁ - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210

RIACHO GRANDE DA SERRA - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830

RIBEIRÃO PIRES - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830

SALTO - CEP 13320-150 - Tel.: (11) 4029-4848

SANTANA DE PARNAIÁ - CEP 06530-240 - Tel.: (11) 4156-1535 / 4705-8969

SANTO ANDRÉ - CEP 09020-030 - Tel.: (11) 4990-2068

SÃO BERNARDO DO CAMPO - CEP 09720-370 - Tel.: (11) 4127-2674 / 4345-3690

SÃO CAETANO DO SUL - CEP 09580-020 - Tel.: (11) 4232-1514

SUZANO - CEP 08685-120 - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210

TABOÃO DA SERRA - CEP 06765-030 - Tel.: (11) 4787-8862 / 2761-0306

TABOÃO DA SERRA - CEP 06767-050 - Tel.: (11) 4701-9041 / 4701-6178

SÃO PAULO (INTERIOR) - SP

ÁLVARES MACHADO - CEP PA-Presidente Prudente/SP - Tel.: (18) 3221-8184

AMERICANA - CEP 13465-320 - Tel.: (19) 3406-5055

AMPARO - CEP 13904-050 - Tel.: (19) 3807-4493 / 3807-4121

ANDRADINA - CEP 16903-017 - Tel.: (18) 3722-4837 / 9749-4460

ARAÇATUBA - CEP 16010-080 - Tel.: (18) 3623-4470

ARARAQUARA - CEP 14801-180 - Tel.: (16) 3214-6208 / 3214-5208

ARARAQUARA - CEP 14801-295 - Tel.: (16) 3114-2600 / 3335-3818

AURIFLAMA - CEP 15350-000 - Tel.: (17) 3482-1597

AVARÉ - CEP 18707-450 - Tel.: (14) 3732-3144 / 3732-1962

BARETOS - CEP 14780-080 - Tel.: (17) 3323-2136 / 3325-3938 / 3322-1856

BAURU - CEP 17010-160 - Tel.: (14) 3212-1866 / 3232-2485

BAURU - CEP 17015-031 - Tel.: (14) 3104-2998

BIRIGUI - CEP 16200-020 - Tel.: (18) 3644-0500

BOITUVA - CEP 18550-000 - Tel.: (15) 3263-4022

BRAGAÇA PAULISTA - CEP 12906-000 - Tel.: (11) 4032-6597 / 99893-7444

CAÇAPAVA - CEP 12280-048 - Tel.: (12) 8134-2453 / 9165-4256 / 3221-7223

CAJURU - CEP 14240-000 - Tel.: (16) 3667-0292

CAMPINAS - CEP 13015-081 - Tel.: (19) 2513-3782

CAMPOS DO JORDÃO - CEP 12460-000 - Tel.: (12) 3662-3899 / Fax 3662-4178

CATANDUVA - CEP 15806-110 - Tel.: (17) 3523-5252

CERQUILHO - CEP 18520-000 - Tel.: (15) 3288-4488

CRUZEIRO - CEP 12701-450 - Tel.: (12) 3144-1256

DRACENA - CEP 17900-000 - Tel.: (18) 3821-1851

ESPIRITO SANTO DO PINHAL - CEP 13990-000 - Tel.: (19) 3651-4848

FRANCA - CEP 14405-116 - Tel.: (16) 3724-4027

GUARATINGUETÁ - CEP 12509-360 - Tel.: (12) 3122-1853

GUARULHÁ - CEP 11450-340 - Tel.: (13) 3342-6141

INDAIATUBA - CEP 13339-125 - Tel.: (19) 3875-9294 / 3894-4760

IRACEMAPOLIS - CEP 13495-000 - Tel.: (19) 3456-0809

ITANHAEÍM - CEP 11740-000 - Tel.: (13) 3427-3615

ITAPETININGA - CEP 18200-310 - Tel.: (15) 3537-2398

ITAPIRA - CEP 13976-080 - Tel.: (19) 3863-5500

ITATIBA - CEP 13251-500 - Tel.: (11) 4538-4929 / 4538-5432

ITU - CEP 13300-070 - Tel.: (11) 4023-0411

JABOTICABAL - CEP 14882-215 - Tel.: (16) 3202-5051

JACUPORANGA - CEP 11940-000 - Tel.: (13) 3864-1565

JALES-SOP - CEP 15700-038 - Tel.: (17) 3632-2297

JAU - CEP 17207-400 - Tel.: (14) 3624-2518

LENÇÓIS PAULISTA - CEP 18681-210 - Tel.: (14) 3264-3747

LIMEIRA - CEP 13480-171 - Tel.: (19) 3445-1604 / 3033-1674

LINS - CEP 16400-035 - Tel.: (14) 3523-6996 / 3522-3988

LORENA - CEP 12608-570 - Tel.: (12) 7815-7023 / 9768-5010

MARILIA - CEP 17500-250 - Tel.: (14) 3454-4545

MOCOCA - CEP 13730-000 - Tel.: (19) 3656-4434 / 3656-3188

NOVO HORIZONTE - CEP 14960-000 - Tel.: (17) 3542-3955

OLIMPIA - CEP 15408-000 - Tel.: (17) 3284-1107 / 98179-7814 / 99765-6450

ORLÂNDIA - CEP 14620-000 - Tel.: (16) 3826-4541

PARAGUAÇU PAULISTA - CEP 19700-000 - Tel.: (18) 99642-5460

PERUIBE - CEP 11750-000 - Tel.: (13) 3455-7216

PIRASSUNUNGA - CEP 13631-045 - Tel.: (19) 3561-8198

PORTO FERREIRA - CEP 13660-000 - Tel.: (19) 3585-1682 / 3589-1778

PRAIA GRANDE - CEP 11702-200 - Tel.: (13) 3473-1260

PRAIA GRANDE - CEP 11708-000 - Tel.: (13) 3493-7435 / 3493-1826

PRESIDENTE PRUDENTE - CEP 19013-060 - Tel.: (18) 3221-8184

REGISTRO - CEP 11900-000 - Tel.: (13) 3821-4584

RIBEIRÃO PRETO - CEP 14010-070 - Tel.: (16) 3636-2259 / 3234-9592 / 3234-9594

RIBEIRÃO PRETO - CEP 14031-010 - Tel.: (16) 3013-5842 / 3013-2432

SANTA FÉ DO SUL - CEP 15775-000 - Tel.: (17) 3631-3484

SANTO ANASTÁCIO - CEP 19360-000 - Tel.: (18) 3263-2271

SANTOS - CEP 11013-160 - Tel.: (13) 3235-2611 / 3223-1575

SANTOS - CEP 11015-201 - Tel.: (13) 3219-7777

SÃO CARLOS - CEP 13560-800 - Tel.: (16) 3368-2679

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CEP 13870-120 - Tel.: (19) 3622-2738

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - CEP 14440-000 - Tel.: (16) 3142-7379

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CEP 13720-000 - Tel.: (19) 3608-3926

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CEP 15050-500 - Tel.: (17) 3224-2241

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CEP 15060-020 - Tel.: (17) 3224-3222

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12210-180 - Tel.: (12) 3942-5932

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12210-250 - Tel.: (12) 3431-2320

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12210-250 - Tel.: (12) 3942-3930 / 3921-6519

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12216-440 - Tel.: (12) 3923-1115 / 3027-7032

SÃO PEDRO - CEP 13520-000 - Tel.: (19) 3483-3323

SERTÃOZINHO - CEP 14170-550 - Tel.: (16) 3942-3538

SOROCABA - CEP 18053-455 - Tel.: (15) 3202-7234 / 3013-0099

SUMARÉ - CEP 13171-510 - Tel.: (19) 3873-1051 / 3854-9999 / 3405-7744 / 3461-0463

TABATINGA - CEP 14910-000 - Tel.: (16) 3385-2078 / 3385-1490

TACUARITINGA - CEP 15900-000 - Tel.: (16) 3252-8450 / 9708-2715

TATUÍ - CEP 18270-230 - Tel.: (15) 3251-7275 / 3251-8604

TUAUBÉ - CEP 12010-150 - Tel.: (12) 3426-9514

VOTUPORANGA - CEP 15602-095 - Tel.: (17) 3421-7585

SÃO PAULO (GRANDE SP) - SP

SÃO CAETANO DO SUL - CEP 09551-050 - Tel.: (11) 4223-9338

SERGIPE - SE

ARACAJU - CEP 49010-430 - Tel.: (79) 3221-5632 / 8814-7413 / 9989-6214 / 3022-7002

ARACAJU - CEP 49010-620 - Tel.: (79) 3211-1622

ARACAJU - CEP 49075-100 - Tel.: (79) 3214-4133 / 3222-1107

ARACAJU - CEP 49082-110 - Tel.: (79) 3253-4763 / 3085-8545

ITABAIANA - CEP 49500-000 - Tel.: (79) 3431-2931 / 3431-2540

ITABAIANA - CEP 49500-000 - Tel.: (79) 3431-7681

LAGARTO - CEP 49400-000 - Tel.: (79) 3631-1508 / 9924-4614

NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CEP 49160-000 - Tel.: (79) 3256-7263

PORTO DA FOLHA - CEP 49800-000 - Tel.: (79) 3349-1900

TOCANTINS - TO

ARAGUAÇU - CEP 77475-000 - Tel.: (63) 3384-1665

ARAGUAINA - CEP 77818-120 - Tel.: (63) 3414-0655 / 3415-2410

AUGUSTINÓPOLIS - CEP 77960-000 - Tel.: (63) 3456-1691 / 8136-2865 / 9952-0742

GURUPI - CEP 77405-150 - Tel.: (63) 3312-1696

PALMAS - CEP 77020-026 - Tel.: (63) 3212-1442

PALMAS - CEP 77020-026 - Tel.: (63) 3212-1442

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água - CEP 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050