

Rack Book

Rack Book / Book Rack

Versão 1.0 / Versión 1.0 / Version 1.0

www.artely.com.br

Conservação e Limpeza

Conservación y Limpieza
Conservation and Cleanness

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade, não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e mantendo-o em local seco e arejado.


Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad, no arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) y mantenerlo en un lugar fresco y seco.

Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity, do not drag objects across the surface of the unit (eg TV, DVD, stereo, decorative objects ...) and keeping it in a cool dry place.



For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.




frente

lateral

Lista de Materiais
Lista de Materiales/ Hardware List

A		Cavilha	44
B		Minifix	26
C		Tambor	26
D		Tapa Furo Adesivo	20
E		Prego 8x8	30
F		Sapata 40x18mm	08
G		Cola	01



Descrição

- 1-Base (910x250x15mm)
- 2-Lateral (1045x248x15mm)
- 3-Tampo (910x250x15mm)
- 4-Prateleira (876x246x15mm)
- 5-Divisão (250x244x15mm)
- 6-Prateleira central (876x246x15mm)
- 7-Traseira (896x265x3mm)

Descripción


- 1-Base
- 2-Side
- 3-Top
- 4-Shelf
- 5-Partition
- 6-Center shelf
- 7-Back

Description

- 1-Base
- 2-Side
- 3-Top
- 4-Shelf
- 5-Partition
- 6-Center shelf
- 7-Back


Assista ao vídeo com dicas de montagem em nosso site: www.artely.com.br

1 Passo
Passo
Step




B  Minifix 07x30mm **06** **F**  Sapata 40x18mm **08**

2 Passo
Passo
Step




A  Cavilha **08** **B**  Minifix 07x30mm **11**

3 Passo
Passo
Step




A Cavilha 32 **B** Minifix 06
Ø7x30mm

4 Passo
Passo
Step




A Cavilha 04 **B** Minifix 03
Ø7x30mm

5 Passo
Passo
Step




C Tambor 03 **D** Tapa Furo Adesivo 03

6 Passo
Passo
Step




C Tambor 03 **D** Tapa Furo Adesivo 03

7 Passo
Passo
Step




C Tambor 02 **D** Tapa Furo Adesivo 02

8 Passo
Passo
Step




C Tambor 01 **D** Tapa Furo Adesivo 01

9
Passo
Passo
Step




C Tambor 03

10
Passo
Passo
Step




C Tambor 03

11
Passo
Passo
Step




C Tambor 06 D Tapa Furo Adesivo 06

12
Passo
Passo
Step



C Tambor 05 D Tapa Furo Adesivo 05

13
Passo
Passo
Step



E Tambor 30

Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a **Artely** tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A **Artely** restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A **Artely** declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail assistencia@artely.com.br ou pelo fone 41 3381 5000 e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.

ARTELY
Complementos para Sala

ARTELY MÓVEIS LTDA
ALAMEDA ARPO, 2333
CEP / ZIP CODE: 83010-290
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
CURITIBA - PR - BRASIL
Fone / Fax: 41 3381-5000
Phone Number: 55 41 3381-5000
e-mail: artely@artely.com.br
www.artely.com.br