





**CASA  
TEMA**



# KIT TELHADO+ CERQUINHA GARDEN COM LED



Conheça nossos  
produtos Casatema

# CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

**CASATEMA** a primeira marca  
Online especializada no  
seguimento infanto juvenil do  
Brasil



+ de 10 anos  
de mercado



+ de 8 mil  
entregas por mês



+ de 5 milhões  
de clientes



# Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 1 ano (garantia estrutural e eletrônica) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email [atendimento@casatema.com.br](mailto:atendimento@casatema.com.br) ou através de nosso [chat de contato no próprio site casatema.com.br](#), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constarem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.




## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excluídos os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente vindivas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.






# LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRÍÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha 10x40		12
B	Parafuso Cab 13 7,0x100		04
C	Parafuso Cab 13 7,0x50		08
E	Parafuso 3,0x25 Flang.		12
D	Parafuso 4,0x25		46
F	Parafuso 3,5x14		06
G	Cantoneira		01
H	Canaleta 815mm		01
I	Canaleta 260mm		01
J	Canaleta 735mm		01
K	Kit Led		01
L	Chave Allen		01


# LISTA DE PEÇAS

Nº	Cód Fornecedor Natural/Branco	Descrição da Peça	QTY.	Comprimento	Largura	Espessura	Peso(KG)
1	24740-78243	Pé Direito	1	809	66	18	0,5
2	24741-78244	Travessa Telhado	3	500	66	18	0,3
3	24742-78245	Pé Esquerdo	1	809	66	18	0,5
4	24743-78246	Travessa Lateral Traseira	2	628	66	18	0,4
5	24744-78247	Travessa Frontal Esquerda	1	521	66	18	0,3
6	25006-78859	Janela Montada	1	755	540	33	3,8
7	24746-78248	Travessa Frontal Direita	1	521	66	18	0,3
8	24747-77966	Telha	3	610	184	12	1,1
9	24748-77967	Travessa União Superior	2	815	66	18	0,5
10	24749-77968	Painel Inferior	1	288	540	15	1,9
11	24750-77969	Travessa União Inferior	2	289	66	18	0,2
13	24757-77970	Painel Cerquinha	3	285	200	15	0,7
14	24758-77971	Reforço Cerquinha	2	500	60	18	0,3
15	24759-77972	Travessa União Cerquinha	1	210	50	18	0,1




**1****2**


**3**




**4**




**5**



**6**




**7**




**8**


*Posicionar a estrutura montada conforme desejado.*




**9**



10




11




## Opção Montessori

8A




## Opção Montessori



9A




**12**



Retire a proteção da fita dupla face das canaletas, da fita led e do interruptor e fixe nos locais indicados.




Com cuidado, passe a fita led pela furação para fixá-la no painel.





Passe a fiação pelas canaletas e depois fixe a canaleta maior na cabeceira da cama, abaixo dos estrados



CORRETO




ERRADO






# 12B




## Opção Montessori



Retire a proteção da fita dupla face das canaletas, da fita led e do interruptor e fixe nos locais indicados.




Com cuidado, passe a fita led pela furação para fixá-la no painel.





Passe a fiação pelas canaletas e depois fixe a canaleta maior na cabeceira da cama, abaixo dos estrados





CORRETO




ERRADO




13



**14**



**15**



# **Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel**

## **Limpeza**

Use um pano macio, levemente umedecido com água. possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## **Manutenção**

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## **Ventilação**

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

# CASA TEMA

V.01