













manual de montagem



**Caro montador !!!**


Para uma melhor montagem de nosso produto siga as seguintes instruções:

- Retire todas as peças da caixa e identifique-as;
- Separe e confira todos os acessórios;
- Deixe as peças em pé, nunca as deite colocando umas sobre as outras;
- Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem
- Fixar o produto a uma altura de 20cm do solo.


Acessórios

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| A |  Paraf. 4,0x50mm Elongado - 10un | B |  Paraf. Cabeça chata Philips 3,5x14mm - 10un | C |  Paraf. Cabeça panela Philips 3,5x14mm - 08un | D |  Prego 10 x 10 - 05un | E |  Castanha Girofix - 28un |
| F |  Pino Girofix - 28un | G |  Sapata com regulagem - 04un | H |  Corrediça telescópica - 01par | I |  Cavilha 8x30 madeira - 20un | J |  Cantoneira plastica - 04un |
| K |  Paraf. 5,0x60mm Cab. Chata - 02un | | | | | | | | |

Ferramentas utilizadas para a montagem





1 Passo




2 Passo

3 Passo

Para encaixar e desencaixar as correias



4 Passo



- Utilizar os pregos para fixar o fundo da gaveta.

| Ref.: | Cód.: Fabrica | Descrição | Qde |
|-------|------------------|-----------------------------|-----|
| 01 | 100301 | Lateral direita..... | 01 |
| 02 | 100302 | Lateral Esquerda..... | 01 |
| 03 | 100303 | Moldura..... | 02 |
| 04 | 100304 | Prateleira 01..... | 01 |
| 05 | 100305 | Prateleira 02..... | 01 |
| 06 | 100306 | Trava traseira..... | 01 |
| 07 | 100307 | Trava interna..... | 02 |
| 08 | 100308 | Tampo..... | 01 |
| 09 | 100309 | Base..... | 01 |
| 10 | 100310 | Divisão..... | 01 |
| 11 | 100311 | Frente de gaveta..... | 01 |
| 12 | 100312 | Contra Fundo de gaveta..... | 01 |
| 13 | 100313 | Lateral de gaveta..... | 02 |
| 17 | 100314 | Vista..... | 01 |
| 18 | 100315 | Fundo de gaveta..... | 01 |

Para uma melhor fixação da peça número 10, utilizar dois parafusos estruturais conforme a ilustração.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A NEW CEVAL, solicita ao cliente a leitura prévia do esquema de montagem para a melhor montagem do produto. A garantia complementar abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação no prazo de 03 meses, contando apartir da entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.



O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- Haja utilização de peça ou componente não original, adequado ao produto.
- O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.

Importante: Este desenho deverá ficar em posse do cliente para eventuais assistências técnicas, pois as mesmas só serão atendidas com o envio deste desenho, assinalado a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

CUIDADOS COM A LIMPEZA DO PRODUTO

- Use somente uma flanela macia e seca:
- Não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra-móveis etc:
- Evite encostar o produto na parede para melhorar a ventilação e evitar umidade:
- Evite arrastar o produto. Caso seja imprescindível, esvazie-o totalmente e puxe-o em local bem próximo a ela.
- Evite expor o móvel à umidade ou à luz solar direta, ou outra forma de calor.

