



Balança Digital Oslo

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, design e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo. A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Descrição:

- A - Plataforma de pesagem
- B - Visor LCD
- C - Botão do seletor de unidade de peso
- D - Tampa do compartimento da bateria

Conselhos e advertências de segurança

Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardá-lo para consultas futuras. A não observação e cumprimento destas instruções pode resultar num mau uso ou acidente.

IMPORTANTE:

- Este não é um produto médico nem de diagnóstico. Portanto, seus resultados ou a interpretação dos mesmos não devem ser tomados como base ou guia para nenhum tipo de tratamento sem a intervenção de um médico.
- Este produto não é apto para pesagens nem intercâmbios comerciais.

Ambiente de utilização ou trabalho:

- Colocar o aparelho sobre uma superfície horizontal, dura, rígida, plana, estável e sem vibrações, evitando qualquer contacto da área de pesagem com paredes ou outros objetos alheios à pesagem. Caso contrário a balança não mostrará corretamente os dados referentes ao peso.

Segurança pessoal:

- Não usar o aparelho com os pés molhados.

Utilização e cuidados:

- Não mover o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Não exceder a capacidade de pesagem do aparelho.
- Retirar as pilhas ou baterias do aparelho no caso de não o utilizar durante longos períodos de tempo.
- Este aparelho está projetado unicamente para utilização doméstica, não para utilização profissional, industrial ou médica.
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho está projetado para ser utilizado apenas por adultos. Não permitir que seja utilizado por pessoas não familiarizadas com seu uso ou com suas capacidades mentais ou juízo alterados, ou crianças.
- Guardar este aparelho fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas para seu uso.
- Não guardar o aparelho na vertical.

ADVERTÊNCIA:

- Não usar o aparelho se o vidro estiver rachado ou partido.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Montagem da(s) bateria(s):

- **ADVERTÊNCIA:** durante o processo de manuseamento da bateria, não tocar simultaneamente nos dois pólos, uma vez que isso provocaria uma descarga por parte da sua energia armazenada, afetando diretamente a vida útil da bateria.
- Retirar a tampa do compartimento da(s) bateria(s).
- Verificar se retirou a lamina de plástico de proteção da(s) bateria(s) (há baterias que trazem uma lamina de proteção).

- Colocar a(s) bateria(s) no seu compartimento, respeitando a polaridade indicada (Fig. 1).
- Fechar a tampa do compartimento da(s) bateria(s).
- É fundamental que as baterias sejam do mesmo tipo e carga. Nunca misturar baterias recarregáveis com pilhas de carbono-zinco ou pilhas alcalinas.

- **Nota:** durante o processo de substituição da(s) bateria(s) a configuração do aparelho apagar-se-á, sendo necessário voltar a configurar os parâmetros do aparelho.

Modo de emprego

Notas prévias à utilização:

Preparar o aparelho consoante a função pretendida:

Função do seletor de unidades de peso Kg/Lb/St/lb

O aparelho tem um seletor de unidades de peso. Coloque o seletor em posição, de acordo com a unidade com que pretende trabalhar. (Fig. 2).

Utilização:

Coloque-se no centro da plataforma, evitando movimentos súbitos, mantendo-se imóvel e sem tocar outros objetos, até o aparelho indicar o seu peso.

Função de espera automática (stand by):

Para poupar energia, o aparelho passa para o modo de espera após alguns segundos de inatividade por parte do utilizador.

Uma vez terminada a utilização do aparelho:

Retirar as pilhas ou baterias do aparelho no caso de não o utilizar durante longos períodos de tempo.

Mensagens específicas:

Poderão surgir no visor as seguintes mensagens:

- EEEE: significa que a capacidade do aparelho foi excedida.
- Lo: significa que é necessário substituir a bateria.

Limpeza

- Limpar o aparelho com um pano úmido com algumas gotas de detergente neutro e secá-lo de seguida.
- Não utilizar solventes, produtos com um fator pH ácido ou básico, como água sanitária, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.

Bateria

Este aparelho apenas deve ser utilizado com o seguinte tipo de bateria (Fig. 3).

- Tipo de bateria: 3V CR2032.
- Poderá adquirir este tipo de bateria em lojas especializadas.

Anomalias e reparação

Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizada. Não o tente desmontar ou reparar, já que pode ser perigoso.

Ecologia e reciclabilidade do produto

- Os materiais que constituem o embalagem deste aparelho são recicláveis. Caso deseje desfazer-se deles, pode utilizar os contenedores públicos apropriados para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.
- O produto contém baterias no seu interior, que devem ser retiradas antes de se desfazer do produto. Lembre-se que as pilhas/ baterias devem ser depositadas em contenedores especiais autorizados e que nunca devem ser colocadas no fogo.



Recomendações Especiais

- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

Termo de Garantia


Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pelo prazo total de um ano, a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pelo fabricante.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. O fabricante é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação do fabricante, não terão custos para o consumidor.

Exclusão da garantia

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou for caracterizada como não original.




Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br
ou ligue para

0800 7040848
MALLORY
www.mallory.com.br

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

MALLORY



Balança Digital

OSLO

REV-00-190815

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Melo, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58