

7ª Montagem da Moldura Superior.
ETAPA




8ª Fixação das Costas.
ETAPA




09 Montagem das Portas


9ª Montagem das Portas Superiores.
ETAPA




10ª Montagem das Portas.
ETAPA



11ª Fixação das Portas.
ETAPA



12ª Montagem completa do produto.
ETAPA




Sallêto

MODULADO
APOLO
PREMIUM 04 PORTAS



Encontre um montador mais próximo de você:

mounts
Cupom:SALL30



Atualizado em: 22/04/26

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


Av. Jesus Candian, 800–Caixa Postal 116
CEP36503-258–Mangueira Rural–Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

LISTA DE PEÇAS


CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.	Vol.
18088	01	Divisão Menor_Apollo Premium	392	317	12	2	1/2
18097	02	Divisão do Nicho	335	267	12	1	2/2
18087	03	Painel de Travamento	1650	385	15	1	1/2
18096	04	Prateleira Menor fixa	370	335	12	8	2/2
18099	05	Suporte da Prateleira	235	110	15	1	1/2
18094	06	Prateleira Maior	1650	267	12	1	2/2
18093	07	Tampo Maleiro	1650	335	12	1	2/2
18092	08	Lateral Interna	1918	335	12	2	2/2
18085	09	Tampo	2415	335	12	1	1/2
18091	10	Lateral	2000	335	12	2	2/2
18084	11	Portas	1820	385	12	2	1/2
18083	12	Porta Menor	450	385	12	2	1/2
18082	13	Rodapé Frontal	370	110	12	2	1/2
18081	14	Rodapé Traseiro	370	110	12	2	1/2
18080	15	Moldura Superior	2415	70	15	1	1/2
18079	16	Costa Horizontal Superior	1663	407	3	1	1/2
18078	17	Costa Horizontal	1663	353	3	1	1/2
18077	18	Costa Vertical	385	1820	3	2	1/2

LISTA DE FERRAGENS




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


1ª ETAPA Montagem do Rodapé com as laterais.




2ª ETAPA Montagem das Prateleiras.




3ª ETAPA Montagem do Tampo Superior nos dois Módulos.



4ª ETAPA Montagem do Painel de Travamento.



5ª ETAPA Montagem dos Tampos Inferiores.



6ª ETAPA Montagem das Divisões.

