

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadores.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafusos até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.


▲FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
(cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Verifique periodicamente o estado das cordas dos balanços, em caso de *desgastes providencie a troca.
(* fios soltos ou quebradiço , ressecados ou com diâmetro irregular)
- Inspeção os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

DIMENSÕES



ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Miniplay Fly

Módulo A

- 1 - Posicionar as Paredes do Miniplay (1) uma de frente para a outra, com os Arcos (18) e os Degraus (4) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes do Miniplay (1) em direção aos Arcos (18) e os Degraus (4), possibilitando o encaixe e travando o Módulo A.
- 3 - Parafusar os Arcos (18) utilizando os Parafusos M6x60 (19) conforme indicado no **Detalhe A**. Os dois lados de ambos os Arcos devem ser parafusados.
- 4 - Encaixar o Escorregador Pequeno (2) em 1 dos Arcos (18).
- 5 - Encaixar a Escalada Pequena (3) no outro Arco (18).

Módulo B

- 1 - Fixe a Travessa (6) no Cavelete (5) utilizando os parafuso M6x50 (8) com as Arruelas (11).
- 2 - Encaixe o Conector (7) em uma das Paredes do Miniplay (1).
- 3 - Fixe o Conector (7) com os Parafusos Mitofix (15).
- 4 - Encaixe a Travessa (6) + Cavelete (5) no Conector (7) que está fixado na Parede do Miniplay e fixe com os parafusos M6x50 (8) com Arruelas (11).
- 5 - Coloque o Balancinho Jet (13) e prenda as Cordas (16) com as Abraçadeiras (17).





**Seu Miniplay Fly está pronto!
Divirta-se!**

Componentes

SEQ.	QTD.	DESCRIÇÃO
1	2	Parede do miniplay
2	1	Escorregador pequeno
3	1	Escalada pequena
4	4	Degrau do miniplay
5	2	Cavelete Baby play
6	1	Travessa Baby play
7	1	Conector kit fly playground
8	8	Parafuso m6x50
9	1	tubets 200 mm
10	2	Porca cega D30
11	8	Arruela lisa m6
12	1	Timão
13	1	Balancinho Jet
14	1	Joystick
15	4	Parafuso mitofix m6x30
16	1	Corda
17	2	Abraçadeira
18	2	Arco
19	8	Parafuso mitofix M6x60

Módulo A



Módulo B