


Escrivaninha

Squadra



ARTANY[®]
Arte em Escritórios

Conheça outros produtos da nossa empresa no site: www.artany.com.br.
Conozca otros productos en el sitio: www.artany.com.br.

- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montada, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inapropriado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, por favor, utilize os códigos dos mesmos.

- *Siga con atención todas las instrucciones de armado.*
- *Arme su mueble en un lugar cerca donde será instalado. Mover el producto ya montado puede perjudicarlo.*
- *Haga el montaje en una superficie limpia y plana. Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.*
- *Asegúrese de que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.*
- *Compare cuidadosamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.*
- *Utilice las herramientas indicadas. Sólo utilice atornillador automático si tiene conocimiento y habilidad. El uso inapropiado puede dañar piezas y / o accesorios.*
- *Si el producto necesita fijación en la pared, tenga cuidado de no alcanzar cables y cañones al perforar la pared.*

OBS: Si necesita solicitar piezas y / o accesorios de repuesto, por favor, utilice los códigos de los mismos

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade, mantendo-o em local seco e arejado. Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto al sol, altas temperaturas y la humedad. Mantener en local seco y ventilado. Para limpiar, utilice un paño suave y seco. No es necesario el uso de materiales abrasivos o alcohol.

Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto e o número do lote (ver etiqueta).

Com este produto, a **Artany** tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de 03 meses a partir da data da nota fiscal de compra. A **Artany** restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.



A **Artany** declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do fone (41) 3556 1500 ou do e-mail assistencia@artany.com.br, e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas conforme descritas no manual.


FERRAMENTAS **NÃO** FORNECIDAS, MAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM DO PRODUTO

HERRAMIENTAS **NO** SUMINISTRADAS, MAS NECESARIAS
PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO



100097

31X



100070

33X



100069

33X




102958 - Branco

13X



102647 - Nogal

20X



100560

4X



100461

10X



100098

8X




102349

4X




100201

12X




100472

2X




102614

4X



102236 - A






1X
102236




100281


2X

A **Instalação Trilho Telescópico - 350mm** *Preparación del Guia Telescópico - 350mm*
102236




Como retirar a gaveta *Cómo sacar el cajón*






Número Número	Medida Dimensión	Cantidad Cantidad
01	1015x400x15mm	01
02	1015x72x15mm	01
03	350x55x15mm	01
04	1020x200x15mm	01
05	956x50x15mm	01
06	543x72x15mm	01
07	600x90x15mm	01
08	600x90x15mm	01
09	1050x550x15mm	01
10	1020x75x15mm	01
11	660x90x25mm	04
12	550x90x25mm	02
13	550x100x25mm	02
14	870x90x25mm	01


1




7X



2




2X




3

2X




100472

2X →



03



4X




100201

4X



102349


2X




102236 - B

4

4X



100097




04

2X



100070

5



06

3X



100097


6

4X




100201

4X



100097




07/08

2X




100070

2X



102236 - A

7






10

6X






100097



8



9




10








11

2X




2X








12

7X



7X








13




2X




2X









14



15



16




17

4X





100069



4X



102647 - Nogal




100069




102647


18




19



100069



102647




4X






100069

4X




102647 - Nogal

20




8X




100098

2X




100281


21



100069



102647




12X





100069

12X



102647 - Nogal

22

ATENÇÃO
ATENCIÓN



Depois de colocar a gaveta ajustar o trilho conforme o **Passo F** da Instalação do Trilho Telescópico.

Después de colocar el cajón, ajustar el guía de acuerdo a el **Paso F** de la Preparación del Guía Telescópico.

4X



100201

23

4X



100461