

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCTIVO DE ARMADO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova Móbile Ind. e Comércio Ltda.
 Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 2105-8400 - Fax: (54) 2105-8401
 CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBILE


B10




Ferragens/Herrajes/Hardware

A		06
B		06
C		04
D		04
E		10
F		04
G		52
H		22
I		08
J		08
K		02
L		02
M		64
N		01
O		16


Peças/Piezas/Pieces




Loc.	Descrição/Descripción	Dimensão (mm) Dimensión (mm)	Qtde. Cantid
1	Lateral/Lateral	665x400x15	02
2	Divisão/Divisoria	665x400x15	01
3	Base intermediária/Base del medio	273x400x15	04
4	Base inferior/Base inferior	592x400x15	01
5	Supporte para tampo/Soporte tapa	100x100x15	04
6	Lateral banco/Lateral banco	405x200x15	08
7	Reforço banco/Refuerzo banco	210x164x15	04
8	Assento/Asiento	300x260x15	04
9	Tampo menor/Tapa menor	800x175x15	02
10	Tampo maior/Tapa mayor	800x450x15	01




2




3




4




5





6



7







8



ATENÇÃO!
EM CASO DE USO DE PARAFUSADEIRA, COMECE COM UM TORQUE BEM LEVE E VÁ AUMENTANDO ATÉ ACHAR O IDEAL - APERTE SOMENTE ATÉ TRAVAR - TORQUE EXCESSIVO PODE ESPANAR O PARAFUSO E DANIFICAR A PEÇA, COMPROMETENDO SUA CORRETA FIXAÇÃO !

Opções de uso



B10