




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

CAMA ALBANY




REF.	IMAGEM	TAM.	QUANT.
A		1/4"x80	08
B		Porca Meia Lua	08
C		7x100	06
D		7x50	04
E		Chave 4MM	01
F		4x30	64
G		10x40	14
H		8x30	08
I		4x25	20
J			02



ATENÇÃO

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Não jogue nenhum material da embalagem até que seu produto esteja todo montado.
- 6- Você adquiriu um móvel feito de madeira de pínus reflorestada, o qual pode apresentar alterações de características, devido a naturalidade da madeira.
- 7- Monte seu produto sobre a embalagem, para que não fique em contato diretamente ao chão.

TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN
NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2





PASSO01




PASSO02

MONTAGEM CABECEIRA




PASSO03

MONTAGEM CABECEIRA





PASSO04

MONTAGEM CABECEIRA





PASSO05

MONTAGEM CABECEIRA




PASSO06

MONTAGEM CABECEIRA





PASSO07

MONTAGEM PESEIRA





PASSO08

MONTAGEM PESEIRA





PASSO09

MONTAGEM PESEIRA





PASSO10



MONTAGEM PESEIRA





PASSO11





PASSO12



PASSO13



PASSO14



INSTRUÇÕES

Limpeza:

Utilize uma flanela úmida. Não utilize produtos a base de álcool, abrasivos, esponjas de aço, sapólio, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco ou acetona.

Cuidados Gerais:

Não borrife produtos de limpeza em sua peça, se necessário aplicar o produto na flanela e posteriormente na superfície desejada;
Proteja a superfície de seu móvel, não coloque sobre ele, sem proteção, objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes ou que soltem tinta;
A exposição contínua ao sol, devido aos raios UV, pode causar desbotamento da cor.

Assistência Técnica:

Caso seja necessário a troca/substituição de peças favor entrar em contato pelo e-mail marketplace@moveissemmer.com.br.
A solicitação deverá descrever detalhadamente o nome do produto, cor, número da peça, motivo da troca e foto da peça danificada.
Ou ainda contatar pelo fone 047 3645-2328.