


LISTA DE PEÇAS | Português / Español / English

Nº	Descrição / Descripción / Description	Qtd.
1	Painel	01
2	Prateleiras	02
3	Prateleira de vidro	01
4	Supor te parede	01
5	Supor te painel	01
6	Espelho	02


LISTA DE ACESSÓRIOS | Português / Español / English

Nº	Acessórios / Accesorios / Accessories	Qtd.	Nº	Acessórios / Accesorios / Accessories	Qtd.
A	Supor te prateleira	02	E	Bucha / Bucha / Bush 10mm	03
B	Parafuso / Tornilho / Screw 7,0x50	06	F	Passa fio / Pasa el hilo / Passes Thread	02
C	Parafuso / Tornilho / Screw 6,0x71	03	G	Fita dupla face	08
D	Parafuso / Tornilho / Screw 3,5x16	02	H	Distanciador	02
I	Parafuso / Tornilho / Screw 4x25	02			


1º Passo




2º Passo



3º Passo




4º Passo



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

- * Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque uma sobre as outras.
- * Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.
- * Este móvel requer duas pessoas para a montagem.



bechara

Fone/Fax: 17 3272-9190 / 3272-9191

site: www.jbbechara.com.br


Avenida Gildo Savatin, 308 - Boa Vista
CEP: 15.170-000 - Tanabi - SP

ESQUEMA DE MONTAGEM

A T E N Ç Ã O

A montagem desse produto tem que ser feita por montadores profissionais, caso contrário acarretará na **PERCA DA GARANTIA**.

5008



Tamanho máximo da TV

42"

Dimensões do Painel: Altura: 0,90m | Comprimento: 1,36m | Profundidade: 0,24m

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

**Não use produtos abrasivos como álcool, solvente, acetona, etc...
Use somente um pano macio e seco.**