



MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Aspirador de Sólidos e Líquidos
ECOCLEAN



CUIDADO: Leia o Manual de instruções antes de usar o aparelho.



IMPORTANTE!

Este Manual de Instruções contém importantes informações de uso, instalação, manutenção e segurança, devendo o mesmo estar sempre disponível para o operador. Antes de operar o equipamento ou ao realizar manutenção, leia atentamente este manual entendendo todas as instruções, a fim de prevenir danos a você e a seu aspirador.

Índice

Introdução.....	2
Acessórios e Características Técnicas.....	3
Instalação.....	3
Indicação dos Interruptores.....	4
Limpeza dos Filtros.....	4
Operação do Aspirador.....	4
Cuidados.....	5
Diagnóstico de Falhas.....	6
Manutenção Corretiva.....	6
Termo de Garantia.....	7
Rede de Assistências Técnicas Autorizadas.....	8

Introdução

Obrigado por escolher a IPC Brasil. Este manual vai ajudá-lo a otimizar o rendimento, garantir o uso seguro e orientá-lo na manutenção preventiva do equipamento. Ocorrendo um problema que não possa ser solucionado com as informações contidas neste manual, contate o revendedor mais próximo de você, que estará sempre pronto a ajudá-lo. Para validar a garantia e para maior segurança do equipamento é imprescindível a utilização de peças originais.

A IPC Brasil, empresa brasileira do grupo IPC Integrated Professional Cleaning, com sede em Pinhais (PR), fabrica mais de 80 modelos de aspiradores-extratores, centrais de limpeza e aspiradores para ferramentas eletro-pneumáticas, desenvolvidos para a limpeza de carpetes, estofados, pisos frios, poeiras finas, carros e diversas outras situações específicas em instalações industriais e comerciais.

Acessórios e Características Técnicas

Aspirador Ecoclean



MODELOS	CÓDIGO	TENSÃO/POTÊNCIA	CABO ELÉTRICO	VÁCUO	ASPIRAÇÃO	RUIDO	TANQUE	DIMENSÕES	PESO
ECOCLEAN	AP120-127	127V / 1200W	2x1,5mm (127V)	17 kPa	110 m³/h	< 80 dB	18 litros	38x38x42cm	5,6 kg
	AP120-220	220V / 1200W	2x0,75mm (220V)	1735 mmH2O					

Instalação

1 MONTAGEM


- 1.1 Retire o equipamento da embalagem, retire os acessórios do tanque do aspirador e monte conforme necessidade de uso.
- 1.2 Instale os rodízios encaixando-os nos furos da base do carrinho
- 1.3 Para uso na função soprador, encaixe a mangueira na saída 1
- 1.4 Para uso na função aspirador, encaixe a mangueira na saída 2

2 LOCALIZAÇÃO

- 2.1 Opere o aspirador em uma área livre de gases, substâncias inflamáveis, explosivas, ou tóxicas.
- 2.2 A temperatura ambiente máxima recomendada para trabalho é de 40°C.

3 LIGAÇÃO ELÉTRICA

- 3.1 Consulte um técnico especializado para avaliar as condições gerais da rede elétrica e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados.
 - 3.2 Siga as recomendações da Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR 5410.
 - 3.3 Os cabos de alimentação devem ser dimensionados de acordo com a potência do motor, tensão da rede e distância da fonte de energia elétrica.
 - 3.4 Antes de conectar o equipamento à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto coincide com a tensão local.
 - 3.5 Para sua segurança, nos produtos que tenham plug 2P+T, a instalação deve ter cabo condutor de aterramento para evitar descargas elétricas (choque).
 - 3.6 Verifique se o plug do equipamento é compatível com a tomada.
- NOTA:** As despesas de instalação, acessórios opcionais e chave elétrica para conectar o plug são de responsabilidade do cliente.



Indicações dos interruptores



ASPIRAÇÃO



BOMBA DE ÁGUA

Limpeza dos Filtros



ATENÇÃO!

O uso continuado do aspirador com filtros sujos ou saturados danificará seu equipamento, por isso a correta manutenção e limpeza dos mesmos é muito importante.

LIMPEZA BÁSICA

O usuário no final do dia, ou quando perceber o acionamento da bóia de vedação, deverá proceder da seguinte forma:

1. Desligue o aspirador.
2. Retire o filtro e limpe a sujeira grudada.
3. Passe um jato de ar comprimido de dentro para fora para que a poeira que está nas fibras do elemento filtrante seja eliminada.
4. Recoloque o filtro e utilize o aspirador normalmente.

LIMPEZA COMPLETA

Quando o usuário perceber que a bóia de vedação aciona com muita frequência é sinal que os filtros precisam ser lavados. Proceda da seguinte forma:



1. Siga os passos 1 a 3 da limpeza básica.
2. Para o filtro de poliéster, desmonte o filtro e retire o elemento filtrante.
3. Deixe o elemento filtrante de molho numa solução de água e sabão neutro por alguns minutos e em seguida enxágüe com água em abundância.
4. Deixe secar bem antes de utilizar.
5. Os procedimentos acima também são válidos para o protetor de espuma.

Operação do Aspirador

Monte os acessórios. Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que o interruptor esteja na posição 0 (desligado). Conecte o plug à tomada e acione o interruptor através da tecla I (ligado).

1 INSTRUÇÕES PARA ASPIRAR POEIRAS E SÓLIDOS

- 1.1 Posicione o filtro no tanque.
- 1.2 Acoplar o cabegote ao tanque e prenda-o com as presilhas;
- 1.3 Conectar a mangueira flexível à entrada de aspiração;
- 1.4 Conectar as extensões à extremidade da mangueira;
- 1.5 Escolher o acessório adequado ao uso;
- 1.6 Conectar o plug do aspirador a tomada, acionando em seguida o interruptor;
- 1.7 Ao usar o saco de papel (opcional), insira-o no defletor interno do tanque.



2 INSTRUÇÕES PARA ASPIRAR LÍQUIDOS

- 2.1 Retire o filtro de tecido e posicione o anel espaçador no tanque.

NOTA

- A utilização do saco de papel propicia menos manutenção no filtro, aumentando sua vida útil;
- Aconselha-se o descarte do conteúdo e limpeza do

reservatório após cada uso;

- Retire o filtro de papel para a aspiração de líquidos;
- Para poeiras finas, objetos cortantes e líquidos especiais, consulte a fábrica.

Cuidados



ATENÇÃO!

O aspirador se utilizado inadequadamente, pode causar danos físicos e materiais. A fim de evitá-los, siga as recomendações abaixo:

1. Este equipamento:

- pode provocar interferências mecânicas ou elétricas em equipamentos sensíveis que estejam próximos;
- não deve operar em locais onde pessoas não autorizadas, crianças ou animais possam ter acesso;
- não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento,
- requer uma pessoa autorizada para supervisão no uso, manutenção e equipamento de proteção individual (EPI) apropriado; As crianças devem ser vigiadas para se assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- quando em funcionamento, deve-se ter cuidado para não posicionar o acessório de aspiração perto das partes delicadas do corpo, como olhos, boca, ouvidos, etc.

2. Os componentes da embalagem (saco plástico) podem ser potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, animais ou pessoas que não tenham consciência dos seus atos.

3. CUIDADO: Este equipamento não é adequado para aspirar poeiras perigosas. Nunca usar o equipamento para aspirar substâncias inflamáveis, explosivas, tóxicas, corrosivas, voláteis ou similares.

4. ATENÇÃO: Não aspire poeiras finas (cimento, cal, gesso, farinha, etc.) em grande quantidade, pois pode saturar o filtro e causar a queima do motor. **Para poeiras finas consulte a fábrica.**

5. Nunca puxe ou levante a máquina pelo cabo elétrico.

6. Nunca mergulhar o equipamento em água para limpeza.

7. Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, do plug e de outras partes do equipamento. Se existirem danos não utilizar o equipamento.

8. Nunca deixar o equipamento ligado sem a presença de um operador.

9. Verificar se a bôia de vedação está em bom estado, e não obstruída. **CUIDADO:** Se espuma ou líquido escapar do aparelho, desligue-o imediatamente.

10. Em caso de queda do equipamento em operação, é recomendável desligar o aspirador antes de levá-lo e encaminhá-lo a um POSTO DE ASSISTÊNCIA mais próximo para a verificação.

11. Não aspirar solventes ou detergentes agressivos.

12. Antes da sua utilização, o equipamento deve ser conectado corretamente a todos os acessórios.

13. Não realize manutenção com o aspirador ligado.

14. Não limpe ou mexa na parte elétrica sem antes desconectar o aspirador da rede elétrica.

15. Antes de locomover o produto desconecte-o da tomada. Por se tratar de um produto com rodas, providencie uma boa fixação quando for transportá-lo em um veículo.

16. Nunca efetue a limpeza da parte externa do aspirador e interna do tanque com solvente, utilize detergente neutro.

17. Providencie para que não ocorra a acumulação de solventes, tintas ou outro produto químico que possa ocasionar risco de explosão ou danos para o aspirador.

18. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Somente substitua o cabo de alimentação com o tipo especificado no manual de instruções. Nunca utilize extensão (rabicho). A não observância destas instruções poderá ocasionar a perda da garantia e danos à parte elétrica do aspirador e prejudicar a segurança.

19. ATENÇÃO: O equipamento não pode trabalhar com filtros saturados (entupidos).

20. Recomenda-se cuidado extra ao aspirar substâncias secas (areia, limalhas, etc), principalmente em dias ou locais de umidade baixa, que podem gerar energia estática ou risco de acidente. É prudente aterrar o equipamento.

21. Na presença de qualquer anomalia no equipamento, suspenda imediatamente o seu funcionamento e contate ou encaminhe-o ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA mais próximo.

22. Não utilizar os aspiradores em ambientes com poeira suspensa no ar.

23. CUIDADO: Os equipamentos contidos neste manual são para uso seco somente e não devem ser usados ou guardados ao ar livre em condições úmidas.

24. AVISO: Use somente os acessórios providos com o aparelho ou especificados no manual de instruções. O uso de outros acessórios pode prejudicar a segurança.

25. Desligue o motor por pelo menos 1 minuto a cada 15 minutos de uso, para garantir o resfriamento do motor. Não realizar estas pausas pode danificar o motor.

26. Não utilize este equipamento por mais de 4 horas (incluindo as pausas para resfriamento) em um mesmo dia.

Diagnóstico de Falhas

Muitas vezes, aquilo que a primeira vista parece ser um defeito, pode ser solucionado por você mesmo sem a necessidade de recorrer a um POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Persistindo o problema após tentadas as ações corretivas abaixo, entre em contato com o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA mais próximo.

DEFEITO EVENTUAL	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Motor do aspirador funcionando mas não ocorre a sucção.	Bóia de vedação da sucção de líquidos acionada.	Remova o conteúdo do tanque e limpe o guia da bóia, quando necessário.
Motor não parte ou não religa. Obs.: Não insista em partir o motor sem antes constatar e eliminar a causa do problema.	Queda ou falta de tensão na rede elétrica.	Verifique a instalação e/ou aguarde a estabilização da rede.
	Motor elétrico danificado.	Encaminhe o aspirador ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
	Partes internas do motor com alta presença de pó.	Substitua os componentes e instale um filtro adequado.
	Escova do motor gasta ou mola sem ação.	Substitua as escovas. Proceda a troca das escovas através do POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Desgaste prematuro dos componentes internos do aspirador.	Motor está molhado. Em hipótese alguma ligue o aspirador nesta condição.	Efetue a secagem do motor e transporte o líquido aspirado removendo inicialmente o bloco motor.
	Operando em ambiente agressivo.	Proceda a troca dos componentes através do POSTO ASSIST. TÉCNICA.
A bóia de vedação aciona com frequência.	Não foram utilizados os filtros indicados.	Proceda a troca dos componentes através do POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA adquirindo o filtro necessário e operando o equipamento fora do ambiente agressivo.
	Filtros sujos ou saturados, isso ocorre com maior frequência durante a aspiração de poeiras finas.	Limpe os filtros seguindo as orientações deste manual. Não utilize este equipamento para aspirar poeiras finas.

Manutenção Corretiva

Encaminhe o equipamento à um POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA IPC Brasil mais próximo.

Termo de Garantia

A IP Cleaning Indústria e Comércio Ltda (IPC Brasil) nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano (incluindo período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- A.** O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal Original de Venda.
 - B.** Se o cliente desejar ser atendido a domicílio, ficará a critério do POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA a cobrança de uma taxa de visita.
 - C.** São excluídos da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: filtro, escova de carvão, mangueiras, escovas, rodos, borrachas e feltros dos rodos, bicos, interruptor, pressostato, componentes da bomba de detergente, rodízios, rodas e acessórios opcionais. São de responsabilidade da IPC Brasil as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA constatar defeito de fabricação.
 - D.** A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza, troca da escova de carvão, danos à parte externa do produto bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, agentes externos, intempéries, instalação, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mal dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o Manual de Instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
 - E.** A IPC Brasil concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo seu representante/fabricante constar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos pela garantia.
 - F.** Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da IPC Brasil sobre o andamento do serviço.
- A IPC Brasil ou o POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência desta não observância.
- G.** As peças de reposição utilizadas sejam originais.
 - H.** A IPC Brasil manterá disponíveis as peças deste produto aos POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA por um período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data em que cessar a sua comercialização.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A.** Do decurso normal do prazo de sua validade
- B.** O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela IPC Brasil, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.

OBSERVAÇÕES

- A.** Este aspirador foi fornecido de acordo com as especificações técnicas do cliente: capacidade, potência e tensão, no ato do pedido de compra junto ao distribuidor.
- B.** O prazo para execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data de entrega do produto ao POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
- C.** São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- D.** Nenhum revendedor, representante ou POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da IPC Brasil.
- E.** Desenhos e fotos unicamente orientativos.
- F.** O atendimento será realizado pelo técnico mediante as condições de logística local.

Rede de Assistências Técnicas Autorizadas

* Esta lista pode ser alterada sem aviso prévio. Consulte nosso site para a lista atualizada de Assistências: www.ipcbrasil.com.br

ALAGOAS

AGILIMP

Al. Capitão Marinho Falcão, 1100.
Pocó. Maceió/AL. | CEP: 57025-260.
Tel.: (82) 3327 1046. | (82) 3033 8417
altamir.al@hotmail.com

ELETRÔNICA SANTA CLARA

Rua Manoel Angelo Tavares, 22.
Baixão. Arapiraca/AL. | CEP: 57305-360.
Tel.: (82) 8103 9306. | jose_fm@live.com

ESSENCIAL HIGIENIZAÇÃO

Rua Maria Ramos de Lima, 244.
Antares. Maceió/AL. CEP: 57048-360.
Tel.: (82) 3034 5513 | essencialhigienizacao_comercial@hotmail.com

LOJA DO POSTO

Rua Manaus, 539. Prado. Maceió/AL.
CEP: 57010-610. Tel.: (82) 3376 9130.
lojadoposto@hotmail.com

AMAZONAS

GAMA MANUTENÇÃO

Rua Carlos Lecor, 4. Loja C. Parque 10.
Manaus/AM | CEP: 69055-430.
Tel.: (92) 3634 4612
gamacomercialmaster@hotmail.com

MANAUS COMERCIAL

Rua Jacareubas, 78. Planalto.
Manaus/AM | CEP: 69040-260.
Tel.: (92) 3238 5370
manauscomercial@bol.com.br

BAHIA

ELETROSERVICE

Rua Washington Luis, 148. Loja 2.Centro.
Vitória da Conquista/BA
CEP: 45000-735. Tel.: (77) 3421 1500
eletroservice2010@hotmail.com

JMA MÁQUINAS

Avenida Barros Reis, 450. Pau Miúdo.
Salvador/BA | CEP: 40.310-010.
Tel.: (71) 3233 3313 | (71) 3015 4172
jma.maquinas@uol.com.br

www.jmamaquinas.com.br

LUTEC

R. Gerson Sales, 170. S.Vicente. Vitória
da Conquista/BA | CEP: 45000-145.
(77) 3422 7582 | amuri10@hotmail.com

RF SILVA

Rua 2 de Julho, 222. Centro.
Porto Seguro/BA | CEP: 45810-000.
Tel.: (73) 3268 4043
minasmotores@hotmail.com

RPM COMÉRCIO

Rua Santa Cecília, 27B. Itinga.
Lauro de Freitas/BA. CEP: 42700-000.
Tel.: (71) 3369 2306
gerencia.rpm@gmail.com

TAKILOK

Av. Santos Dumont, 3580.
Estrada do Coco. Lauro de Freitas/BA.
CEP: 42700-000 | Tel.: (71) 3378 1706
takilok@hotmail.com

V MARINHO

Rua Gerson Sales, 170. São Vicente.
Vitória da Conquista/BA. CEP: 45000-145
Tel.: (77) 3422 7582.
amuri10@hotmail.com

CEARÁ

PRESTEC

Rua Júlio Braga, 317A. Parangaba.
Fortaleza/CE | CEP: 60720-640.
Tel.: (85) 3292 7625
prestec.service@uol.com.br

DISTRITO FEDERAL

A ALTA PRESSÃO

SIA Trecho 3. Sia Sul. Brasília/DF.
CEP: 71200-030. Tel.: (61) 3234-5666
contato@aaltaapressao.com.br

ÁGUAS CLARAS

Q QSD 13 Lote 20. L1. Taguatinga Sul.
Brasília/DF | CEP: 72020-130.
Tel.: (61) 3456 0364
vendas.df@dometec.com.br

CS

CSD 02 Lote 07. Loja 01. Taguatinga Sul.
Brasília/DF. CEP: 72020-025.
Tel.: (61) 3352 6685
vendas.df@dometec.com.br

FERMATEC

QI 01 Lotes 59/63. Taguatinga.
Brasília/DF. CEP: 72135-010.
Tel.: (61) 3354 3535
fermatec@gmail.com

MULT MARKAS

SHCES, 913. Cruzeiro Novo. Brasília/DF
CEP: 70655-012. | Tel.: (61) 3234 8550
multmarkas.gerencia@gmail.com

RIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Qd 4. Conjunto F. Lote 09.
Setor Oficinas Norte. Brasília/DF
CEP: 70364-460. Tel.: (61) 3234 9888
riosmaquinasltda@gmail.com

ESPIRITO SANTO

ANDRAS COMÉRCIO

Av. Silvío Avidos, 448. São Silvano.
Colatina/ES | CEP: 29703-100.
Tel.: (27) 3721 3104
raquelccsouza@hotmail.com

ELETROBOM

Rua Capitão José Maria, 1028. Centro.
Linhares/ES | CEP: 29900-172.
Tel.: (27) 3372 2000
eletrobom@outlook.com

LIDERJAT COMERCIO

R. João Bastos Vieira, 220.
Ilha de Sta Maria. Vitória/ES
CEP: 29051-200. Tel.: (27) 3323 9788
liderjat@uol.com.br

LOCA FÁCIL

Rodovia BR 101. Diamantina. Serra/ES.
CEP: 29160-840. Tel.: (27) 2104 6688
compras@locafácil.srv.br

TECNO CLEAN COMERCIAL

Rua João Vieira, 195. Lj 07.
Ilha de Montebelo/ES. CEP: 29053-223.

Tel.: (27) 2104 0000
tecno@industrialclean.com.br

TOTALMAQ COMERCIO E SERVIÇOS

Av. Abido Saadi, 1618. Jardim Atlântico.
Serra/ES | CEP: 29175-269.
Tel.: (27) 3252 5234
skemavitoria@ig.com.br

GOIÁS

AS DISTRIBUIDORA

Av. Perimetral, 3737 QD172 LT12.
Setor Bueno. Goiânia/GO.
CEP: 74215-017. Tel.: (62) 3233 2635
ascompressores@gmail.com

ELETRO WASH MÁQ. DE LIMPEZA

Rua 205, 539. Q 90 L3. Setor Coimbra.
Goiânia/GO | CEP: 74530-030.
Tel.: (62) 3233 2488
eletrowash@yahoo.com.br

ELEOTENSÃO

Avenida T63, 2081 Q366 L03.
Jd. América. Goiânia/GO.
CEP: 74230-100. Tel.: (62) 3259 0719
contato@eletrotensao.com.br

JK COMPRESSORES

Avenida Brasil Norte, 3185. Boa Vista.
Anápolis/GO | CEP: 75083-160.
Tel.: (62) 3943 3090
jkcompressores@gmail.com

JM ASSITÊNCIA TÉCNICA

Rua FL 10, 441 Quadra 15 Lote 13A.
Parque das Flores. Goiânia/GO
CEP: 74595-249. Tel.: (62) 3920 0112
jmservicosemanutencao@gmail.com

MARANHÃO

R B DOURADO

Rua São Pantaleão, 245. Centro.
São Luís/MA | CEP: 65015-000.
Tel.: (98) 3231 8297
rbdourado@oi.com.br

MINAS GERAIS

A LOCJET

Av. José Faria da Rocha, 4075. Eldorado.
Contagem/MG. CEP: 32310-210.

Tel.: (31) 3391 763. oficina@locjet.com.br

ALFATEC

Rua Pedro Castanheira, 37.
Belo Horizonte/MG. CEP: 31980-270
Tel.: (31) 3493 4057
miguelwar76@yahoo.com.br

CENTERCLEAN BH

Rua Paracatú, 78. Barro Preto
Belo Horizonte/MG. Tel.: (31) 2535-0300
contato@centercleanbh.com.br

COMPRIMIR

Rua José Cleto, 1220. Santa Cruz.
Belo Horizonte/MG. CEP: 31155-290.
Tel.: (31) 3424 2690
oficina@comprimir.com.br

DIVINÓPOLIS FERRAMENTAS

Rua Pernambuco, 865. Centro.
Divinópolis/MG. CEP: 35500-008.
Tel.: (37) 3213 1751
vendas@chulipa.com

ELETRO DOMESTICS

Rua Tiradentes, 257. Pouso Alegre.
Pouso Alegre/MG. CEP: 37550-000.
Tel.: (35) 3422 8719
alessandroferraz@oi.com.br

HIDROJET MÁQUINAS E SERVIÇOS

Av. Pres. Antônio Carlos, 3296.
Cachoeirinha. Belo Horizonte/MG
CEP: 31210-800. Tel.: (31) 3422 2922
vendas2@hidrojet.com.br

KINGS FERRAMENTAS

Rua João Pinheiro, 633. Centro.
Uberaba/MG | CEP: 38010-040.
kings.ferramentas@gmail.com

JET COMPANY

Rua Rio Grande do Sul, 565. Brasil.
Uberlândia/MG | CEP: 38400-650.
Tel.: (34) 3213 1878. ide@jetcompany.net

MARTZ TÉCNICA

Rua Contagem, 20. Loja C.
Betim Industrial. Betim/MG.
CEP: 32670-470. Tel.: (31) 3594 8527
contato@maquinasdelimpeza.com.br

LAVARRE PEÇAS E SERVIÇOS

Rua Boa Viagem, 195. Petrópolis.

Betim/MG. CEP: 32655-136.

Tel.: (31) 3594 8527
adjair@maquinasdelimpeza.com.br

MERCANTIL MÁQUINAS

Rua Araguari, 228. Bairro Preto.
Belo Horizonte/MG. CEP: 30190-110
Tel.: (31) 3271 6200
juliobarbosamercantil@gmail.com

SR PEÇAS

Rua Augusto Franco, 514.
São João Batista. Belo Horizonte/MG
CEP: 31515-240. Tel.: (31) 3654 8343
soaresrinco.pecas@yahoo.com.br

MATO GROSSO

ELETRIMAQ

Rua Antônio S. de Almeida, 688.
Várzea Grande/MT. CEP: 78115-330.
Tel.: (65) 3029 6830
eletrimaq@terra.com.br

NZ COMPRESSORES

Rua Projetada, 137.
Campo Novo do Parecis/MT
CEP: 78360-000. Tel.: (65) 3382 3509
nzmanutencao@gmail.com

MATO GROSSO DO SUL

IMPACTO FERRAMENTAS

Rua José Santiago, 52.
Vila Santa Dorothea. Campo Grande/MS.
| CEP: 79004-021. Tel.: (67) 3342 6664
jeferson@impactoferramentas.com.br

KAPITAL CONCERTOS

Rua Celina Bais Martins, 1131.
Nova Lima. Campo Grande/MS.
CEP: 79.017-141. Tel.: (67) 3352 7259
kapitalconcertos@hotmail.com

MAKIBRAS

Rua Treze de Maio, 3876.
Centro. Campo Grande/MS
CEP: 79002-355. Tel.: (67) 3044 6664

PARAÍBA

DISMALIMP

Rua Gil Furtado, 333. Estados.
João Pessoa/PB. CEP: 58030-206.

Tel.: (83) 3506 3162
comercial@dismalimp.com.br

LINCONSERV

Av. Barão Triunfo, 208. Varadouro.
João Pessoa/PB | CEP: 58010-400.
Tel. (83) 3241 1106 | (83) 3021 7980
linconserv@ig.com.br

PARÁ

EBS

AV. Generalíssimo Deodoro, 1595.
Nazaré. Belém/PA. CEP: 66035-090.
Tel.: (91) 3242 3351
kellyoliveyra@hotmail.com

MAQ SENNA

R. Marabá, 90. Da Paz. Parauapebas/PA
CEP: 68515-000. Tel.: (94) 98136 1748
maqsenna@hotmail.com

PROLIMPO

Av. Senador Lemo, 1318.
Telégrafo Sem Fio. Belém/PA
CEP: 66113-000. Tel.: (91) 3276 5440
prolimpo.service@bol.com.br

PARANÁ

A OFICINA DO COMPRESSOR

Rua David Tows, 201. Xaxim. Curitiba/PR.
CEP: 81830-270. Tel.: (41) 3049 7546
aoficinadocompressor@gmail.com

AIR PARANA COMPRESSORES

Rua Albert Einstein, 493.
Vila Industrial. Londrina/PR
CEP: 86063-370. Tel.: (43) 3348 2139
contato@airparana.com.br

AR CLIMA

Av. Rio Grande do Sul, 131. Centro.
Marechal Cândido Rondon/PR.
CEP: 85960-000. Tel.: (45) 2031 0061
ar_clima@hotmail.com

ARALIMP

Av. Maracanã, 2448. Arapongas/PR
CEP: 86706-000. Tel.: (43) 3276 0009
aralimp@aralimp.com.br

BRITOS COMERCIAL E TÉCNICA

Rua Nunes Machado, 1633. Rebouças.

Curitiba/PR | CEP: 80220-070.
Tel.: (41) 3332 2262. iabritos@uol.com.br

ELETROLIMP

Rua do Comércio, 54. Jd. Maria Luíza.
Cascavel/PR. CEP: 85819-520.
Tel.: (45) 3306 2220
compras@eletrolimp.com.br

FACEMAQ

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2650.
Rebouças. Curitiba/PR.
CEP: 80220-000. Tel.: (41) 3332 5350
facemaq@facemaq.com.br

FUZO TECH

Av. Riachuelo 845. Zona 03. Maringá/PR.
CEP: 87050-220. Tel.: (44) 32240126
fuzotechmaringa@hotmail.com

DE BERTOLI

Rua Salgado Filho, 454.
Centro. Dois Vizinhos/PR.
CEP: 85660-000. Tel.: (46) 3536 1524
debertolivendas@brturbo.com.br

MOLOSSI

Av. Tupy, 4206 Cristo Rei. Pato Branco/PR
CEP: 85506-000. Tel.: (46) 3223 3291
h_molossi@hotmail.com

PARANÁLIMP

Av. Euclides da Cunha, 694. Zona 4.
Maringá/PR. CEP: 87014-250.
Tel.: (44) 3262 0707
vendas@paranalimp.com

PONTO CERTO

Rua Amapá, 920. Espigão.
Marechal Cândido Rondon/PR
CEP: 85960-000. Tel.: (45) 3254 8787
pontocertoferramentas@gmail.com

RETEMA

Avenida Colombo, 7266. Zona 7.
Maringá/PR | CEP: 87020-001.
Tel.: (44) 3220 7100.
retema@vnet.com.br

ROÇADEIRAS LITORAL

Rua Maneco Viana, 783. Palmital.
Paranaguá/PR. CEP: 83206-250.
Tel.: (41) 3423 8998
rlparanagua@hotmail.com

SERPONTES COM. DE PEÇAS

Rua Aviador Paula Xavier, 49.
Nova Rússia. Ponta Grossa/PR
CEP: 84010-430. Tel.: (42) 3028 6900
vendas@sertecpg.com.br

TEUTOMAQ

Rua Rocha Pombo, 1577.
Centro. Campo Mourão/PR.
CEP: 87303-220. Tel.: (44) 3523 1610
teutomaq@hotmail.com

UMULIMP

Rua Mandaguari, 5527.
Zona III. Umarama/PR
CEP: 87502-110. Tel.: (44) 8821 5773
contato@magiclimp.com.br

PERNAMBUCO

TORNEARIA ÁUREA

Rua Primeiro de Maio, 115.
Nossa Sra. das Dores. Caruaru/PE
CEP: 55002-130. Tel.: (81) 3719 5584
chico_vital@hotmail.com

PIAUI

BETO FERRAMENTAS

Av. Miguel Rosa, 5505C.
Macaúba. Teresina/PI
CEP: 64018-550. Tel.: (86) 3229 5518
betoferramentas@hotmail.com

C&B ALENCAR

Rua Rui Barbosa, 1645. Pirajá. Teresina/PI
CEP: 64002-180. Tel.: (86) 3213 2527
carlos.teresina@casadoconstrutor.com.br

RIO DE JANEIRO

A GERAL

Av. Feliciano Sodré, 142. Varzea.
Teresópolis/RJ | CEP: 25963-081.
Tel.: (21) 2441 1929 | astil@astil.com.br

ASTIL

Est. dos Bandeirantes, 7052.
Jacarepagua. Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22780-084. Tel.: (21) 2441 1929
astil@astil.com.br

CENTERCLEAN EQUIPAMENTOS

Rua Braga, 18. Penha Circular.

Rio de Janeiro/RJ. CEP: 21011-500.
Tel.: (21) 2560 8538
centerclean@centercleanrj.com.br

COMINDRE

Av. Marcílio Dias, 655.
Jardim Jalisco. Resende/RJ
CEP: 27510-080. Tel.: (24) 3360 1468
wesley@comindre.com.br

DICA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO

Rua João Silva, 272B.
Olaria. Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21031-410. Tel.: (21) 3497 2002
dica@dicacomercio.com.br

DOMUS

Av. Bob Kennedy, S/N.
Nova Piam. Belford Roxo/RJ
CEP: 26115-560. Tel.: (21) 3684 5144
vendas.domus@yahoo.com.br

FOR RUST

Ladeira da Freguesia, 58. Freguesia
Jacarepaguá. Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22760-090. Tel.: (21) 2424 5696
assistencia@sbrio.com.br

HIDRORIO

Estrada Da Caroba, 1055. Lj. 1 e 2.
Campo Grande. Rio de Janeiro/RJ
CEP: 23085-590. Tel.: (21) 2415 0666
hidrorio@hidrorio.com.br

IMPACTO RJ

Av. Sen. José Carlos Pereira Pinto, 191
Pq. Vicente. Campos dos Goytacazes/RJ
CEP: 28080-791. Tel.: (22) 3234 8653
impactoassistencia@gmail.com

MAKFER

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 59
S. J. de Imbas. Marica/RJ.
CEP: 24930-124. Tel.: (21) 2614 9268
makfer.marica@gmail.com

MANCINI

Est. Guandu do Sape, 1465 Lote 06 Q 36
Campo Grande. Rio de Janeiro/RJ
CEP: 23095-071. Tel.: (21) 2413 7974
rebeca@mancinirepresentacoes.com.br

RESOLVE MÁQUINAS

Rua Inglaterra, 16. Quadra B.
Jardim Caiçara. Cabo Frio/RJ

CEP: 28910-360. Tel.: (22) 2643 9965

TROYKA

Rua Santana, 50. Centro. Macaé/RJ
CEP: 27910-090. Tel.: (22) 2759 1969
troykakraia@troyka.com.br

RIO GRANDE DO NORTE

POTISEL POTIGUAR SERVIÇOS

Av. Capitão Mor Gouveia, 133. Lagoa
Nova. Natal/RN. CEP: 59063-400.
Tel.: (84) 3206 1213 | (84) 3231 9383
potisel@terra.com.br

RIO GRANDE DO SUL

BEUTECNICA

Rua Jacob Alois Altmayer, 49.
Americano. Lajeado/RS.
CEP: 95900-000. Tel.: (51) 3707 0022
gustavo@beutecnica.com.br

BGTEC

Av. Osvaldo Aranha, 700.
Juventude. Bento Gonçalves/RS
CEP: 95.700-000. Tel.: (54) 3455 7000
bgferramentas@bgferramentas.com.br

CLASON

Av. Nações Unidas, 4156. Ouro Branco.
Novo Hamburgo/RS. CEP: 93320-021.
Tel.: (51) 3587 2233. sac@clason.com.br

ELETRO ROCEL

Rua São Paulo, 898.
Borco. Bento Gonçalves/RS
CEP: 95700-000. Tel.: (54) 3454 1060
erocel@brturbo.com.br

ENGELMANN

Rua Tancredo Neves, 16.
Portal da Serra. Dois Irmãos/RS
CEP: 93950-000. Tel.: (51) 3564 7455
engelmanneletro@hotmail.com

FAMA ELETRÔNICA

Avenida Ernesto Alves, 240.
Centro. Vereanópolis/RS
CEP: 95330-000. Tel.: (54) 3441 1909
nappi@famaeletronica.com.br

KARBON

Av. Getúlio Vargas, 5637. Canoas/RS

CEP: 92.010-011. Tel.: (51) 3477 7034
karbon@terra.com.br

LUFT SUL

Avenida Maranhão, 876.
São Geraldo. Porto Alegre/RS
CEP: 90230-040. Tel.: (51) 3207 5430
luftsul@luftsul.com.br

MENEGUZZO

Rua Dr. José Montauray, 130.
Centro. Flores da Cunha/RS
CEP: 95270-000. Tel.: (54) 3292 2148
meneguzzo@ameneguzzo.com.br

PRONTO TÉCNICA

Rua Pedro Martins, 384.
Centro. Arvorezinha/RS
CEP: 95995-000. Tel.: (51) 3772 2416
atendimento@prontotecnica.com.br

SANTA CRUZ

Rua Carlos Trein Filho, 450.
Centro. Sta. Cruz do Sul/RS
CEP: 96810-168. Tel.: (51) 3053 0403
assistenciasantacruz@yahoo.com.br

TECKOSUL

Rua do Parque, 140.
São Geraldo. Porto Alegre/RS
CEP: 90230-200. Tel.: (51) 3395 1274
teckosul@brturbo.com.br

WULFF & WULFF

Av. Francisco Carucio, 208.
Três Vendas. Pelotas/RS
CEP: 96020-450. Tel.: (53) 3273 4001
jaimewulff@superig.com.br

SANTA CATARINA

BRUNKEN

Rua Blumenau, 441.
América. Joinville/SC
CEP: 892044-250. Tel.: (47) 3026 3030
brunken@brunken.com.br

CERVI BRUSQUE

Rua Tiradentes, 219. Primeiro de Maio.
Brusque/SC. CEP: 88354-110.
Tel.: (47) 3351 0009 | jcervi@terra.com.br

CERVI ITAJAÍ

Rua Blumenau, 1149. São João.
Itajaí/SC. CEP: 88305-101.

Tel.: (47) 3349 1728
eletromecanicacervi@terra.com.br

DELUPOTEK ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rodovia Luiz Rosso, 3610.
1ª Linha. Criciúma/SC
CEP: 88816-351. Tel.: (48) 3478 6338
delupotek3@delupo.com.br

ELETRICA IC

Rua Dona Francisca, 4635.
Santo Antonio. Joinville/SC
CEP: 89218-112. Tel.: (47) 3435 3679
eletricaic@terra.com.br

ELETRO ESPÍNDOLA

Rua Santo Antônio, 90.
Barreiros. São José/SC
CEP: 88117-250. Tel.: (48) 3246 1357
eletroespindola@hotmail.com

FENILI

Rodovia SC 451, 04911. Km 5.
Sorgatto. Caçador/SC
CEP: 89500-000. Tel.: (49) 3567 1442
fenili@fluxonet.com.br

FERMACHINE

Rua Marechal Deodoro, 378.
Centro. São Francisco do Sul/SC
CEP: 89240-000. Tel.: (47) 3444 4409
vanderlei@fermachine.com.br

HIDRAU MECÂNICA

Av. Governador Ivo Silveira, 420.
Capoeiras. Florianópolis/SC
CEP: 88085-000. Tel.: (48) 3248 0122
mario1108@terra.com.br

IMPROMEL

Rua Augusta Muller Bohner, 257 D.
Passo dos Fortes. Chapecó/SC
CEP: 89805-520. Tel.: (49) 3323 1950
compras@impromel.com.br

LUPAC

Rua Antônio Schroeder, 1337.
Bela Vista 2. São José/SC
CEP: 88110-050. Tel.: (48) 3246 5167
lupac@terra.com.br

M2

Av. Oscar Barcelos, 1330 Sala 01.
Centro. Rio do Sul/SC
CEP: 89160-027. Tel.: (47) 3546 2449

assistenciam2@gmail.com

MAQCESAR

Rua Jerri J. M. Martini, 26. Nossa Sen-
hora da Paz. Balneário Piçarras/SC
CEP: 88380-000. Tel.: (47) 3345 4162
maqcesar@yahoo.com.br

MAQJET

Rua José Emmendoerfer, 1060.
Nova Brasília. Jaraguá do Sul/SC.
CEP: 89253-000. Tel.: (47) 3371 0624
vendas@maqjet.com

RENOMAO ELETRO MECÂNICA

Rua Bahia, 2983.
Salto W. Blumenau/SC
CEP: 89031-002. Tel.: (47) 3323 3959
renomaeletromecanica@yahoo.com.br

ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS

Rua Orestes Farina, 93.
Centro. Concórdia/SC.
CEP: 89700-071. Tel.: (49) 3442 4823
rodrigo@roanimaquinas.com.br

SCHURMANN

BR 470 KM 55 nº 2820.
Salto do Norte. Blumenau/SC
CEP: 89065-800. Tel.: (47) 3331 0000
compras@schuermann.com.br

SS FERRAGENS

Rodovia BR 101, 336 S/N. Barracão Azul.
Humaitá. Tubarão/SC
CEP: 88704-410. Tel.: (48) 3301 3007
assistencia2.tub@delupo.com.br

SÃO PAULO CAPITAL

ANDRADE ELETRO TÉCNICA

Al. Joaquim Eugenio de Lima, 1393.
Jd. Paulista. São Paulo/SP.
CEP: 01403-003. Tel.: (11) 3885 3688
andrade@technoclean.com.br

BH JET

Av. Adré de Almeida, 1135A.
São Mateus. São Paulo/SP.
CEP: 03959-090. Tel.: (11) 2803 9558
bh.assistencia@yahoo.com.br

CESANTEC ELETRODOMÉSTICOS

Rua Guaranésia, 873. Vila Maria.

São Paulo/SP. CEP: 02112-001.
Tel.: (11) 2967 3407 | (11) 2631 8158
sac@cesantec.com.br
www.cesantec.com.br

CST MÁQUINAS

Av. Guilherme Coti, 499.
Vila Maria. São Paulo/SP.
CEP: 02112-001. Tel.: (11) 2636 1569
vendas2@cesantec.com.br
www.cesantec.com.br

DEBASE

Av. Sapopemba, 1495. Vila Regente Feijó.
São Paulo/SP. CEP: 03345-001.
Tel.: (11) 2738 2829 | (11) 2021 3696
debase@ig.com.br

DELTEC

Avenida Imirim, 468.
Imirim. São Paulo/SP
CEP: 02464-000. Tel.: (11) 3851 6888
atendimento@deltecenceradeiras.com.br

ELETRON SERVICE

Rua Domingos de Morais, 1600.
Vila Mariana. São Paulo/SP.
CEP: 04010-200. Tel.: (11) 5549 4250
eletron.adriana@gmail.com.br

FATEC

Rua dos Passaros, 40.
Mooca. São Paulo/SP
CEP: 03168-020. Tel.: (11) 2373 2285
fabio.fatec@hotmail.com

FORTE JATO

Av. do Oratório, 3486.
Jardim Guairaca. São Paulo/SP
CEP: 03220-200. Tel.: (11) 2115 8677
fortejato@terra.com.br

HIPERTÉCNICA

Av. Santa Catarina, 2575.
Vila Santa Catarina. São Paulo/SP
CEP: 04378-500. Tel.: (11) 5563 7466
waphipertecnica@yahoo.com.br

JETCLEAN

Rua Afonso Porto, 341. Artur Alvin.
São Paulo/SP. CEP: 06570-030.
Tel.: (11) 2746 8860 | (11) 2743 2471
vendas@jetcleanequipamentos.com.br

JL COMÉRCIO

Av. Senador Teotônio Vilela, 932.
Cidade Dutra. São Paulo/SP
CEP: 04801-000. Tel.: (11) 5666 2975
finaceiro@autorizadajl.com.br

KUCHAR COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Washington Luis, 714.
Santo Amaro. São Paulo/SP
CEP: 04662-001. Tel.: (11) 5681 5880
kuchar@kuchar.com.br

MAQLAV

Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 272.
Barra Funda. São Paulo/SP
CEP: 01135-020.
Tel.: (11) 3392 4848 | (11) 3392 2058
maqlav@maqlavequip.com.br

MJ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO

Av. dos Bandeirantes, 5730.
Plan. Paulista. São Paulo/SP
CEP: 04071-001. Tel.: (11) 5589 6555
mjwap@mjwap.com.br

MJ JET

Av. Eng. Antônio Eiras Garcia, 6405.
Butantã. São Paulo/SP. CEP: 05564-200.
Tel.: (11) 3783 5729 | mj.jet@ig.com.br

MTC

Av. Prof. Francisco Norato, 3813.
Vila Sônia. São Paulo/SP
CEP: 05521-100. | Tel.: (11) 3773 5200
mtcassistenciaemanutecao@gmail.com

MULTITEC

Av. Mutinga, 1902. Pirituba. São Paulo/SP
CEP: 05110-000. Tel.: (11) 3901 6332
multitec.wap@uol.com.br

PCJ PROMATEC

Av. Eng. George Corbisier, 1027.
Jabaquara. São Paulo/SP
CEP: 04345-001. Tel.: (11) 2628 2977
wappromatec@uol.com.br

RC TEC

Av. Paula Ferreira, 2453.
Pirituba. São Paulo/SP. CEP: 02915-100.
Tel.: (11) 3978 3824 | rc.tec@ig.com.br

REAL COMÉRCIO

Av. Pacaembu, 788.
Pacaembu. São Paulo/SP

CEP: 01.234-000. Tel.: (11) 3825 4600
realwap@terra.com.br

WAP ANALIA FRANCO

Rua Itapura, 1614.
V. Gomes Cardim. São Paulo/SP
CEP: 03310-000. Tel.: (11) 2225 3232
wapanalialfranco@terra.com.br

WAP IMPERADOR

Av. Imperador, 5463.
Jardim Ruth. São Paulo/SP
CEP: 08.050-000. Tel.: (11) 2052 671
wapimperador@wapimperador.com.br

ZANELLA

Rua Faustolo, 1831. Lapa. São Paulo/SP
CEP: 50410-001. Tel.: (11) 3862 3443
zanelalobo@gmail.com

**SÃO PAULO
GRANDE SÃO PAULO, INTERIOR E
LITORAL****3D SERVICE**

Rua Luiza Cotine, 46.
Remédios. Osasco/SP
CEP: 06296-170. Tel.: (11) 3622 6868
comercial@ecologicaequipamentos.
com.br

AB TECH

Av. Guarulhos, 1282.
Vila Augusta. Guarulhos/SP
CEP: 07.025-000. Tel.: (11) 2422 3609
comercial@abtechassistencia.com.br

AGRIJET

Rua Bahia, 36 A.
Jardim Planalto. Arujá/SP
CEP: 07402-170. Tel.: (11) 4655 3510
contato@agrijet.com.br

ASB MAQUINAS

Av. Guilhermina, 955. Jd. Guilhermina.
Praia Grande/SP. | CEP: 11701-500.
Tel.: (13) 3491 8038 | asbmaquinas@
superig.com.br

ASTEC

Av. João de Andrade, 315.
Santo Antônio. Osasco/SP
CEP: 06132-000. Tel.: (11) 3599 8462
astec.map@gmail.com

ASTEMA

Av. Trinta e Um de Março, 845.
Pauliceia. Piracicaba/SP
CEP: 13424-290. Tel.: (19) 3435 2330
engenharia@astema.com.br

BANDEIRANTE FERRAMENTAS

Av. José Gomes da Rocha Leal, 1652.
Centro. Bragança Paulista/SP.
CEP: 12900-301. Tel.: (11) 4033 2347
manutencao@bandeiranteferramentas.
com

BELLATO

Av. Dr. Timoteo Penteado, 4727.
Vila Galvão. Guarulhos/SP
CEP: 07061-003. Tel.: (11) 2453 4005
andrebellato@ig.com.br

CA LEONI

Rua Bom Jesus de Pirapora, 2155.
Vila Loureiro. Jundiaí/SP CEP: 1.206-480.
Tel.: (11) 4607 6392 | (11) 4587 8979
samira@caleoni.com.br

CM EQUIPAMENTOS DE OSASCO

Praça 25 de Agosto, 47.
Centro. Osasco/SP
CEP: 06090-027. Tel.: (11) 3683 0575
contato@cmequip.com.br

COFERMA

Av. Antônio Baptista Piva, 2556. Sala 3.
Parque Bom Retiro. Paulínia/SP
CEP: 13142-070. Tel.: (19) 3844 8065
fabio@coferma.com.br

CONCEPTMAQ

R. João Bueno Netto, 220. Jd. Itamaracá.
Mogi Guaçu/SP. CEP: 13844-152.
Tel.: (19) 3569 4693. (19) 98125 3241
conceptmaq@conceptmaq.com.br

COSMOTEC

Rua Dr. Barbosa de Andrade, 645.
Jardim Chapadão. Campinas/SP.
CEP: 13070-158. Tel.: (19) 3212 1084
cosmotec@terra.com.br

DRYKON

Rua Cabreuva, 581.
Jd. Leocadia. Sorocaba/SP
CEP: 18085-340. Tel.: (15) 3318 7372
assistencia@drykon.com.br

ELECTRATEC BRASIL

R. Brasil, 1115. Rudge Ramos.
São Bernardo do Campo/SP
CEP: 09627-000. Tel.: (11) 4365 1509
electratec@superig.com.br

ELETROLAR

Av. Manoel Goulart, 225.
Vila Nova. Pres. Prudente/SP
CEP: 19010-270. Tel.: (18) 3221 2658
eletrolarpe@yahoo.com.br

ENIGMA

Rua Julio Soares Nogueira, 128.
Campo do Galvão. Guaratinguetá/RJ
CEP: 12505-130. Tel.: (12) 3132 6955
edison.oliveira@uol.com.br

FERMAQ

Rua 14, 3136.
Jardim. Bela Vista. Rio Claro/SP
CEP: 13504-257. Tel.: (19) 3524 9477
fermaqrc@gmail.com

FIORAMAQ

Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 136.
Centro. Itú/SP
CEP: 13301-000. Tel.: (11) 4013 9800
junior@fioramaq.com.br

FORT AIR

Rua Antonio Rodrigues, 700.
Vila Aristarcho. Presidente Prudente/SP
CEP: 19013-221. Tel.: (18) 3223 8875
fortair@fortair.com.br

GIANO

Av. dos Estudantes, 3000. Jd. Novo
Aeroporto. São José do Rio Preto/SP
CEP: 15035-010. Tel.: (17) 3353 3238
vendas@gianocompressores.com.br

GM MÁQUINAS

Av. Major José Levy Sobrinho, 1185.
Boa Vista. Limeira/SP
CEP: 13486-190. Tel.: (19) 3451 2885.
contato@gmmaquinas.com

HC ELETRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Av. da Paz, 862.
Utinga. Santo André/SP
CEP: 09220-310. Tel.: (11) 4461 5858
garantia@shophc.com.br

HIDRAMAQ

Av. Castro Alves, 1259.
São Miguel. Marília/SP
CEP: 17506-000. Tel.: (14) 3422 4818
vendas.hidramaq@terra.com.br

HIDROTECNICA

Av. Visconde de Nova Granada, 1671.
Bela Vista. Osasco/SP
CEP: 06130-130. Tel.: (11) 3681-9163
hidrotecnica.eq@uol.com.br

HITOMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Marília, 148.
Casa Branca. Santo André/SP
CEP: 09015-720. Tel.: (11) 4992 6895
hitomaq@uol.com.br

INDAMÁQUINAS

Rua Seraphin Gilberto Candello, 1884.
Jd. Morada do Sol. Indaiatuba/SP
CEP: 13348-330. Tel.: (19) 3936 4126
indamaquinas@hotmail.com

JC HIDROLAVADORAS

Rua Prodente de Moraes, 1560.
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15025-045.
Tel.: (17) 3231-3238 | (17) 3233-4188
juliana.artec@terra.com.br

JATOSUPER

Av. Feira de Santana, 71.
São José dos Campos/SP
CEP: 12238-000.
Tel.: (12) 3307 4100 | (12) 3307 1200
contato@jatosuper.com.br

JITOMAQ

Av. Barão de Mauá, 281. Jardim Maria
Adelaide. São Bernardo do Campo/SP.
CEP: 09726-000. Tel.: (11) 4121 4681
jitomaq@terra.com.br

JOTA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Dr. Timoteo Penteado, 1895.
Vila Hulda. Guarulhos/SP
CEP: 07094-000. Tel.: (11) 2459-1555
jota.maquinas@terra.com.br

JV MANUTENÇÕES

Rua José Vieira da Cunha e Silva, 970.
Santa Elisa. Assis/SP
CEP: 19800-141. Tel.: (18) 3322 2597
jvmanutencoesvendas@terra.com.br

KATSUI

Av. Jacinto Ferreira de Sá, 1360.
Centro. Ourinhos/SP
CEP: 19914-080. Tel.: (14) 3322 8080
bruno@locacaodemaquina.com.br

LAMARCA

Rua Treze de Maio, 35.
Santa Cecília. Paulínia/SP
CEP: 13140-365. Tel.: (19) 3933 1141
lamarcamaquinas@hotmail.com

LAVEPRESS

Av. Adhemar de Barros, 2100.
Jardim Santa Maria. Guarujá/SP
CEP: 11430-002. Tel.: (13) 3358 3080
lavepress@outlook.com

MADRI ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Araújo Leite, 11-20.
Centro. Bauru/SP
CEP: 17010-160. Tel.: (14) 3232 2485
garantia@madribauru.com.br

MARTINS MÁQUINAS

Av. Iacará, 187.
Jd Ipiranga. Americana/SP
CEP: 13468-580. Tel.: (19) 3405 1495
vendas@martinsmaquinas.com.br

MAX JATO

Av. Independência, 579.
Alto da Boa Vista. Ribeirão Preto/SP
CEP: 14020-010. Tel.: (16) 3620 0558
maxjato@maxjato.com.br

MELO E ALMEIDA COMPRESSORES

Av. Francisco Ferreira Lopes, 3003.
Vila Jundiá. Mogi das Cruzes/SP
CEP: 08745-000. Tel.: (11) 4727 6699
contato@macompressores.com.br

MIZUTA

Av. . Independência, 1529.
Independência. Taubaté/SP
CEP: 12032-000. Tel.: (12) 3413 0800
taubate@mizuta.com.br

MOGI MAP

Av. Francisco Ferreira Lopes, 3616.
Vila Jundiá. Mogi das Cruzes/SP.
CEP: 08745-000. Tel.: (11) 4722 4344
mogimap@terra.com.br

MOTOBOMBAS DO VALE

Av. Doutor Nelson D'Ávila, 1117.
Jd. Aparecida. S. José dos Campos/SP
CEP: 12245-030. Tel.: (12) 3911 8217
adm@motobombasdovale.com.br

NOVA ASSTEC

Rua Rubião Junior, 424E.
Centro. São José dos Campos/SP.
CEP: 12210-180. Tel.: (12) 3302 4678
rubimaquinas@hotmail.com

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Av. Elias de Abrão, 210.
São Joaquim. Franca/SP
CEP: 14406-363. Tel.: (16) 2104 9686
joao@smmcosta.com.br

POWERTEC

Rua Mascarenhas Camelo, 1142.
Vila Santana. Sorocaba/SP.
CEP: 18080-692. Tel.: (15) 3231 8309
paulo@powertecferramentas.com.br

RITEC

Av. Dr. Paulo de Moraes, 969.
Centro. Piracicaba/SP.
CEP: 13400-620. Tel.: (19) 3437 3437
gerson@ritec.com.br

REOBOTE

Rua Serra do Mar, 177.
Distrito Ind. Anhanguera. Osasco/SP
CEP: 06278-080. Tel.: (11) 3592 2484
(11) 97689 6026 | (11) 96775 8762
reobotesp@gmail.com

SÃO DIMAS MÁQUINAS

Rua Dona Eugênia, 581 e 585.
São Dimas. Piracicaba/SP
CEP: 13416-000. Tel.: (19) 3434 2937
saodimasmaquinas@sdmq.com.br

SÓ MAQ

Rua Rio Acima, 1802.
Rio Grande. São Bernardo do Campo/SP
CEP: 09830-100. Tel.: (11) 4101 9547
deverson_alberto@hotmail.com

SCHIMIDT MÁQUINAS

Av. Professor José Barreto, 1211.
Vila Santo Antônio. Cotia/SP
CEP: 06703-000. Tel.: (11) 4615 2160
schimidtmaquinas@terra.com.br

TECJATO

Rua Geraldo de Moraes, 122.
Resid. União. São José dos Campos/SP.
CEP: 12239-022. Tel.: (12) 3916 5281
contato@tecjatosjc.com.br

TEGUE

Rua Paulo Setubal, 139 - 141 - 151.
Santa Teresinha. Santo André/SP.
CEP: 09210-400. Tel.: (11) 4996 3812
kesia@teguestilmanutencao.com.br

UNIÃO EQUIPAMENTOS

Rua Major Carlo Del Prete, 875.
Centro. São Caetano do Sul/SP.
CEP: 09530-000. Tel.: (11) 4228 1898
uniao.equipamentos@terra.com.br

UNIÃO LITORAL

Av. Presidente Kennedy, 2190.
Jd. Guilhermina. Praia Grande/SP.
CEP: 11.702-200.
uniaolitoral@uol.com.br

SERGIPE

CONSERLIMPE

Rua Geraldo Gomes Martins, 21
Farolandia. Aracaju/SE.
CEP: 49030-000. Tel.: (79) 3023 3044
edsonfilho_se@yahoo.com.br

REMAQ

Av. Maranhão, 94.
Santo Antônio. Aracaju/SE.
CEP: 49060-400. Tel.: (79) 3236 6083
remaqse@hotmail.com



IPC BRASIL

Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Planta Jacob Mehl
Pinhais/PR. CEP: 83326-670 Tel.: (41) 3551 1590
contato@ipcbrasil.com.br
www.ipcbrasil.com.br