


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLE INSTRUCTION

## Fogão Princesas Disney

Ref.: 1803.2

Encaixe o tampo do fogão conforme indicado abaixo:  
Coloque la parte superior de la estufa como se muestra abajo:  
Attach the top of the stove as shown below:



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLE INSTRUCTION

## Fogão Princesas Disney

Ref.: 1803.2

Encaixe o tampo do fogão conforme indicado abaixo:  
Coloque la parte superior de la estufa como se muestra abajo:  
Attach the top of the stove as shown below:

