


ESQUEMA DE MONTAGEM


ME210 - Tampo Sextavado (Vidro)
(Sicília)

ME211 - Tampo Sextavado (madeira)

ME312 - Tampo Oitavado (madeira)



Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.	Estrut. Branca	Estrut. Preta/Cromada
A	Parafuso/Tornillo/Screw 4,5x50	04	04	04
B	Ponteira interna 1 1/4" cromada	04	04	04
C	Ponteira 1 1/4" externa preta	-	04	04
D	Arruelas	08	08	08
E	Suporte para vidro	04	04	04
F	Porca 1/4"	08	08	08




Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95708-200 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM


ME210 - Tampo Sextavado (Vidro)
(Sicília)

ME211 - Tampo Sextavado (madeira)

ME312 - Tampo Oitavado (madeira)



Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.	Estrut. Branca	Estrut. Preta/Cromada
A	Parafuso/Tornillo/Screw 4,5x50	04	04	04
B	Ponteira interna 1 1/4" cromada	04	04	04
C	Ponteira 1 1/4" externa preta	-	04	04
D	Arruelas	08	08	08
E	Suporte para vidro	04	04	04
F	Porca 1/4"	08	08	08



Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95708-200 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br