

# MANUAL DE MONTAGEM COZINHA POP

Ref.: 1934.3  
+ 3 ANOS

1- Recorte os cartões laterais da embalagem para compor a decoração do produto.



2 - Siga os seguintes movimentos para um encaixe perfeito:

3 - A cozinha está pronta, divirta-se!



1 - Encaixe de trás para frente o cartão, por cima da aba central.  
2 - Alinhe o cartão às colunas e passe a base inferior para a frente das abas laterais, de forma com que o mesmo fique entrelaçado à coluna.

