CAIRO

CÔMODA 3 GAVETAS



móveis
Weihermann

ATENÇÃO

1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar Batidas.
5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias para montagem

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



CARGA SUPORTÁVEL





N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	600030042	Tampo	1	1170	520	36
02	600040014	Base	1	1170	520	36
03	500033061	Travessa Entre Gavetas	2	1104	68	16
04	500033062	Travessa Traseira	1	1158	68	16
05	600061066	Lateral Esquerda	1	733	513	30
06	600061065	Lateral Direita	1	733	513	30
07	500020959	Pés	4	115	60	60
08	500120381	Suporte Corrediça	4	851	420	18
09	500110414	Encosto	2	1176	375	4
10	500141234	Frente Gaveta	2	1126	267	18
11	500141231	Traseiro Gaveta	2	1048	200	15
12	500141233	Lateral Dir. Gaveta	2	400	200	15
13	500141232	Lateral Esq. Gaveta	2	400	200	15
14	500141230	Fundo Gaveta	3	1058	395	4
15	500120216	Reforço Gaveta	3	400	47	15
16	500130306	Puxador	4	100	261	18
17	500141229	Frente Gaveta Menor	1	1126	181	18
18	500141226	Traseiro Gaveta Menor	1	1048	140	15
19	500141228	Lateral Dir. Gaveta Menor	1	400	140	15
20	500141227	Lateral Esq. Gaveta Menor	1	400	140	15
21	500130305	Puxador Gaveta Menor	2	100	176	18

A

Cavilha 8x30 - 36 Unid.

B

Cavilha 8x25 - 12 Unid.

C



Parafuso Conformado -24 Unid

D

Tambor minifix 15x09 -24 Unid

E

Parafuso 3,5x14 c/ Ch -37 Unid

F

Parafuso 4,0x30 c/ Pan. - 56 Unid

G

Corred. Telesc. 400mm -6 Unid

H



Prego 10x10 c/c - 30 Unid

I

Paraf. 7x70 Pamoso Cab. 13 - 4 Unid

J

Chave Allen - 1 Unid

K

Parafuso 3,0x16 c/ Flang. -6 Unid

L

Arruela Lisa - 2 Unid

M

Fita - 1 Unid

N

Bucha Plástica 6mm -1 Unid



Medidas em mm

1.

A	Cavilha 8,0x30	36
B	Cavilha 8,0x25	12
C	Parafuso Conformado	24



2.

F	Parafuso 4,0x30 C.P.	16



LADO CIMA

Atenção!!!
Tomar cuidado ao montar os suportes de corrediça nas laterais, verificando **a posição das etiquetas com a indicação 'LADO CIMA'**, de forma que fiquem para o mesmo lado.

.

3.



E	Parafuso 3,5x14 C.CH.	12
G	Corred. Telesc. 400mm	06

4.



F	Parafuso 4,0x30 C.P.	06

6.



D	Tambor Mini-Fix 15x9	12

5.



I	Paraf. 7x70 Cab.13	04
J	Chave Allen	01

7.



H	Prego 10x10 c/c	30
K	Parafuso 3,0x16 C.F.	06

8.

ATENÇÃO

Para segurança, a fixação do móvel em paredes é imprecindível!

Fixação na Parede

1) Fazer marcação na parede;
É importante observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto;
2) Furar a parede com uma furadeira + broca 6mm (não fornecida);
3) Encaixar a bucha no furo e fixar a tira de couro com parafuso, utilizando uma chave phillips (não fornecida).

A empresa não se responsabiliza por acidentes decorrentes da não utilização dos passos descritos acima, nem pela fragilidade da parede.

Utilizar a ferragem anti-tombamento para reduzir ou ou eliminar o risco de tombamento deste produto!



9.



N	Bucha Plástica 6mm	01
M	Fita	01
F	Parafuso 4,0x30 C.P.	01
L	Arruela Lisa	01

10.



E	Parafuso 3,5x14 C.CH.	01
L	Arruela Lisa	01

11.



D	Tambor Mini-Fix 15x9	08
E	Parafuso 3,5x14 C.C.	08
F	Parafuso 4,0x30 C.P.	22
G	Trilho Telesc. 400mm	04

12.



D	Tambor Mini-Fix 15x9	04
E	Parafuso 3,5x14 C.C.	04
F	Parafuso 4,0x30 C.P.	11
G	Corred. Telesc. 400mm	02

13.



Para retirar parte da corrediça - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplique para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corrediça. Segue exemplo:



PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corrediças fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (dois) 2 parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.



Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente.
Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (dois) parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho.



Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN" , anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins;
Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕESGERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.móveisweihermann.com.br

móveis
Weihermann