

CASA TEMA





1 ano de garantia

FAMILY
Cama alta com Led Reversível

Conheça nossos produtos Casatema

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

CASATEMA a primeira marca Online especializada no seguimento infanto juvenil do Brasil



+ de **10 anos** de mercado



+ de **8 mil** entregas por mês



+ de **5 milhões** de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.
Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto.”

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:
• 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
• Produtos com 6 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio site casatema.com.br, que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

• Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

• Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

• Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

• Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

• Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

• Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

• Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

• Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- [x] Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- [x] Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- [x] Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.







Atenção!

Grau de dificuldade de montagem INTERMEDIÁRIO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 8880-8821 no whatsapp.

Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.





LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø10x40mm		33
B	Cavilha Ø10x20mm		02
C	Parafuso Ø1/4×90mm		12
D	Parafuso Ø7×90mm		23
E	Parafuso Ø7×70mm		06
F	Parafuso Ø7×50mm		25
G	Parafuso Ø1/4x40mm		06
H	Parafuso Ø4x30mm		44
I	Parafuso Ø4x25mm		03
J	Parafuso Ø3,5×14mm		14
K	Parafuso União 30mm		04
L	Acabamento para Parafuso		06
M	Porca cilíndrica		12
N	Suporte do Estrado		02
O	Chave Allen 4mm		02
P	Tapa Furo Adesivo - BRANCO		04
Q	Tapa Furo Adesivo - COLORIDO		02
R	Espaçador de Estrado 75mm		02
S	Presilha para fios		06
T	Kit de LED		01

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	Nº COR VERDE	Nº COR CREME	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
						COMP.	LARG.	ESP.	
1	3000.003.0301	198	198	PÉ DIREITO DA CABECEIRA	1	1790	50	50	2.24
2	3000.003.0302	198	198	PÉ ESQUERDO DA CABECEIRA	1	1790	50	50	2.24
3	3000.001.0594	199	200	TRAV. LARGA INFERIOR DA CAB.	1	868	110	18	0.86
4	3000.001.0595	199	200	TRAV. LARGA SUPERIOR DA CAB.	1	868	110	18	0.86
5	4000.003.0241	199	200	TRAV. ESTREITA DA CABECEIRA	1	868	67	18	0.52
6	3000.003.0303	198	198	PÉ DIREITO DA PESEIRA	1	1277	50	50	1.60
7	3000.003.0304	198	198	PÉ ESQUERDO DA PESEIRA	1	1277	50	50	1.60
8	3000.001.0596	199	200	TRAV. LARGA INFERIOR DA PES.	1	868	110	18	0.86
9	3000.001.0597	199	200	TRAV. LARGA SUPERIOR DA PES.	1	868	110	18	0.86
10	3000.001.0598	199	200	BARRA INFERIOR TRASEIRA	1	1900	110	18	1.88
11	3000.001.0599	199	200	BARRA SUPERIOR TRASEIRA MONT.	1	1900	110	18/36	2.35
12	3000.001.0600	199	200	BARRA SUPERIOR FRONTAL MONT.	1	1900	110	18/36	2.35
13	4000.003.0563	198	198	TRAV. SUPERIOR TRASEIRA	1	776	44	18	0.31
14	4000.002.0080	198	198	SUPORTE FRONTAL DO TELHADO	1	893	44	18	0.35
15	4000.002.0081	198	198	SUPORTE TRASEIRO DO TELHADO	1	893	44	18	0.35
16	4000.004.0217	198	198	MONTANTE FRONTAL DA CUMIEIRA	2	671	44	18	0.27
17	4000.004.0218	198	198	MONTANTE TRASEIRO DA CUMIEIRA	2	624	44	18	0.25
18	2000.006.0042	198	198	TELHADO	1	900	685	12	5.17
19	4000.003.0011	28	28	REFORÇO CENTRAL DO ESTRADO	1	1927	68	19	1.24
20	4000.004.0219	198	198	LATERAL DA ESCADA	2	1272	67	18	0.77
21	4000.003.0564	199	200	DEGRAU DA ESCADA	3	350	55	25	0.24
22	6000.006.0009	199	200	PAINEL FRONTAL MONTADO	1	925	776	42	7.44
23	5000.010.0017	199	200	QUADRO GUARD RAIL TRASEIRO	1	1900	274	18	3.10
24	4000.003.0368	199	200	TRAV. ESTREITA com Etiqueta	1	868	67	18	0.52
25	5000.010.0018	199	200	QUADRO GUARD RAIL FRONTAL	1	1160	274	18	1.94
26	5000.010.0019	199	200	QUADRO GUARD RAIL ESCADA	2	260	274	18	0.55
27	4000.006.0031	28	28	RIPA DE ESTRADO COM RECORTE	2	897	68	17	0.52
28	4000.006.0001	28	28	RIPA DE ESTRADO	12	897	68	17	0.52
29	2000.001.0204	198	198	PAINEL DE FECHAMENTO	1	772	120	2,8	0.18


6+
Distribuidor:
CasaTema
Rua Marechal Deodoro, 717
Centro, Curitiba - PR
CEP 80020-320
CNPJ 10.490.181/0137-09
AVISO
Para evitar acidentes siga as instruções abaixo:
-Não permita crianças menores de 6 anos na cama superior;
-Certifique-se de que a altura do colchão não seja superior a 15cm;
-As dimensões do colchão devem ser de 88 x 188cm;
-Não retire nenhuma peça do produto;
-Não permita mais de uma pessoa na cama supeior;
-Utilize a escada para subir e descer da cama superior;
-Não prenda ou pendure itens na cama, pois pode haver risco de estrangulamento, como por exemplo, mas não limitando a, ganchos, cintos e cordões.
NÃO REMOVA ESTA ETIQUETA
N° de Lote
24
17
18
13
2
17
16
15
16
5
4
29
23
27
11
22
6
26
28
27
14
3
1
12
25
19
9
10
20
8
7
21
20


1
24
5
4
3
8
9
10
11
12
23
25
13
A
B
J
N
x2
x33


Atenção: Neste momento você deverá escolher se a escada ficará para o lado Esquerdo ou Direito em sua Cama. Verifique o espaço em sua casa, e se for melhor colocar a **Escada no lado esquerdo, siga os passos 02 a 13.** Se em sua casa for melhor colocar a **Escada no lado direito, siga os passos 14 a 25**.


Opção 01:
Escada para o lado ESQUERDO.








Opção 02:
Escada para o lado DIREITO.






3
D
6
D
9
D
7
8
D
D
O
x4



4
x6
C
C
O
M
M
23
D
D
C
C
M
M
C
C
M
11
C
M
D
D
C
C
M
M
12
M
1
C
C
M
M
10
C
C
7



5
J
J
19
J
J
x2
J
J
19


6
2
H
H
H
H
H
H
27
28
27
2
R
R
R
28
28
28
27
Encostar a
peça N°27 na peça nº2.
x42
H



7
x4
O
D
D
D
26
26
D
D



8
20
20
21
F
O
x20


9
O
K
K
O
13
D
F
15
K
K
K
K
K
K
K
14
Atenção:
Use uma escada
para montar
a parte superior
Não incluso


10
17
2x
E
16
E
E
16
E
16
E


11


F
18
F
F
F



O
F


Atenção:
Use uma escada para montar o telhado
Não incluso

12


K
K
D
D
I
25
O
K
K
O


13





Seguindo nesta opção de montagem com a escada no lado esquerdo, agora você deverá pular para o **passo 26**.


14


Início de montagem com a escada no lado direito






15
24
5
6
4
3
7
D
x8
O


16
x6
C
M
O
23
11
12
10
7
1



17
J
J
19
J
J
x2
J
J
19


18
2
H
H
H
H
H
H
27
28
27
2
R
R
R
28
28
28
27
Encostar a
peça N°27 na peça nº2.
x42
H


19
x4
O
D
D
D
D
26
26


20
20
20
21
F
x20
F
O

21





Atenção:
Use uma escada para montar a parte superior




Não incluso


22






23


F
18
F
F
F



O
F


Atenção:
Use uma escada para montar o telhado
Não incluso

24



K
K
D
D
25
O
K
K
O

25




26

APLICAÇÃO DO KIT DE LED
Para aplicar o Kit de LED, remova a película de proteção da fita e fixe a fita no telhado (18) conforme indicado.



Passe o fio do interruptor pelo furo do painel frontal (22) deixando o interruptor embutido.

27





Faça a conexão dos dispositivos conforme a cor correspondente.




Atenção!
Em hipótese alguma mexa nos conectores com o cabo conectado na tomada.

Apoie a fonte em cima da travessa do painel frontal e fixe o fio com a presilha (S) conforme o caminho sugerido.






28



29

ATENÇÃO: Para segurança de sua família utilize as ferragens G, L, P e Q para fechar os furos não utilizados (conforme ilustração).



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza
Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção
Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação
A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

CASA TEMA

V.01